

Inspiron 17

5000 Series

Quick Start Guide


Guida introduttiva rapida

Guia de iniciação rápida

دليل البدء السريع

1 Connect the power adapter and press the power button


Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione
Ligar o adaptador de alimentação e premir o botão de energia
توصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل



2 Finish Operating System setup

Terminare la configurazione del sistema operativo
Terminar configuração do sistema operativo
إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows



Enable security and updates

Abilitare sicurezza e aggiornamenti
Activar funcionalidades de segurança e actualizações
تمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network

Connettere alla rete
Estabelecer ligação à rede
قم بالاتصال بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.

NOTA: Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, digite a palavra-passe de acesso à rede sem fios.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو إنشاء حساب محلي

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.
Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.

اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

Learn how to use Windows


Imparare a utilizzare Windows | Aprender a utilizar o Windows

تعلم كيفية استخدام Windows



Help and Tips

Assistenza e suggerimenti | Ajuda e sugestões
التعليمات والتلميحات



Locate your Dell apps in Windows

Posizionare le app Dell in Windows | Localize as aplicações Dell no Windows
حدد مكان تطبيقات Dell في Windows




Register your computer

Registrare il computer | Registrar o computador
قم بتسجيل الكمبيوتر




Dell Backup and Recovery

Backup e recupero di Dell | Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery



My Dell

Il mio Dell | Meu Dell
جهاز Dell الخاص بي



Product support and manuals
Supporto e manuali del prodotto
Suporte de produtos e manuais
دعم المنتج والدلائل

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8
dell.com/support/linux

Contact Dell
Contattare Dell | Contactar a Dell
الاتصال بـ Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Conformità e sicurezza | Regulamentos e segurança
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Modello di conformità | Modelo regulamentar
الموديل التنظيمي

P28E

Regulatory type
Tipo di conformità alle normative | Tipo regulamentar
النوع التنظيمي

P28E001


Computer model
Modello del computer | Modelo do computador
موديل الكمبيوتر

Inspiron 17-5758




Features

Caratteristiche | Funcionalidades | الميزات



1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone
5. Power-adapter port
6. Network port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Regulatory label (in battery bay)
19. Battery
20. Battery-release latch
21. Service Tag label



1. Microfono destro
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Fotocamera
4. Microfono sinistro
5. Porta adattatore di alimentazione
6. Porta di rete
7. Porta HDMI
8. Porta USB 3.0
9. Lettore di schede Flash
10. Indicatore di stato della batteria e dell'alimentazione/indicatore di attività del disco rigido
11. Area per clic con pulsante sinistro
12. Area per clic con pulsante destro
13. Porta auricolare
14. Porte USB 2.0 (2)
15. Unità ottica
16. Slot cavo di protezione
17. Accensione
18. Etichetta di conformità alle normative (all'interno dell'alloggiamento della batteria)
19. Batteria
20. Dispositivo di sblocco della batteria
21. Etichetta Numero di servizio

1. Microfone direito
2. Luz de estado da câmara
3. Câmara
4. Microfone esquerdo
5. Porta do adaptador de alimentação
6. Porta de rede
7. Porta HDMI
8. Porta USB 3.0
9. Leitor de cartões de memória
10. Luz de estado de alimentação e bateria/luz de actividade da unidade de disco rígido
11. Área de clique com o botão esquerdo
12. Área de clique com o botão direito
13. Porta de auscultadores
14. Portas USB 2.0 (2)
15. Unidade óptica
16. Ranhura do cabo de segurança
17. Botão de alimentação
18. Etiqueta de regulamentação (no compartimento da bateria)
19. Bateria
20. Trinco de desbloqueio da bateria
21. Etiqueta de serviço

1. منفذ سماعة الرأس
2. منافذ USB 2.0 (2)
3. محرك الأقراص الضوئية
4. فتحة كبل الأمان
5. زر التيار
6. الملصق التنظيمي (في علية البطارية)
7. البطارية
8. قفل تحرير البطارية
9. ملصق رمز الخدمة
1. الميكروفون الأيمن
2. مصباح حالة الكاميرا
3. الكاميرا
4. الميكروفون الأيسر
5. منفذ مهاتن التيار
6. منفذ الشبكة
7. منفذ HDMI
8. منفذ USB 3.0
9. قارئ بطاقات الوسائط
10. مصباح حالة التيار والبطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
11. منطقة النقر الأيسر
12. منطقة النقر الأيمن

1. منفذ سماعة الرأس
2. منافذ USB 2.0 (2)
3. محرك الأقراص الضوئية
4. فتحة كبل الأمان
5. زر التيار
6. الملصق التنظيمي (في علية البطارية)
7. البطارية
8. قفل تحرير البطارية
9. ملصق رمز الخدمة
1. الميكروفون الأيمن
2. مصباح حالة الكاميرا
3. الكاميرا
4. الميكروفون الأيسر
5. منفذ مهاتن التيار
6. منفذ الشبكة
7. منفذ HDMI
8. منفذ USB 3.0
9. قارئ بطاقات الوسائط
10. مصباح حالة التيار والبطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
11. منطقة النقر الأيسر
12. منطقة النقر الأيمن

Shortcut keys

Tasti di scelta rapida | Teclas de atalho

مفاتيح الاختصار

- | | |
|-----|---|
| F1 | Mute audio
Disattiva audio Silenciar o áudio
كتم الصوت |
| F2 | Decrease volume
Diminisci volume Diminuir o volume
خفض مستوى الصوت |
| F3 | Increase volume
Aumenta volume Aumentar o volume
رفع مستوى الصوت |
| F4 | Play previous track/chapter
Riproduci traccia/capitolo precedente
Reproduzir a faixa/capitulo anterior
تشغيل المسار/الفصل السابق |
| F5 | Play/Pause
Riproduci/Metti in pausa Reproduzir/pausa
تشغيل/اليقاف مؤقت |
| F6 | Play next track/chapter
Riproduci traccia/capitolo successivo
Reproduzir a faixa/capitulo seguinte
تشغيل المسار/الفصل التالي |
| F8 | Switch to external display
Passa al monitor esterno Mudar para o ecrã externo
التبديل إلى الشاشة الخارجية |
| F9 | Open Search charm
Apri accesso alla ricerca Abrir o atalho Procurar
افتح اختصار البحث |
| F10 | Toggle keyboard backlight (optional)
Attiva/Disattiva la retroilluminazione della tastiera (opzionale)
Ligar/Desligar retroiluminação do teclado (opcional)
تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح (اختياري) |

- | | |
|-------------|---|
| F11 | Decrease brightness
Riduci luminosità Diminuir o brilho
تخفيض مستوى السطوح |
| F12 | Increase brightness
Aumenta luminosità Aumentar o brilho
رفع مستوى السطوح |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Alterna Fn-tasto di blocco
Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn
تبديل قفل مفتاح Fn |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Attiva/Disattiva modalità senza fili
Ligar/desligar a transmissão sem fios
تشغيل/اليقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي |
| Fn + Insert | Sleep
Sospensione Suspensão
سكون |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Alternare tra l'Indicatore di stato della batteria e dell'alimentazione/l'indicatore di attività del disco rigido
Alterna entre a luz de estado da bateria/luz de actividade da unidade de disco rígido
التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة |

- 📌 **NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- 📌 **N.B.:** Per ulteriori informazioni, consultare [Specifiche](https://www.dell.com/support) all'indirizzo [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- 📌 **NOTA:** Para mais informações, consulte [Especificações](https://www.dell.com/support) em [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

📌 **ملاحظة:** لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات على العنوان [dell.com/support](https://www.dell.com/support).