

INSPIRON 17


Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서




1 Connect the power adaptor and turn on your computer

Sambung adaptor daya dan hidupkan komputer
電源アダプタを接続し、コンピュータの電源をオンにする
전원 어댑터를 연결하고 컴퓨터를 켭니다



2 Finish Windows setup

Selesaikan pengaturan Windows | Windows セットアップを終了する
Windows 설치 종료



Enable security and updates

Aktifkan keamanan dan pembaruan
セキュリティとアップデートを有効にする
보안 및 업데이트 활성화



Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda
ネットワークに接続する
네트워크에 연결



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する
Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

3 Explore resources

Jelajahi sumber | 리소스를 검색하는
리소스 탐색



Help and Tips

Bantuan dan Tips | ヘルプとヒント
도움말 및 팁



My Dell

Dell Saya | マイデル
마이 델



Register your computer

Daftarkan komputer Anda | コンピュータを登録する
컴퓨터 등록

Shortcut keys

Tombol Pintasan | ショートカットキー
바로 가기 키



Mute audio

Mematikan audio | 消音する
오디오 음소거



Decrease volume

Menurunkan volume | 音量を下げる
볼륨 감소



Increase volume

Meningkatkan volume | 音量を上げる
볼륨 증가



Play/Pause

Memutar/Menjeda | 再生/一時停止
재생/일시 중지



Open Search charm

Buka Charm Search (Cari) | 検索チャームを開く
검색 참



Open Share charm

Buka Charm Share (Berbagi) | 共有チャームを開く
공유 참 열기



Devices Charm

Charm Perangkat | デバイスチャーム
장치 참



Open Settings Charm

Buka Charm Settings (Pengaturan) | 設定チャーム開く
설정 참 열기



List recently-used apps

Daftar aplikasi yang baru saja dipakai
最近使用したアプリケーションをリストアップする
최근에 사용한 앱 나열



Disable/enable keyboard backlight

Menonaktifkan/mengaktifkan lampu latar keyboard
キーボードバックライトを有効/無効にする
키보드 백라이트 사용/사용 안 함



Decrease brightness

Menurunkan kecerahan | 輝度を下げる
밝기 감소



Increase brightness

Meningkatkan kecerahan | 輝度を上げる
밝기 증가



Turn off/on wireless

Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel | ワイヤレスをオン/オフにする
무선 끄기/켜기

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

CATATAN: Untuk informasi selengkapnya, lihat *Spesifikasi* di dell.com/support.

メモ: 詳細は、dell.com/support の詳細を参照してください。

주: 자세한 내용은 사양(dell.com/support)을 참조하십시오.

Product support and manuals

Dukungan produk dan manual
製品サポートとマニュアル
제품 지원 및 설명서

Contact Dell

Hubungi Dell | 델へのお問い合わせ
Dell사에 문의합니다

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | 認可と安全性
규정 및 안전

Regulatory model and type

Model dan jenis regulasi
認可モデルと認可タイプ
규정 모델 및 유형

Computer model

Model komputer | 컴퓨터모델
컴퓨터 모델

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P24E

P24E001

Inspiron 7737


Features

Fitur | 外觀 | 기능



1. Right microphones
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Power button
6. Power-adapter port
7. HDMI port
8. Network port
9. USB 3.0 port with PowerShare
10. USB 3.0 port
11. Media-card reader
12. Headset port

13. Battery-status light
14. Hard-drive activity light
15. Left-click area
16. Right-click area
17. USB 3.0 ports (2)
18. Optical drive
19. Security-cable slot
20. Service Tag and regulatory labels



1. Mikrofon kanan
2. Kamera
3. Lampu status kamera
4. Mikrofon kiri
5. Tombol daya
6. Tombol adaptor daya
7. Port HDMI
8. Port jaringan
9. Port USB 3.0 dengan PowerShare
10. Port USB 3.0
11. Pembaca kartu media
12. Port headset

13. Lampu status baterai
14. Lampu aktivitas hard drive
15. Area klik kiri
16. Area klik kanan
17. Port USB 3.0 (2)
18. Drive optis
19. Slot kabel pengaman
20. Tag Servis dan label regulatori

1. 右マイク
2. カメラ
3. カメラステータスライト
4. 左マイク
5. 電源ボタン
6. 電源アダプタポート
7. HDMI ポート
8. ネットワークポート
9. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート
10. USB 3.0 ポート
11. メディアカードリーダー
12. ヘッドセットポート

13. バッテリーステータスライト
14. ハードドライブアクティビティライト
15. 左クリックエリア
16. 右クリックエリア
17. USB 3.0 ポート (2)
18. オプティカルドライブ
19. セキュリティケーブルスロット
20. サービスタグおよび認可ラベル

1. 오른쪽 마이크
2. 카메라
3. 카메라 상태 표시등
4. 왼쪽 마이크
5. 전원 버튼
6. 전원 어댑터 포트
7. HDMI 포트
8. 네트워크 포트
9. USB 3.0 포트(PowerShare 포함)
10. USB 3.0 포트
11. 미디어 카드 판독기
12. 헤드셋 포트

13. 배터리 상태 표시등
14. 하드 드라이브 작동 표시등
15. 왼쪽 클릭 영역
16. 오른쪽 클릭 영역
17. USB 3.0 포트(2개)
18. 광학 드라이브
19. 보안 케이블 슬롯
20. 서비스 태그 및 규정 라벨

