

Latitude 13

7000 Series

Quick Start Guide


Guide d'information rapide
Guia de Início Rápido
Guía de inicio rápido



1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga
Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido




2 Finish Windows 10 setup

Terminez l'installation de Windows 10
Concluir a configuração do Windows 10
Finalice la configuración de Windows 10


Enable Support and Protection

Activez l'Assistance et protection | Habilite o suporte e a proteção
Active Soporte y protección



Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau | Conectar-se à rede
Conéctese a una red



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.


REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local



Locate Dell apps

Localiser les applications Dell | Localizar aplicativos Dell
Localice las aplicaciones Dell



Dell Product Registration

Register your computer


Enregistrez votre ordinateur | Registrar o computador
Registre el equipo



SupportAssist

Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur
Verificação e atualização do computador
Busque actualizaciones para su equipo



Product support and manuals

Support produits et manuels

Supporte ao produto e manuais

Manuales y soporte técnico de productos

Contact Dell

Contacter Dell | Entre em contato com a Dell

Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Réglementations et sécurité | Normatização e segurança

Normativa y seguridad

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo normativo

Modelo normativo

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo normativo

Tipo normativo

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador

Modelo de equipo

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P67G

Voltaje de entrada: 100 V CA–240 V CA

Corriente de entrada (máxima): 1,3 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Corriente de salida: 2,25 A

Voltaje de salida: 20 V CC

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P67G

P67G001

Latitude -7370


Features

Caractéristiques | Recursos | Funciones



1. Security-cable slot
2. Power button
3. USB 3.0 connector
4. Headset connector
5. Micro SD card reader
6. Fingerprint reader (optional)
7. Contactless card reader (optional)
8. Speaker
9. Status light
10. Touchpad
11. Speaker
12. Smartcard reader (optional)
13. Micro SIM card reader (optional)
14. Micro HDMI connector

15. USB Type C connectors (2)
16. Microphones
17. Camera-status light
18. Camera
19. Service-tag label



1. Emplacement pour câble de sécurité
2. Bouton d'alimentation
3. Port USB 3.0
4. Port pour casque
5. Lecteur de carte micro SD
6. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
7. Lecteur de carte sans contact (en option)
8. Haut-parleur
9. Voyant d'état
10. pavé tactile
11. Haut-parleur
12. Lecteur de carte à puce (en option)

13. Lecteur de carte micro SIM (en option)
14. Port micro-HDMI
15. Connecteurs USB de type C (2)
16. Microphones
17. Voyant d'état de la caméra
18. Caméra
19. Étiquette de numéro de série

1. Ranura del cable de seguridad
2. Botón de encendido
3. Conector USB 3.0
4. Conector para auricular
5. Lector de tarjetas Micro SD
6. Lector de huellas dactilares (opcional)
7. Lector de tarjetas sin contacto (opcional)
8. Altavoz
9. Indicador luminosos de estado
10. Superficie táctil
11. Altavoz
12. Lector de tarjetas inteligentes (opcional)

13. Lector de tarjetas sin contacto (opcional)
14. Conector de micro HDMI
15. Conectores USB de tipo C (2)
16. Micrófonos
17. Indicador luminoso de estado de la cámara
18. Cámara
19. Etiqueta de servicio

1. Encaixe do cabo de segurança
2. Botão liga/desliga
3. Conector USB 3.0
4. Conector do fone de ouvido
5. Leitor de cartão micro SD
6. Leitor de impressão digital (opcional)
7. Leitor de cartão inteligente sem contato (opcional)
8. Alto-falante
9. Luz de status
10. Touchpad
11. Alto-falante
12. Leitor de cartão inteligente (opcional)

13. Leitor de cartão micro SIM (opcional)
14. Conector micro HDMI
15. Conectores USB tipo C (2)
16. Microfones
17. Luz de status da câmera
18. Câmera
19. Rótulo da etiqueta de serviço



0TYX23A00