

Latitude 3180


Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada
Gyors üzembe helyezési útmutató
Краткое руководство по началу работы
Priručnik za brzi start



1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje
Csatlakoztassa a tápadaptert, majd nyomja meg a bekapcsológombot
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания
Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje



2 Finish Windows 10 setup

Završite postavljanje Windows 10
Fejezze be a Windows 10 beállítást
Завершите установку Windows 10
Završite sa podešavanjem sistema Windows 10

Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu
Kapcsolódjon a hálózatahoz
Подключитесь к сети
Povežite sa svojom mrežom



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

NAPOMENA: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun
Jelentkezzen be a Microsoft-fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot
Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись
Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog



Locate Dell apps


Locirajte Dell aplikacije | Dell-alkalmazások keresése
Найдите приложения Dell | Pronađite Dell aplikacije



SupportAssist

Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo
Számítógép ellenőrzése és frissítése
Проверка и обновление компьютера
Proverite i ažurirajte računar



Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod
Terméktámogatás és kézikönyvek

Техническая поддержка и руководства по продуктам
Podrška i uputstva za proizvod

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Обратиться в компанию Dell | Kontaktirajte Dell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost
Szabályozások és biztonság

Соответствие стандартам и технике безопасности
Regulatorne i bezbednosne informacije

Regulatory model

Regulatorni model
Szabályozó modell

Модель согласно нормативной документации
Regulatorni model

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Szabályozó típus
Тип согласно нормативной документации | Regulatorni tip

Computer model

Model računala | Számítógépmoell
Модель компьютера | Model računara

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P26T

P26T002


Latitude 3180

Features

Značajke | Jellemzők | Характеристики | Funkcije



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. Power button
5. Noble wedge lock slot
6. Battery status light
7. Universal audio jack
8. Speakers
9. Touchpad
10. USB 3.0 port
11. USB 3.0 port with PowerShare



12. HDMI port
13. microSD card reader
14. Power connector port
15. Service tag label

1. Kamera
2. Svjetlo statusa kamere
3. Mikrofon
4. Gumb za uključivanje/isključivanje
5. Utor za zaključavanje Nobel Wedge
6. Svjetlo statusa baterije
7. Univerzalna audio utičnica
8. Zvučnici
9. Podloga osjetljiva na dodir
10. Ulaz za USB 3.0
11. USB 3.0 priključak s PowerShare

1. Kamera
2. Kamera állapotjelző fénye
3. Mikrofon
4. Bekapcsológomb
5. Lopásgátló Noble-zár nyílása
6. Akkumulátor állapotjelző fénye
7. Univerzális audiojack
8. Hangszórók
9. Érintőpad
10. USB 3.0-port
11. USB 3.0-port PowerShare-rel

12. HDMI ulaz
13. Čitač kartica microSD
14. Ulaz priključka napajanja
15. Naljepnica servisne oznake

12. HDMI-port
13. microSD-kártya-olvasó
14. Tápcsatlakozó csatlakozója
15. Szervizcímke

1. Камера
2. Индикатор состояния камеры
3. Микрофон
4. Кнопка питания
5. Гнездо замка Nobel Wedge
6. Индикатор состояния аккумулятора
7. Универсальный аудиоразъем
8. Динамики
9. Сенсорная панель
10. Порт USB 3.0

1. Kamera
2. Svetlo za status kamere
3. Mikrofon
4. Dugme za napajanje
5. Prorez za Noble bravu
6. Svetlo za status baterije
7. Univerzalni audio konektor
8. Zvučnici
9. Tabla osjetljiva na dodir
10. USB 3.0 port

11. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
12. Порт HDMI
13. Устройство чтения карт памяти microSD
14. Порт разъема питания
15. Метка обслуживания

11. USB 3.0 port sa PowerShare funkcijom
12. HDMI port
13. Čitač microSD kartice
14. Port konektora za napajanje
15. Naljepnica sa servisnom oznakom



0V1C26A00