

# Latitude 3180

## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert, majd nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania



## 2 Finish Windows 10 setup

Dokončete instalaci systému Windows 10 | Fejezze be a Windows 10 beállítását

Skonfiguruj system Windows 10 | Dokončite nastavenie systému Windows 10

### Connect to your network

Připojte se k síti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Pripojte sa k sieti



**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

**MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

**UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

**POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.


### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft-fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto



## Locate Dell apps

Umístění aplikací Dell | Dell-alkalmazások keresése

Odszukaj aplikacje firmy Dell | Nájdite aplikácie Dell



### SupportAssist


### Check and update your computer

Kontrola počítača a prípadná aktualizace

Számítógép ellenőrzése és frissítése

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač



## Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům  
Terméktámogatás és kézikönyvek  
Pomoc techniczna i podręczniki  
Podpora a příručky produktu

## Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel  
Kontakt z firmą Dell | Kontaktуйте Dell

## Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost  
Szabályozások és biztonság  
Przepisy i bezpieczeństwo  
Zákonem vyžadované a bezpečnostné informácie

## Regulatory model

Směrnicevým model | Szabályozó modell  
Model | Regulačný model

## Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus  
Typ | Regulačný typ

## Computer model

Model počítače | Számítógépmoell  
Model komputera | Model počítača

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](#)


**P26T**

**P26T002**


**Latitude 3180**

## Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. Power button
5. Noble wedge lock slot
6. Battery status light
7. Universal audio jack
8. Speakers
9. Touchpad
10. USB 3.0 port
11. USB 3.0 port with PowerShare



12. HDMI port
13. microSD card reader
14. Power connector port
15. Service tag label

1. Kamera
2. Indikátor stavu kamery
3. Mikrofon
4. Vypínač
5. Slot pro zámek Noble Wedge
6. Indikátor stavu baterie
7. Univerzální audio konektor
8. Reproduktory
9. Dotyková podložka
10. Port USB 3.0

1. Kamera
2. Kamera állapotjelző fénye
3. Mikrofon
4. Bekapcsológomb
5. Lopásgátló Noble-zár nyílása
6. Akkumulátor állapotjelző fénye
7. Univerzális audiojack
8. Hangszórók
9. Érintőpad
10. USB 3.0-port
11. USB 3.0-port PowerShare-rel

11. Konektor USB 3.0 s technológií PowerShare
12. Port HDMI
13. Čtečka microSD karet
14. Port konektoru napájení
15. Servisní štítek

12. HDMI-port
13. microSD-kártya-olvasó
14. Tápcsatlakozó csatlakozója
15. Szervizcímké

1. Kamera
2. Lampka stanu kamery
3. Mikrofon
4. Przycisk zasilania
5. Gniazdo zabezpieczenia Noble wedge
6. Lampka stanu akumulatora
7. Uniwersalna wtyczka audio
8. Głośniki
9. Tabliczka dotykowa
10. Port USB 3.0

1. Kamera
2. Kontrolka stanu kamery
3. Mikrofon
4. Tlačidlo napájania
5. Otvor pre záмок Noble Wedge
6. Indikátor stavu batérie
7. Univerzálny zvukový konektor
8. Reproduktory
9. Dotyková plocha
10. Port USB 3.0

11. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
12. Złącze HDMI
13. Czytnik kart microSD
14. Złącze zasilania
15. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

11. Port USB 3.0 s podporou PowerShare
12. Port HDMI
13. Čítačka kariet microSD
14. Port napájacieho konektora
15. Etiketa servisného štítka



0456P5A00