

Latitude 3180


Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch
Guida introduttiva rapida



1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Brancher l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken
Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione



2 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10 | Terminer l'installation de Windows 10
Windows 10-Setup abschließen | Terminare l'installazione di Windows 10

Connect to your network


Maak verbinding met uw netwerk
Se connecter à un réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- N.B.:** als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.
- REMARQUE :** dans le cas d'une connexion à un réseau sans fil sécurisé, saisir le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque l'invite apparaît.
- ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- N.B.:** per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Se connecter à un compte Microsoft ou créer un compte local
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale



Locate Dell apps


Vind Dell apps | Identifier les applications Dell
Dell Apps ausfindig machen | Individuare le app Dell



SupportAssist

Check and update your computer

Controleer en update uw computer
Rechercher des mises à jour et les installer sur l'ordinateur
Computer überprüfen und aktualisieren
Verificare e aggiornare il computer



Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Assistance produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Règlementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello normativo

Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P26T

P26T002

Latitude 3180

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. Power button
5. Noble wedge lock slot
6. Battery status light
7. Universal audio jack
8. Speakers
9. Touchpad
10. USB 3.0 port
11. USB 3.0 port with PowerShare

12. HDMI port
13. microSD card reader
14. Power connector port
15. Service tag label

1. Camera
2. Camera-statuslampje
3. Microfoon
4. Aan-uitknop
5. Sleuf voor Noble Wedge-kabelslot
6. Batterijstatuslampje
7. Universele audioaansluiting
8. Luidsprekers
9. Toetsenblok
10. USB 3.0-poort
11. USB 3.0-poort met PowerShare

12. HDMI-poort
13. microSD-kaartlezer
14. Netadapterpoort
15. Servicetaglabel

1. Kamera
2. Kamerastatusaanzeige
3. Mikrofon
4. Betriebsschalter
5. Nobel Wedge-Sicherheitschloßeinschub
6. Akkuzustandsanzeige
7. Universelle Audiobuchse
8. Lautsprecher
9. Touchpad
10. USB 3.0-Anschluss

11. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
12. HDMI-Anschluss
13. MicroSD-Kartenleser
14. Netzanschluss-Port
15. Service-Tag-Etikett

1. Webcam
2. Voyant d'état de la webcam
3. Microphone
4. Bouton d'alimentation
5. Emplacement pour verrou Noble
6. Voyant d'état de la batterie
7. Prise jack audio universelle
8. Haut-parleurs
9. Pavé tactile
10. Port USB 3.0
11. Port USB 3.0 avec PowerShare

12. Port HDMI
13. Lecteur de cartes microSD
14. Port du connecteur d'alimentation
15. Étiquette du numéro de service

1. Fotocamera
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Microfono
4. Accensione
5. Slot blocco Noble Wedge
6. Indicatore di stato della batteria
7. Spinotto audio universale
8. Altoparlanti
9. Touchpad
10. Porta USB 3.0
11. Porta USB 3.0 con PowerShare

12. Porta HDMI
13. Lettore scheda microSD
14. Porta connettore di alimentazione
15. Etichetta Numero di servizio



0D2X26A00