

Latitude 3180


Quick Start Guide

Snelstartgids
Skrócona instrukcja uruchomienia
Ghid de pornire rapidă
Priručnik za hitri zagon



1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare
Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop



2 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10 | Skonfiguruj system Windows 10
Finalizați configurarea Windows 10 | Dokončajte nastavitve sistema Windows 10

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Nawiąż połączenie z siecią
Conectați-vă la rețea
Povežite računalnik z omrežjem



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- N.B.:** als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.
- UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
- NOTĂ:** Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless atunci când vi se solicită.
- OPOMBA:** Če se povezuje v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun




Locate Dell apps

Vind Dell apps | Odszukaj aplikacje firmy Dell
Localizați aplicațiile Dell | Poišcite programe Dell



SupportAssist

Controleer en update uw computer
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Verificați și actualizați computerul
Preverite in posodobite svoj računalnik



Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Pomoc techniczna i podręczniki
Manuale și asistență pentru produse
Podpora in navodila za izdelak

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Kontakt z firmą Dell
Contactați Dell | Stik z družbo Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo
Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

Regulatory model

Beschreven model | Model
Model pentru reglementare | Regulatorni model

Regulatory type

Beschreven type | Typ
Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

Computer model

Computermodel | Model komputera
Modelul computerului | Model računalnika

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


P26T

P26T002


Latitude 3180

Features

[Kenmerken](#) | [Funkcje](#) | [Caratteristiche](#) | [Funkcije](#)



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. Power button
5. Noble wedge lock slot
6. Battery status light
7. Universal audio jack
8. Speakers
9. Touchpad
10. USB 3.0 port
11. USB 3.0 port with PowerShare



12. HDMI port
13. microSD card reader
14. Power connector port
15. Service tag label

1. Camera
2. Camera-statuslampje
3. Microfoon
4. Aan-uitknop
5. Sleuf voor Noble Wedge-kabelslot
6. Batterijstatuslampje
7. Universele audioaansluiting
8. Luidsprekers
9. Toetsenblok
10. USB 3.0-poort
11. USB 3.0-poort met PowerShare

12. HDMI-poort
13. microSD-kaartlezer
14. Netadapterpoort
15. Servicetaglabel

1. Kamera
2. Lampka stanu kamery
3. Mikrofon
4. Przycisk zasilania
5. Gniazdo zabezpieczenia Noble wedge
6. Lampka stanu akumulatora
7. Uniwersalna wtyczka audio
8. Głośniki
9. Tabliczka dotykowa
10. Port USB 3.0

11. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
12. Złącze HDMI
13. Czytnik kart microSD
14. Złącze zasilania
15. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Cameră
2. Indicator luminos de stare a camerei
3. Microfon
4. Buton de alimentare
5. Fantă pentru încuietoare cu pană Noble
6. Indicator luminos de stare a bateriei
7. Mufă audio universală
8. Boxele
9. Touchpadul
10. Port USB 3.0
11. Port USB 3.0 cu PowerShare
12. Port HDMI
13. Cititor de cartele microSD
14. Port pentru conectorul de alimentare
15. Etichetă de service

1. Kamera
2. Lučka stanja kamere
3. Mikrofon
4. Gumb za vklop/izklop
5. Reža za ključavnico Nobel Wedge
6. Lučka stanja baterije
7. Univerzalni avdio vtič
8. Zvočniki
9. Sledilna ploščica
10. Vrata USB 3.0
11. Vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare
12. Vrata HDMI
13. Čitalnik kartic microSD
14. Vrata napajalnega priključka
15. Servisna oznaka



OYM11VA00