

Latitude 3180

Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido



2 Finish Windows 10 setup

Afslut installation af Windows 10 | Suorita Windows 10 -asennus loppuun

Fullfør Windows 10-oppsettet | Finalice la configuración de Windows 10

Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Conéctese a una red



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local



Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Localice las aplicaciones Dell



SupportAssist


Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Busque actualizaciones para su equipo



Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktstøtte og -håndbøker
Manuales y soporte técnico de productos

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Normativa y seguridad

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Modelo normativo

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Tipo normativo

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Modelo de equipo

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P26T

P26T002

Latitude 3180


Features

[Egenskaber](#) | [Ominaisuudet](#) | [Funksjoner](#) | [Funciones](#)



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. Power button
5. Noble wedge lock slot
6. Battery status light
7. Universal audio jack
8. Speakers
9. Touchpad
10. USB 3.0 port
11. USB 3.0 port with PowerShare

12. HDMI port
13. microSD card reader
14. Power connector port
15. Service tag label



1. Kamera
2. Statusindikator for kamera
3. Mikrofon
4. Strømknapp
5. Låseslot til Noble wedge
6. Batteristatusindikator
7. Universelt lyd-jackstik
8. Højtalere
9. Berøringsplade
10. USB 3.0-port
11. USB 3.0-port med PowerShare

12. HDMI-port
13. microSD-kortlæser
14. Strømslukport
15. Servicemærke

1. Kamera
2. Kameran tilvalo
3. Mikrofon
4. Virtapainike
5. Noble Wedge -lukkopaikka
6. Akun tilvalo
7. Yleisaudiopistoke
8. Kaiuttimet
9. Kosketuslevy
10. USB 3.0 -portti
11. USB 3.0 -portti jossa PowerShare

12. HDMI-portti
13. microSD-kortinlukija
14. Virtaliitäntä
15. Huoltomerkkitarra

1. Kamera
2. Kamerastatuslys
3. Mikrofon
4. Strømknapp
5. Noble Wedge-låsespor
6. Batteristatuslys
7. Universal lydplugg
8. Høytalere
9. Styreplate
10. USB 3.0-port
11. USB 3.0-kontakt med PowerShare

1. Cámara
2. Indicador luminoso de estado de la cámara
3. Micrófono
4. Botón de encendido
5. Ranura para bloqueo Noble Wedge
6. Indicador luminoso del estado de la batería
7. Conector de audio universal
8. Altavoces
9. Superficie táctil
10. Puerto USB 3.0
11. Puerto USB 3.0 con PowerShare
12. Puerto HDMI
13. Lector de tarjetas microSD
14. Puerto del conector de alimentación
15. Etiqueta de servicio



0YVGPMA00