

Latitude 3189


Quick Start Guide

Guide d'information rapide
Guia de iniciação rápida
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
دليل البدء السريع



1 Connect the power adapter and press the power button

Brancher l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation
Ligar o transformador e premir o botão para ligar/desligar
Güç adaptörünü takip güç düğmesine basın
توصيل مهائى التيار والضغظ على زر التشغيل



2 Finish Windows 10 setup

Terminer la configuration de Windows 10 | Concluir a configuração do Windows 10
Windows 10 kurulumunu tamamlama | إنهاء إعداد Windows 10

Connect to your network

Se connecter à un réseau
Estabeleça ligação à rede
Ağınıza bağlanın
التوصيل بالشبكة



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- REMARQUE :** dans le cas d'une connexion à un réseau sans fil sécurisé, saisir le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque l'invite apparaît.
- NOTA:** Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitado.
- NOT:** Güvenli bir kablolu ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablolu ağ erişimi parolasını girin. **ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Se connecter à un compte Microsoft ou créer un compte local
Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local
Microsoft hesabınıza oturum açma veya yerel bir hesap oluşturma
تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو إنشاء حساب محلي



Locate Dell apps


Identifier les applications Dell | Localizar as aplicações Dell
Dell uygulamalarını bulma | Dell تحديد موقع تطبيقات



SupportAssist

Check and update your computer

Rechercher des mises à jour et les installer sur l'ordinateur
Verifique e atualize o seu computador
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın
التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه



Product support and manuals

Assistance produits et manuels
Suporte e manuais do produto
Ürün desteđi ve kılavuzlar
دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Contacter Dell | Contactar a Dell
Dell'e başvurun | Dell الاتصال بـ

Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Regamentos e segurança
Mevzuat ve güvenlik | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo regulamentar
Yasal model numarası | الموديل التنظيمي

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo regulamentar
Yasal tür | النوع التنظيمي

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador
Bilgisayar modeli | موديل الكمبيوتر

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


P26T

P26T001


Latitude 3189

Features

Caractéristiques | Funcionalidades | Özellikler | الميزات



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. World-facing Microphone
5. World-facing camera status light
6. World-facing camera
7. Noble wedge lock slot
8. Volume control button
9. Power button
10. Battery status light
11. Universal audio jack
12. Speakers
13. Touchpad
14. USB 3.0 port
15. USB 3.0 port with PowerShare
16. HDMI port
17. microSD card reader
18. Power connector port
19. Service tag label



1. Webcam
2. Voyant d'état de la webcam
3. Microphone
4. Microphone d'environnement
5. Voyant d'état de la webcam d'environnement
6. Webcam d'environnement
7. Emplacement pour verrou Noble
8. Bouton de contrôle du volume
9. Bouton d'alimentation
10. Voyant d'état de la batterie

11. Prise jack audio universelle
12. Haut-parleurs
13. Pavé tactile
14. Port USB 3.0
15. Port USB 3.0 avec PowerShare
16. Port HDMI
17. Lecteur de cartes microSD
18. Port du connecteur d'alimentation
19. Étiquette du numéro de service

1. Kamera
2. Kamera durum ışığı
3. Mikrofon
4. Dünyayı gören Mikrofon
5. Dünyayı gören kamera durum ışığı
6. Dünyayı gören kamera
7. Noble wedge kilit yuvası
8. Ses seviyesi kontrol düğmesi
9. Güç düğmesi
10. Pil durum ışığı
11. Evrensel ses jakı
12. Hoparlörler
13. Dokunmatik yüzey
14. USB 3.0 bağlantı noktası
15. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası
16. HDMI bağlantı noktası
17. microSD kart okuyucu
18. Güç konektörü bağlantı noktası
19. Servis etiketi çıkartması



03CW6JA00