

Latitude 3190

Quick Start Guide

Aan de slag

Guide de démarrage rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Collegare l'adattatore e premere il pulsante di alimentazione



What's New

Nieuw in deze versie | Nouveautés

Neuerungen | Novità

- The system is shipped with Intel Gemini Lake processor
- Het systeem wordt geleverd met Intel Gemini Lake-processor
- Le système est livré avec un processeur Intel Gemini Lake
- Das System wird mit einem Intel Gemini Lake-Prozessor geliefert
- Il sistema viene fornito con processore Intel Gemini Lake

Product support and manuals

Productsupport en handleidingen

Assistance produits et manuels

Produktsupport und Handbücher

Supporto e manuali del prodotto

[Dell.com/support](https://dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell

Kontaktaufnahme mit Dell | Contatta Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Normative e sicurezza

[Dell.com/regulatory_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire

Muster-Modellnummer | Modello normativo

P26T

Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire

Muster-Typnummer | Tipo di conformità

P26T004

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur


Computermodell | Modello computer

Latitude 3190




Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Caratteristiche



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. Power button
5. Noble Wedge lock slot
6. Battery status light
7. Universal audio jack
8. Speakers
9. Touchpad
10. USB 3.1 Gen 1 ports
11. HDMI port
12. Power connector port
13. Microphone status light
14. Service Tag label



1. Camera
2. Statuslampje voor camera
3. Microfoon
4. Aan-/uitknop
5. Sleuf voor Noble Wedge-slot
6. Batterijstatuslampje
7. Universele audio-aansluiting
8. Luidsprekers
9. Toetsenblok
10. USB 3.1 Gen 1-poorten
11. HDMI-poort
12. Netconnectorpoort
13. Microfoonstatuslampje
14. Servicetaglabel

1. Caméra
2. Voyant d'état de la caméra
3. Microphone
4. Bouton d'alimentation
5. Emplacement antivol Noble Wedge
6. Voyant d'état de la batterie
7. Prise jack audio universelle
8. Haut-parleurs
9. Pavé tactile
10. Ports USB 3.1 Gen 1
11. Port HDMI
12. Port du connecteur d'alimentation
13. Voyant d'état du microphone
14. Étiquette du numéro de série

1. Kamera
2. Kamerastatusaanzeige
3. Mikrofoon
4. Betriebsschalter
5. Nobel Wedge-Anschluss für Diebstahlsicherung
6. Batteriezustandsanzeige
7. Universelle Audio-Buchse
8. Lautsprecher
9. Touchpad
10. USB 3.1 Gen 1-Anschlüsse
11. HDMI-Anschluss
12. Netzanschluss-Port
13. Mikrofonstatusanzeige
14. Service-Tag-Etikett

1. Fotocamera
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Microfono
4. Pulsante di alimentazione
5. Slot per lucchetto Noble Wedge
6. Indicatore di stato della batteria
7. Jack audio universale
8. Altoparlanti
9. Touchpad
10. Porte USB 3.1 Gen 1
11. Porta HDMI
12. Porta connettore di alimentazione
13. Indicatore di stato del microfono
14. Etichetta Numero di servizio