

Latitude 3190


Quick Start Guide

Stručná příručka
Gyors üzembe helyezési útmutató
Przewodnik szybkiego uruchamiania
Stručná úvodná príručka



1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania



What's New

Novinky | Újdonságok
Nowości | Čo je nové

- The system is shipped with Intel Gemini Lake processor
- System je dodáván s procesorem Intel Gemini Lake
- A rendszert Intel Gemini Lake processzorral szállítjuk
- System jest dostarczany z procesorem Intel Gemini Lake
- System sa dodáva s procesorom Intel Gemini Lake

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna dotycząca produktu i instrukcje obsługi
Podpora a príručky produktu

[Dell.com/support](https://dell.com/support)
[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)
[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

Contact Dell

Kontaktujte spoločnosť Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost | Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo | Zákonom vyžadované
a bezpečnostné informácie

[Dell.com/regulatory_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Směrnicev model | Szabályozó modell
Formálne označenie modelu | Regulačný model

P26T

Regulatory type

Směrnicev typ | Szabályozó típus
Formálne označenie typu | Regulačný typ

P26T004

Computer model


Model počítače | Számítógépmo dell
Model komputera | Model počítača

Latitude 3190




Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. Power button
5. Noble Wedge lock slot
6. Battery status light
7. Universal audio jack
8. Speakers
9. Touchpad
10. USB 3.1 Gen 1 ports
11. HDMI port
12. Power connector port
13. Microphone status light
14. Service Tag label



1. Kamera
2. Kontrolka stavu kamery
3. Mikrofon
4. Tlačítko napájení
5. Slot pro bezpečnostní zámek Noble Wedge
6. Indikátor stavu baterie
7. Univerzální konektor zvuku
8. Reproduktory
9. Dotyková podložka
10. Porty USB 3.1 1. generace
11. Port HDMI
12. Port konektoru napájení
13. Indikátor stavu mikrofonu
14. Štítek s výrobním číslem

1. Kamera
2. Kamera állapotjelzője
3. Mikrofon
4. Bekapcsológomb
5. Noble Wedge zárrnyílás
6. Akkumulátor állapotjelző fény
7. Univerzális audio jack csatlakozó
8. Hangszórók
9. Érintőpad
10. USB 3.1 Gen 1 portok
11. HDMI-Port
12. Tápcsatlakozóport
13. Mikrofon állapotát jelző lámpa
14. Szervizcímke

1. Kamera
2. Lampka stanu kamery
3. Mikrofon
4. Przycisk zasilania
5. Gniazdo blokady Noble Wedge
6. Lampka stanu akumulatora
7. Uniwersalne gniazdo audio
8. Głośniki
9. Tabliczka dotykowa
10. Porty USB 3.1 pierwszej generacji
11. Port HDMI
12. Złącze zasilania
13. Lampka stanu mikrofonu
14. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Kamera
2. Kontrolka stavu kamery
3. Mikrofon
4. Tlačidlo napájania
5. Otvor na zámok Noble Wedge
6. Indikátor stavu batérie
7. Univerzálny zvukový konektor
8. Reproduktory
9. Dotyková plocha
10. Porty USB 3.1 1. generácie
11. Port HDMI
12. Port napájacieho kábla
13. Kontrolka stavu mikrofonu
14. Nálepka so servisným štítkom