

Latitude 3190

Quick Start Guide

Aan de slag

Przewodnik szybkiego uruchamiania

Ghid de pornire rapidă

Vodnik za hitri začetek




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare

Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop



What's New

Nieuw in deze versie | Nowości

Ce este nou | Novosti

- The system is shipped with Intel Gemini Lake processor
- Het systeem wordt geleverd met Intel Gemini Lake-processor
- System jest dostarczany z procesorem Intel Gemini Lake
- Sistemul este livrat cu procesor Intel Gemini Lake
- Računalnik ima procesor Intel Gemini Lake

Product support and manuals

Productsupport en handleidingen

Pomoc techniczna dotycząca produktu i instrukcje obsługi

Asistență și manuale pentru produs

Podpora in navodila za izdelke

[Dell.com/support](https://dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Kontakt z firmą Dell

Contactați Dell | Stik z družbo Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo

Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

[Dell.com/regulatory_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Beschreven model | Formalne oznaczenie modelu

Model pentru reglementare | Regulatorni model

P26T

Regulatory type

Beschreven type | Formalne oznaczenie typu

Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

P26T004

Computer model

Computermodel | Model komputera


Model de computer | Model računalnika

Latitude 3190




Features

Kenmerken | Funkcje | Caracteristici | Funkcije



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. Power button
5. Noble Wedge lock slot
6. Battery status light
7. Universal audio jack
8. Speakers
9. Touchpad
10. USB 3.1 Gen 1 ports
11. HDMI port
12. Power connector port
13. Microphone status light
14. Service Tag label



1. Camera
2. Statuslampje voor camera
3. Microfoon
4. Aan-/uitknop
5. Sleuf voor Noble Wedge-slot
6. Batterijstatuslampje
7. Universele audio-aansluiting
8. Luidsprekers
9. Toetsenblok
10. USB 3.1 Gen 1-poorten
11. HDMI-poort
12. Netconnectorpoort
13. Microfoonstatuslampje
14. Servicetaglabel

1. Kamera
2. Lampka stanu kamery
3. Mikrofon
4. Przycisk zasilania
5. Gniazdo blokady Noble Wedge
6. Lampka stanu akumulatora
7. Uniwersalne gniazdo audio
8. Głośniki
9. Tabliczka dotykowa
10. Porty USB 3.1 pierwszej generacji
11. Port HDMI
12. Złącze zasilania
13. Lampka stanu mikrofonu
14. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Cameră
2. Indicator luminos de stare a camerei
3. Microfon
4. Buton de alimentare
5. Slot pentru încuietoare Noble
6. Indicator luminos de stare a bateriei
7. Mufă audio universală
8. Boxe
9. Touchpad
10. Porturi USB 3.1 Gen 1
11. Port HDMI
12. Port pentru conectorul de alimentare
13. Indicator luminos de stare pentru microfon
14. Etichetă de service

1. Kamera
2. Lučka stanja kamere
3. Mikrofon
4. Gumb za vklop/izklop
5. Reža za ključavnicu Noble Wedge
6. Lučka stanja baterije
7. Univerzalni zvočni priključek
8. Zvočniki
9. Sledilna ploščica
10. Vrata USB 3.1 1. generacije
11. Vrata HDMI
12. Vrata za napajalni priključek
13. Lučka stanja mikrofona
14. Servisna oznaka