

Latitude 5280


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide



1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen
Anslut strömadapttern och tryck på strömbrytaren



2 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun
Fullfør oppsett av operativsystemet
Slutför installationen av operativsystemet

Windows 10

Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.
- ANMÄRKNING:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tiilllesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto



Locate Dell apps in Windows 10


Find dine Dell-apps i Windows 10 | Paikanna Dell-sovellukset Windows 10:ssä
Finn Dell-apper i Windows 10 | Hitta Dell-appar i Windows 10



SupportAssist

Check and update your computer

Tjek og opdater din computer
Tarkista ja päivitä tietokoneesi
Kontroller og oppdater datamaskinen
Kontrollera och uppdatera din dator



Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksjonerne på skærmen for at afslutte opsætning.
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og -håndbøger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmässigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P72S

P72S001


Latitude 12-5280

Features

Egenskaber | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner



1. Infrared (IR) camera (optional)
2. Infrared emitter (optional)
3. Camera status light (optional)
4. Camera (optional)
5. uSIM card slot (optional)
6. uSD card reader
7. Dual array microphones
8. Power button
9. Nobel Wedge lock slot
10. Network port
11. VGA port
12. USB 3.0 port with PowerShare
13. Headset/Microphone port
14. Touch Fingerprint reader (optional)
15. Battery charge status light
16. Speakers
17. Touchpad
18. Smart card reader (optional)
19. USB 3.0 port
20. HDMI port
21. DisplayPort over USB Type-C
22. Power connector port
23. Service tag label



1. Infrarødt (IR) kamera (valgfrit tilbehør)
2. Infrarød kilde (valgfrit tilbehør)
3. Kamerastatusindikator (valgfrit tilbehør)
4. Kamera (valgfrit tilbehør)
5. uSIM-kortslot (valgfrit tilbehør)
6. uSD-kortlæser
7. Dual array-mikrofoner
8. Strømknapp
9. Låseslot til Nobel Wedge
10. Netværksport
11. VGA-port
12. USB 3.0-port med PowerShare
13. Headset-/mikrofonport
14. Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)
15. Statusindikator for batteriopladning
16. Højtalere
17. Berøringsplade
18. Chipkortlæser (valgfrit tilbehør)
19. USB 3.0-port
20. HDMI-port
21. DisplayPort over USB Type-C
22. Strømslukker
23. Servicemærke

1. Infrapunakamera (valinnainen)
2. Infrapunälähtetin (valinnainen)
3. Kameran tilavallo (valinnainen)
4. Kamera (valinnainen)
5. Micro-SIM-korttipaikka (valinnainen)
6. MicroSD-kortinlukija
7. Kaksi digitaalimikrofonia
8. Virtapainike
9. Nobel Wedge -lukkopaikka
10. Verkkoportti
11. VGA-portti
12. USB 3.0 -portti jossa PowerShare
13. Kuuloke/mikrofoniliitäntä
14. Sormenjäljenlukija (lisävaruste)
15. Akun latauksen tilavallo
16. Kaiuttimet
17. Kosketuslevy
18. Älykortinlukija (lisävaruste)
19. USB 3.0 -portti
20. HDMI-portti
21. DisplayPort tyyppin C USB-portissa
22. Virtaliitäntä
23. Huoltomerkkitarra

1. Infrarødt (IR) kamera
2. Infrarød sender (tilleggsutstyr)
3. Kamerastatuslys (tilleggsutstyr)
4. Kamera (valgfritt)
5. uSIM-kortspor (tilleggsutstyr)
6. uSD-kortleser
7. Doble mikrofoner
8. Strømknapp
9. Nobel Wedge-låsespor
10. Nettverksport
11. VGA-port
12. USB 3.0-kontakt med PowerShare
13. Hodesett-/mikrofonport
14. Berørings-fingeravtrykklæser (tilleggsutstyr)
15. Statuslys til batteriladeren
16. Høytalere
17. Styreplate
18. Smartkortleser (tilleggsutstyr)
19. USB 3.0-port
20. HDMI-port
21. DisplayPort over USB type-C
22. Strømkontaktport
23. Servicemerke-etikett

1. Infraröd (IR) kamera (tillval)
2. Infraröd sändare (tillval)
3. Kamerastatuslampa (tillval)
4. Kamera (tillval)
5. uSIM-kortplats (tillval)
6. uSD-kortläsare
7. Mikrofoner med dubbel array
8. Strömbrytare
9. Låsplats för Nobel Wedge
10. Nätverksport
11. VGA-port
12. USB 3.0-port med PowerShare
13. Headset-/mikrofonport
14. Vidröra Fingeravtrycksläsare (tillval)
15. Batteriladdningsstatuslampa
16. Högtalare
17. Pekskira
18. Smartkortläsare (tillval)
19. USB 3.0-port
20. HDMI-port
21. DisplayPort över USB Typ-C
22. Strömkontaktport
23. Etikett med servicenummer



09NWHDA00