

Latitude 7280


Quick Start Guide

Stručná příručka
Schnellstart-Handbuch
Przewodnik szybkiego uruchamiania
Stručná úvodná príručka




1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania




2 Finish Windows 7 setup

Dokončení nastavení systému Windows 7 | Schließen Sie das Setup von Windows 7 ab | Skonfiguruj system Windows 7 | Dokončíte nastavenie systému Windows 7



Set a password for Windows

Nastavení hesla pro systém Windows
Kennwort für Windows festlegen
Ustaw hasło do systemu Windows
Nastavte heslo pre systém Windows



Connect to your network

Připojte se k síti
Mit dem Netzwerk verbinden
Podłącz komputer do sieci
Pripojte sa k svojej sieti


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k bezdrátové síti.

HINWEIS: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

UWAGA: Jeśli nawiążesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, po wyświetleniu monitu wprowadź hasło dostępu do sieci.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, po vyzvaní zadajte heslo pre prístup k bezdrôtovej sieti.



Protect your computer

Ochrana počítače
Computer schützen
Chroń komputer przed wirusami
Chránite svoj počítač

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Produktsupport und Handbücher
Pomoc techniczna dotycząca produktu i instrukcje obsługi
Podpora a príručky produktu

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell

Obraťte se na společnost Dell | Dell kontaktieren
Skontaktuj się z firmą Dell | Obráťte sa na spoločnosť Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Soulad s předpisy a bezpečnosti | Informationen zu Vorschriften und Sicherheit | Zgodność z normami i bezpieczeństwo | Informácie o bezpečnosti a regulačné informácie

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Směrniceový model | Vorschriftenmodell
Formálne označenie modelu | Regulačný model

P28S

Regulatory type

Směrniceový typ | Vorschriftentyp
Formálne označenie typu | Regulačný typ

P28S001

Computer model

Model počítače | Computermodell
Model komputera | Model počítača


Latitude 7280




0X5N6TA00

Features

Funkce | Funktionen | Funkcje | Funkcie



- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Camera | 12. NFC sensor (optional) |
| 2. Camera status light | 13. Status light |
| 3. Microphones | 14. Speakers |
| 4. Power button | 15. Touchpad |
| 5. Security cable slot | 16. Smartcard reader (optional) |
| 6. Network port | 17. USB 3.0 port |
| 7. USB 3.0 port with PowerShare | 18. HDMI port |
| 8. microSD port | 19. DisplayPort over USB Type-C (optional Thunderbolt™ 3) |
| 9. USIM port | 20. Power connector port |
| 10. Headset port | 21. Service tag label |
| 11. Fingerprint reader (optional) | |



- | | |
|--|--|
| 1. Kamera | 12. Senzor NFC (voliteľný) |
| 2. Kontrolka stavu kamery | 13. Indikátor stavu |
| 3. Mikrofóny | 14. Reprodukory |
| 4. Tlačítko napájení | 15. Dotyková podložka |
| 5. Slot bezpečnostního kabelu | 16. Čtečka čipových karet (volitelná) |
| 6. Síťový port | 17. Port USB 3.0 |
| 7. Port USB 3.0 s technologií PowerShare | 18. Port HDMI |
| 8. Port microSD | 19. DisplayPort přes USB Type-C (volitelně Thunderbolt™ 3) |
| 9. Port USIM | 20. Port konektoru napájení |
| 10. Port náhlavní soupravy | 21. Servisní štítek |
| 11. Čtečka otisků prstů (volitelně) | |

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Kamera | 12. NFC-Sensor (optional) |
| 2. Kamerastatusanzeige | 13. Statusanzeige |
| 3. Mikrofone | 14. Lautsprecher |
| 4. Betriebsschalter | 15. Touchpad |
| 5. Sicherheitskabeleinschub | 16. Smartcard-Leser (optional) |
| 6. Netzwerkanschluss | 17. USB 3.0-Anschluss |
| 7. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare | 18. HDMI-Anschluss |
| 8. MicroSD-Port | 19. DisplayPort über USB-Typ-C (optional Thunderbolt™ 3) |
| 9. USIM-Port | 20. Netzanschluss-Port |
| 10. Headset-Anschluss | 21. Service-Tag-Etikett |
| 11. Fingerabdruckleser (optional) | |

- | | |
|--|---|
| 1. Kamera | 12. Czujnik NFC (opcjonalny) |
| 2. Lampka stanu kamery | 13. Lampka stanu |
| 3. Mikrofóny | 14. Głośniki |
| 4. Przycisk zasilania | 15. Tabliczka dotykowa |
| 5. Gniazdo linki antykradzieżowej | 16. Czytnik kart inteligentnych (opcjonalny) |
| 6. Port sieciowy | 17. Port USB 3.0 |
| 7. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare | 18. Złącze HDMI |
| 8. Port Micro-SD | 19. Display Port przez USB Type-C z opcjonalną technologią Thunderbolt™ 3 |
| 9. Port USIM | 20. Złącze zasilania |
| 10. Gniazdo słuchawek (opcjonalny) | 21. Etykieta ze znacznikiem serwisowym |
| 11. Czytnik linii papilarnych (opcjonalny) | |

- | | |
|---|--|
| 1. Kamera | 12. Snímač NFC (voliteľný) |
| 2. Kontrolka stavu kamery | 13. Kontrolka stavu |
| 3. Mikrofóny | 14. Reprodukory |
| 4. Tlačidlo napájania | 15. Dotyková plocha |
| 5. Otvor pre bezpečnostný kábel | 16. Čítačka kariet Smartcard (voliteľná) |
| 6. Sieťový port | 17. Port USB 3.0 |
| 7. Port USB 3.0 s podporou PowerShare | 18. Port HDMI |
| 8. Zásuvka na kartu microSD | 19. Port DisplayPort cez USB Type-C (voliteľná technológia Thunderbolt™ 3) |
| 9. Zásuvka na kartu USIM | 20. Port napájacieho kábla |
| 10. Port náhlavnej súpravy | 21. Etiketa servisného štítka |
| 11. Snímač odtlačkov prstov (voliteľný) | |