

Latitude 7280

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak

Gyors üzembe helyezési útmutató


Краткое руководство по началу работы

Vodič za brz početak




1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot
Подключите адаптер питания и нажмите кнопку питания
Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje




2 Finish Windows 7 setup

Dovršite postavljanje sustava Windows 7 | Fejezse be a Windows 7 telepítését | Завершите установку Windows 7 | Dovršite podešavanje Windowsa 7



Set a password for Windows

Postavite lozinku za Windows
Adjon meg jelszót a Windowshoz
Установите пароль для Windows
Podesite lozinku za Windows



Connect to your network

Spojite se na mrežu
Csatlakoztassa a hálózathoz
Подключитесь к сети.
Povežite se na mrežu


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: ako se povezujete sa zaštićenom bežičnom mrežom, unesite zaporku za pristup bežičnoj mreži kada se to zatraži.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы подключаетесь к защищенной беспроводной сети, введите пароль доступа к беспроводной сети при появлении соответствующего запроса.

NAPOMENA: Ako se povezujete na bezbednu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.



Protect your computer

Zaštite svoje računalo
Védje számítógépét
Защитите свой компьютер
Zaštite računar

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod
Terméktámogatás és kézikönyvek
Поддержка и руководства по продукту
Podrška i uputstva za proizvod

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell

Kontaktirajte Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Связаться с Dell | Kontaktirajte Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Propisi i sigurnost | Előírások és biztonság
Нормативные требования и безопасность
Propisi i bezbednost

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorni model | Előírásoknak való megfelelési modell
Нормативная модель | Model propisa

P28S

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Előírásoknak való megfelelés típusa
Нормативный тип | Tip propisa

P28S001

Computer model

Model računala | Számítógépmo-
del | Model računara

Latitude 7280



0DXVCJA00

© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.


© 2017 Microsoft Corporation.




2017-03

Features

Značajke | Jellemzők | Компоненты | Funkcije



- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Camera | 12. NFC sensor (optional) |
| 2. Camera status light | 13. Status light |
| 3. Microphones | 14. Speakers |
| 4. Power button | 15. Touchpad |
| 5. Security cable slot | 16. Smartcard reader (optional) |
| 6. Network port | 17. USB 3.0 port |
| 7. USB 3.0 port with PowerShare | 18. HDMI port |
| 8. microSD port | 19. DisplayPort over USB Type-C (optional Thunderbolt™ 3) |
| 9. USIM port | 20. Power connector port |
| 10. Headset port | 21. Service tag label |
| 11. Fingerprint reader (optional) | |



- | | |
|---|---|
| 1. Kamera | 12. NFC senzor (opcionalno) |
| 2. Svjetlo statusa kamere | 13. Svjetla statusa |
| 3. Mikrofoni | 14. Zvučnici |
| 4. Gumb za uključivanje/isključivanje | 15. Podloga osjetljiva na dodir |
| 5. Utor za sigurnosni kabel | 16. Čitač otiska prsta (opcionalno) |
| 6. Ulaz za priključak mreže | 17. Ulaz za USB 3,0 |
| 7. USB 3.0 priključak s PowerShare | 18. HDMI ulaz |
| 8. microSD priključak | 19. DisplayPort za USB tipa C (opcionalno Thunderbolt™ 3) |
| 9. USIM priključak | 20. Ulaz priključka napajanja |
| 10. Ulaz za slušalice | 21. Naljepnica servisne oznake |
| 11. Čitač otiska prsta (dodatna oprema) | |

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Kamera | 12. NFC-érzékelő (opcionális) |
| 2. Kamera állapotjelzője | 13. Állapotjelző fény |
| 3. Mikrofonok | 14. Hangszórók |
| 4. Bekapcsológomb | 15. Érintőpad |
| 5. Biztonsági kábel foglalata | 16. SmartCard olvasó (opcionális) |
| 6. Hálózati port | 17. USB 3.0-port |
| 7. USB 3.0-port PowerShare-funkcióval | 18. HDMI-Port |
| 8. microSD port | 19. DisplayPort USB Type-C fölött (opcionális Thunderbolt™ 3) |
| 9. USIM port | 20. Tápcsatlakozóport |
| 10. Headsetport | 21. Szervizcímke |
| 11. Ujjlenyomat-olvasó (opcionális) | |

- | | |
|---|--|
| 1. Камера | 12. Датчик NFC (дополнительный) |
| 2. Индикатор состояния камеры | 13. Индикатор состояния |
| 3. Микрофоны | 14. Динамики |
| 4. Кнопка питания | 15. Сенсорная панель |
| 5. Гнездо для защитного троса | 16. Устройство чтения смарт-карт (опция) |
| 6. Сетевой порт | 17. Порт USB 3.0 |
| 7. Разъем USB 3.0 с функцией PowerShare | 18. Порт HDMI |
| 8. Разъем microSD | 19. Порт DisplayPort через интерфейс USB Type-C (дополнительно через Thunderbolt™ 3) |
| 9. Порт USIM | 20. Порт разъема питания |
| 10. Разъем для наушников | 21. Метка обслуживания (заказывается дополнительно) |
| 11. Устройство для считывания отпечатков пальцев (заказывается дополнительно) | |

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Kamera | 12. NFC senzor (opcija) |
| 2. Svetlo za status kamere | 13. Indikator statusa |
| 3. Mikrofoni | 14. Zvučnici |
| 4. Dugme za napajanje | 15. Tabla osjetljiva na dodir |
| 5. Slot za zaštitni kabl | 16. Čitač smart kartica (opcija) |
| 6. Mrežni port | 17. USB 3.0 port |
| 7. USB 3.0 port sa PowerShare | 18. HDMI port |
| 8. microSD port | 19. DisplayPort za USB tipa C (opcija Thunderbolt™ 3) |
| 9. USIM port | 20. Port konektora za napajanje |
| 10. Port za slušalice | 21. Nalepnica sa servisnom oznakom |
| 11. Čitač otisaka prstiju (opciono) | |