

# Latitude 7280

## Quick Start Guide


Guide de démarrage rapide  
Guia de início rápido  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
دليل بدء التشغيل السريع



## 1 Connect the power adapter and press the power button


Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation  
Ligar o transformador e premir o botão para ligar/desligar  
Güç adaptörünü takip güç düğmesine basın

قم بتوصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل



## 2 Finish Windows 7 setup

Terminez l'installation de Windows 7 | Concluir a configuração do Windows 7  
Windows 7 kurulumunu sonlandırma | Windows 7 إعداد نظام التشغيل



### Set a password for Windows

Définissez un mot de passe pour Windows  
Defina uma palavra-passe para o Windows  
Windows için parola belirleyin  
تعيين كلمة مرور لنظام التشغيل Windows



### Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau  
Ligue-se à sua rede  
Ağınıza bağlanın


اتصل بشبكك

**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**NOTA:** se estiver a efetuar a ligação a uma rede sem fios segura, insira a palavra-passe correspondente, quando necessário.

**NOT:** Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız istendiğinde kablosuz ağ erişimi için parolayı girin.  
ملاحظة: إذا كنت متصلاً بشبكة لاسلكية آمنة، فأدخل كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى الشبكة اللاسلكية عندما يُطلب منك ذلك.



### Protect your computer

Protégez votre ordinateur  
Proteja o seu computador  
Bilgisayarınızı koruyun  
حماية الكمبيوتر

### Product support and manuals

Assistance produits et manuels  
Suporte do produto e manuais  
Ürün desteği ve kılavuzlar  
دعم المنتج والأدلة

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

### Contact Dell

Contacter Dell | Contactar a Dell  
Dell'e başvurun | اتصل بشركة Dell

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

### Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Regulações e segurança  
الامن والمعلومات التنظيمية | Düzenleme ve güvenlik

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

### Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo regulamentar  
Düzenleme modeli | الطراز التنظيمي

P28S

### Regulatory type

Type réglementaire | Tipo regulamentar  
Düzenleme türü | النوع التنظيمي

P28S001

### Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador  
Bilgisayar modeli | طراز جهاز الكمبيوتر

Latitude 7280



0137PFA00


© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.  
© 2017 Microsoft Corporation.




2017-03

# Features

Caractéristiques | Funcionalidades | Özellikler | الميزات



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphones
4. Power button
5. Security cable slot
6. Network port
7. USB 3.0 port with PowerShare
8. microSD port
9. USIM port
10. Headset port
11. Fingerprint reader (optional)
12. NFC sensor (optional)
13. Status light
14. Speakers
15. Touchpad
16. Smartcard reader (optional)
17. USB 3.0 port
18. HDMI port
19. DisplayPort over USB Type-C (optional Thunderbolt™ 3)
20. Power connector port
21. Service tag label



1. Webcam
2. Voyant d'état de la webcam
3. Microphones
4. Bouton d'alimentation
5. Fente pour câble de sécurité
6. Port réseau
7. Port USB 3.0 avec PowerShare
8. Port microSD
9. Port micro SIM
10. Port casque
11. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
12. Capteur NFC (en option)
13. Voyant d'état
14. Haut-parleurs
15. Pavé tactile
16. Lecteur de carte à puce (en option)
17. Port USB 3.0
18. Port HDMI
19. DisplayPort sur USB Type C (Thunderbolt™ 3 en option)
20. Port du connecteur d'alimentation
21. Étiquette du numéro de série

1. Câmera
2. Luz de estado da câmara
3. Microfones
4. Botão para ligar/desligar
5. Ranhura do cabo de segurança
6. Porta de rede
7. Porta USB 3.0 com PowerShare
8. Porta microSD
9. Porta USIM
10. Porta de auscultadores
11. Leitor de impressões digitais (opcional)
12. Placa NFC (opcional)
13. Luz de estado
14. Altifalantes
15. Painel táctil
16. Leitor de cartão inteligente (opcional)
17. Porta USB 3.0
18. porta HDMI
19. DisplayPort através de USB de tipo C (Thunderbolt™ 3 opcional)
20. Porta do transformador
21. Rótulo da etiqueta de serviço

1. Kamera
2. Kamera durum ışığı
3. Mikrofonlar
4. Güç düğmesi
5. Güvenlik kablosu yuvası
6. Ağ bağlantı noktası
7. PowerShare ile USB 3.0 bağlantı noktası
8. microSD bağlantı noktası
9. USIM bağlantı noktası
10. Mikrofonlu kulaklık girişi
11. Parmak izi okuyucu (isteğe bağlı)
12. NFC sensörü (isteğe bağlı)
13. Durum ışığı
14. Hoparlörler
15. Dokunmatik yüzey
16. Akıllı kart okuyucu (isteğe bağlı)
17. USB 3.0 bağlantı noktası
18. HDMI bağlantı noktası
19. USB Type-C üzerinden DisplayPort (isteğe bağlı Thunderbolt™ 3)
20. Güç konektörü bağlantı noktası
21. Servis etiketi çıkartması

1. الكاميرا
2. مصباح حالة الكاميرا
3. الميكروفونات
4. زر التشغيل
5. فتحة كابل الأمان
6. منفذ الشبكة
7. منفذ USB 3.0 مزود بميزة PowerShare
8. منفذ microSD
9. منفذ USIM
10. منفذ سماعة الرأس
11. قارئ بصمات الأصابع (اختياري)
12. مستشعر بطاقة NFC (اختياري)
13. مصباح الحالة
14. مكبرات الصوت
15. لوحة اللمس
16. قارئ Smartcard (اختياري)
17. منفذ USB 3.0
18. منفذ HDMI
19. منفذ DisplayPort عبر موصل USB من النوع C بتقنية Thunderbolt™ 3 (اختياري)
20. منفذ موصل التيار
21. ملصق علامة الخدمة