

Latitude 7290


Quick Start Guide

Vejledning til hurtig start
Pikaopas
Hurtigstartveiledning
Snabbstartsguide



1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren, og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta
Koble til strømadapteren og trykk på strømknappen
Anslut nätadaptern och tryck på strömbrytaren



What's New

Nyheder | Uutta
Hva er nytt | Nyheter

- Supports Intel 7th & 8th Gen processors
- Precision touchpad
- Supports up to 2400 MHz DDR4 memory with Intel 8th Gen processors
- Understøtter 7. og 8. generations Intel prosessorer
- Precision-berøringsplade
- Understøtter op til 2400 MHz DDR4-hukommelse med 8. generations Intel-prosessorer
- Tukee 7. ja 8. sukupolven Intel-suorittimia
- Tarkka kosketuslevy
- 8. sukupolven Intel-suorittimet tukevat jopa 2 400 MHz:n DDR4 -muistia
- Støtter sjuende- og åttendegenerasjons Intel prosessorer
- Precision-styreplate
- Støtter opptil 2400 MHz DDR4-minne med åttendegenerasjons Intel prosessorer
- Stöder 7:e och 8:e generationens Intel-prosessorer
- Precision-styrplatta
- Stöder upp till 2400 MHz DDR4-minne med 8:e generationens Intel-prosessorer

Product support and manuals

Support og manualer til produktet
Tuotetuki ja oppaat
Produkstøtte og håndbøker
Produktsupport och handböcker

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)
[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)
[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Lovgivning og sikkerhed | Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Forskrifter og sikkerhet | Föreskrifter och säkerhet

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Lovmodel | Säädösten mukainen malli
Forskriftsmessig modell | Regelmodell

P28S

Regulatory type

Lovtype | Säädösten mukainen tyyppi
Forskriftstype | Regeltype

P28S002

Computer model


Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

Latitude-7290




Features

Funktioner | OminaisuuDET | Funksjoner | Funktionen



- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Camera (optional) | 16. Smartcard reader (optional) |
| 2. Camera status light (optional) | 17. USB 3.1 Gen 1 port |
| 3. Microphones | 18. HDMI port |
| 4. Power button | 19. DisplayPort over USB Type-C (optional Thunderbolt™ 3) |
| 5. Security cable slot | 20. Power connector port |
| 6. Network port | 21. Service Tag label |
| 7. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare | |
| 8. microSD card slot | |
| 9. micro-SIM card slot (optional) | |
| 10. Headset port | |
| 11. Fingerprint reader (optional) | |
| 12. NFC sensor (optional) | |
| 13. Status light | |
| 14. Speakers | |
| 15. Touchpad | |



- | | |
|--|--|
| 1. Kamera (valgfrit tilbehør) | 12. NFC-sensor (valgfrit tilbehør) |
| 2. Kamerastatusindikator (valgfrit tilbehør) | 13. Statusindikator |
| 3. Mikrofoner | 14. Højtalere |
| 4. Tænd/sluk-knap | 15. Berøringsplade |
| 5. Slot til sikkerhedskabel | 16. Smartcard-læser (valgfrit tilbehør) |
| 6. Netværksport | 17. USB 3.1 Gen 1-port |
| 7. USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare | 18. HDMI-port |
| 8. microSD-kortslot | 19. DisplayPort over USB Type-C (valgfri Thunderbolt™ 3) |
| 9. microSIM-kortslot (valgfrit tilbehør) | 20. Strømsikport |
| 10. Headsetstik | 21. Servicekode |
| 11. Fingertryklæser (valgfrit tilbehør) | |

- | | |
|--|---|
| 1. Kamera (valinnainen) | 12. NFC-sensori (valinnainen) |
| 2. Kameran tilavalo (lisävaruste) | 13. Tilan merkivalo |
| 3. Mikrofonit | 14. Kaiuttimet |
| 4. Virtapainike | 15. Kosketuslevy |
| 5. Suojakaapelin paikka | 16. Muistikortinlukija (valinnainen) |
| 6. Verkkoportti | 17. USB 3.1 Gen 1 -portti |
| 7. USB 3.1 Gen 1 -portti, jossa PowerShare | 18. HDMI-portti |
| 8. microSD-korttipaikka | 19. DisplayPort, USB Type-C:n kautta (valinnainen Thunderbolt™ 3) |
| 9. micro-SIM-korttipaikka (valinnainen) | 20. Virtaliitäntä |
| 10. Kuulokeportti | 21. Huoltomerkitarra |
| 11. Sormenjäljenlukija (valinnainen) | |

- | | |
|--|---|
| 1. Kamera (valgfritt) | 12. NFC-sensor (tilleggsutstyr) |
| 2. Kamerastatuslys (valgfritt) | 13. Statuslampe |
| 3. Mikrofoner | 14. Høytalere |
| 4. Av/på-knapp | 15. Styreplate |
| 5. Spor til sikkerhetskabel | 16. Smartkortleser (tilleggsutstyr) |
| 6. Netværksport | 17. USB 3.1 Gen 1-port |
| 7. USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare | 18. HDMI-port |
| 8. Spor for microSD-kort | 19. DisplayPort over USB type-C (Thunderbolt™ 3 som tilleggsutstyr) |
| 9. Spor til mikroSIM-kort (valgfritt) | 20. Strømkontaktport |
| 10. Hodsettport | 21. Etikett med servicemerke |
| 11. Fingeravtrykksleser (tilleggsutstyr) | |

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Kamera (tillval) | 12. NFC-sensor (tillval) |
| 2. Kamerastatuslampa (tillval) | 13. Statuslampa |
| 3. Mikrofoner | 14. Högtalare |
| 4. Strömbrytare | 15. Pekskiva |
| 5. Plats för kabellås | 16. Smartkortläsare (tillval) |
| 6. Nätverksport | 17. USB 3.1-port Gen 1 |
| 7. USB 3.1-port Gen 1 med PowerShare | 18. HDMI-port |
| 8. microSD-kortplats | 19. DisplayPort-över-USB-Typ-C (Thunderbolt™ 3 som tillval) |
| 9. micro-SIM-kortplats (tillval) | 20. Port för nätanlutning |
| 10. Headsetport | 21. Serviceetikett |
| 11. Fingeravtrycksläsare (tillval) | |