

Latitude 13

3000 Series 2-in-1

Quick Start Guide

Pedoman Panduan Cepat


دليل بدء التشغيل السريع



1 Connect the power adapter and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

قم بتوصيل مهبط التيار والضغط على زر التشغيل



2 Finish Windows 10 setup

Tuntaskan penataan Windows 10

إنهاء إعداد Windows 10

Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda

اتصل بشبكك



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

CATATAN: Jika Anda menyambungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel saat diminta.

ملاحظة: إذا كنت متصلاً بشبكة لاسلكية آمنة، فأدخل كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى الشبكة اللاسلكية عندما يُطلب منك ذلك.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك أو إنشاء حساب محلي



Locate Dell apps

Mencari lokasi aplikasi Dell

تحديد موقع تطبيقات Dell




Dell SupportAssist

Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda

قم بفحص جهاز الكمبيوتر لديك وتحديثه



Product support and manuals

دعم المنتج والأدلة | Dukungan dan panduan produk

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

Contact Dell

Hubungi Dell | الاتصال بـ Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Model regulatori | الموديل التنظيمي

P69G

Regulatory type

Jenis regulatori | النوع التنظيمي

P69G001

Computer model

Model komputer | طراز جهاز الكمبيوتر

Latitude 3379

Latitude 3379 Series





07332NA02



Features

الميزات | Fitur



1. Microphone
2. Infrared emitter
3. Infrared camera
4. Camera
5. Camera-status light
6. Microphone
7. Security cable slot
8. USB 2.0 port
9. Media card reader
10. Volume control buttons
11. Power button
12. Power and battery status light/
hard drive activity light
13. Touchpad
14. Headset port
15. USB 3.0 with PowerShare
16. HDMI port
17. USB Type-C port
18. Power connector port
19. Service Tag label

1. Mikrofon
2. Pemancar inframerah
3. Kamera inframerah
4. Kamera
5. Lampu status kamera
6. Mikrofon
7. Slot kabel pengaman
8. Port USB 2.0
9. Pembaca kartu media
10. Tombol kontrol volume
11. Tombol Daya
12. Lampu status baterai dan daya/
lampu aktivitas hard disk

13. Panel sentuh
14. Port headset
15. USB 3.0 dengan PowerShare
16. Port HDMI
17. Port USB Tipe-C
18. Port konektor daya
19. Label Tag Servis

13. لوحة اللمس
14. منفذ سماعة الرأس
15. منفذ USB 3.0 مزود بـ PowerShare
16. منفذ HDMI
17. منفذ USB من النوع C
18. منفذ موصل التيار
19. ملصق رمز الخدمة


1. الميكروفون
2. جهاز إصدار الأشعة تحت الحمراء
3. كاميرا الأشعة تحت الحمراء
4. الكاميرا
5. مصباح حالة الكاميرا
6. الميكروفون
7. فتحة كابل الأمان
8. منفذ USB 2.0
9. قارئ بطاقة الوسائط
10. أزرار التحكم في مستوى الصوت
11. زر التشغيل
12. مصباح حالة التيار والبطارية/
مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة

Modes

الأوضاع | Mode


Notebook

الجهاز الدفترى | Notebook




Tablet

الكمبيوتر اللوحي | Tablet



Stand

الحامل | Penyangga



Tent

الخيمة | Tenda

