

# Latitude 3380


## Quick Start Guide

Snelstartgids  
Guide d'information rapide  
Schnellstart-Handbuch  
Guida introduttiva rapida



## 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop  
Brancher l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation  
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken  
Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione



## 2 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem  
Terminer la configuration du système d'exploitation  
Betriebssystem-Setup abschließen  
Terminare la configurazione del sistema operativo

### Windows (Note: supports Windows 10 only)

#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk | Se connecter à un réseau  
Mit dem Netzwerk verbinden | Connettere alla rete



**NOTE:** For SIM card installation instructions, please see the Owner's Manual at [Dell.com/support](https://Dell.com/support)  
**N.B.:** Voor installatie-instructies van de SIM-kaart, raadpleegt u de gebruikershandleiding op [Dell.com/support](https://Dell.com/support)

**REMARQUE :** pour les instructions d'installation de la carte SIM, voir le manuel du propriétaire sur [Dell.com/support](https://Dell.com/support)

**ANMERKUNG:** Eine Anleitung zur SIM-Karteninstallation finden Sie im Benutzerhandbuch unter [Dell.com/support](https://Dell.com/support)

**N.B.:** Per le istruzioni di installazione della scheda SIM, consultare il manuale dell'utente disponibile alla pagina Web [Dell.com/support](https://Dell.com/support)

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.


**REMARQUE :** dans le cas d'une connexion à un réseau sans fil sécurisé, saisir le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque l'invite apparaît.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**N.B.:** Per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
Se connecter à un compte Microsoft ou créer un compte local  
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen  
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale



## Ubuntu

### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.  
Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.  
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.  
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

## Locate Dell apps


Vind Dell apps | Identifier les applications Dell  
Dell Apps ausfindig machen | Individuare le app Dell



### SupportAssist

### Check and update your computer

Controleer en update uw computer  
Rechercher des mises à jour et les installer sur l'ordinateur  
Computer überprüfen und aktualisieren  
Verificare e aggiornare il computer



## Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Assistance produits et manuels  
Produktsupport und Handbücher  
Supporto prodotto e manuali

## Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid  
Réglementations et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Normative e sicurezza

## Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire  
Muster-Modellnummer | Modello normativo

## Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire  
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

## Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Computermodell | Modello computer

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


**P80G**

**P80G001**

**Latitude 3380**


## Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni



1. Microphone
2. Camera
3. Camera status light
4. Microphone
5. Power button
6. Noble Wedge lock slot
7. USB 3.0 ports
8. Battery status light
9. Universal audio jack
10. Speakers
11. Touchpad

12. microSD card reader
13. USB 3.0 port with PowerShare
14. HDMI port
15. Network port
16. Power port connector
17. Service tag label



1. Microfoon
2. Camera
3. Camera-statuslampje
4. Microfoon
5. Aan-uitknop
6. Sleuf voor kabelslot van Noble Wedge
7. USB 3.0-poorten
8. Batterijstatuslampje
9. Universele audioaansluiting

10. Luidsprekers
11. Toetsenblok
12. microSD-kaartlezer
13. USB 3.0-poort met PowerShare
14. HDMI-poort
15. Netwerkpoot
16. Netadapterpoortaansluiting
17. Servicetaglabel

1. Microphone
2. Webcam
3. Voyant d'état de la webcam
4. Microphone
5. Bouton d'alimentation
6. Emplacement pour verrou Noble
7. Ports USB 3.0
8. Voyant d'état de la batterie
9. Prise jack audio universelle

10. Haut-parleurs
11. Pavé tactile
12. Lecteur de cartes microSD
13. Port USB 3.0 avec PowerShare
14. Port HDMI
15. Port réseau
16. Connecteur du port d'alimentation
17. Étiquette du numéro de service

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatusaanzeige
4. Mikrofon
5. Betriebsschalter
6. Nobel Wedge-Sicherheitsschlosseinschub
7. USB 3.0-Anschlüsse
8. Akkuzustandsanzeige

9. Universelle Audiobuchse
10. Lautsprecher
11. Touchpad
12. microSD-Kartenleser
13. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
14. HDMI-Anschluss
15. Netzwerkanschluss
16. Netzanschlusstecker
17. Service-Tag-Etikett

1. Microfono
2. Fotocamera
3. Indicatore di stato della fotocamera
4. Microfono
5. Accensione
6. Slot per dispositivi di blocco Noble Wedge
7. Porte USB 3.0
8. Indicatore di stato della batteria

9. Jack audio universale
10. Altoparlanti
11. Touchpad
12. Lettore di schede microSD
13. Porta USB 3.0 con PowerShare
14. Porta HDMI
15. Porta di rete
16. Connettore porta di alimentazione
17. Etichetta Numero di servizio



0HV8HKA00

© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.

© 2017 Microsoft Corporation.

© 2017 Canonical Ltd.

Printed in China.

2017-01