

Latitude 3380


Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Gyors üzembe helyezési útmutató
Skrócona instrukcja uruchomienia
Stručná úvodná príručka



1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač
Csatlakoztassa a tápadaptert, majd nyomja meg a bekapcsológombot
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania



2 Finish operating system setup

Dokončete nastavení operačního systému
Fejezze be az operációs rendszer beállítását
Skonfiguruj system operacyjny
Dokončite inštaláciu operačného systému

Windows (Note: supports Windows 10 only)

Connect to your network

Připojte se k síti | Kapcsolódjon a hálózathoz
Nawiąż połączenie z siecią | Pripojte sa k sieti



NOTE: For SIM card installation instructions, please see the Owner's Manual at Dell.com/support

POZNÁMKA: Pokyny k instalaci SIM karty najdete v příručce majitele na adrese Dell.com/support

MEGJEGYZÉS: A SIM-kártya telepítési utasításaihoz lásd a Használati útmutatót a következő weboldalon: Dell.com/support

UWAGA: procedurę instalacji karty SIM zawiera Instrukcja użytkownika dostępna pod adresem Dell.com/support

POZNÁMKA: Postup montáže karty SIM najdete v příručce vlastníka na adrese Dell.com/support

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.


MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

UWAGA: Jeśli nawiążesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet
Jelentkezzen be a Microsoft-fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto



Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Locate Dell apps


Umístění aplikací Dell | Dell-alkalmazások keresése
Odszukaj aplikacje firmy Dell | Nájddite aplikácie Dell



SupportAssist

Check and update your computer

Kontrola počítača a prípadná aktualizace
Számítógép ellenőrzése és frissítése
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač



Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora a příručky produktu

Contact Dell

Kontaktujte spoločnosť Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost
Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonem vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Směrnicevým model | Szabályozómodell
Model | Regulačný model

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozótípus
Typ | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Számítógépmoell
Model komputera | Model počítača

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P80G

P80G001

Latitude 3380


Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti



1. Microphone
2. Camera
3. Camera status light
4. Microphone
5. Power button
6. Noble Wedge lock slot
7. USB 3.0 ports
8. Battery status light
9. Universal audio jack
10. Speakers
11. Touchpad

12. microSD card reader
13. USB 3.0 port with PowerShare
14. HDMI port
15. Network port
16. Power port connector
17. Service tag label



1. Mikrofon
2. Kamera
3. Indikátor stavu kamery
4. Mikrofon
5. Vypínač
6. Slot bezpečnostního zámku Noble Wedge
7. Porty USB 3.0
8. Indikátor stavu baterie
9. Univerzální zvukový konektor typu jack

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kamera állapotjelző fénye
4. Mikrofon
5. Bekapcsológomb
6. Lopásgátló Noble-zár nyílása
7. USB 3.0-portok
8. Akkumulátor állapotjelző fénye
9. Univerzális audiojack

10. Reprodukory
11. Dotyková podložka
12. Čtečka karet microSD
13. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
14. Port HDMI
15. Síťový port
16. Konektor napájecího portu
17. Servisní štítek

10. Hangszórók
11. Érintőpad
12. microSD-kártya-olvasó
13. USB 3.0-port PowerShare-rel
14. HDMI-port
15. Hálózati port
16. Tápadapterport-csatlakozó
17. Szervizcímke

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Lampka stanu kamery
4. Mikrofon
5. Przycisk zasilania
6. Gniazdo zabezpieczenia Noble Wedge
7. Porty USB 3.0
8. Lampka stanu akumulatora
9. Uniwersalna wtyczka audio

1. Mikrofón
2. Kamera
3. Kontrolka stavu kamery
4. Mikrofón
5. Tlačidlo napájania
6. Otvor pre zámok Noble Wedge
7. Porty USB 3.0
8. Indikátor stavu batérie
9. Univerzálny zvukový konektor typu jack

10. Głośniki
11. Tabliczka dotykowa
12. Czytnik kart microSD
13. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
14. Złącze HDMI
15. Złącze sieciowe
16. Złącze zasilania
17. Etykieta ze znacznikiem serwisowym



ONMH82A00

© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.

© 2017 Microsoft Corporation.

© 2017 Canonical Ltd.

Printed in China.

2017-01