

# Latitude 13 7000 Series


## Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Pikaopas  
Hurtigstart  
Snabbstartguide




### 1 Connect the power adapter and turn on your computer

Tilslut strømadapteren og tænd computeren  
Kytke verkkolaite ja käynnistä taulutietokone  
Koble til strømforsyningen og slå på datamaskinen  
Anslut nätdapern och slå på datorn




### 2 Finish Windows setup

Utfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun  
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningenp



#### Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer  
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön  
Aktiver sikkerhet og oppdateringer  
Aktivera säkerhet och uppdateringar



#### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til nettverket ditt  
Anslut till ditt nätverk


**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Når du kobler deg til et sikret trådløst netværk, skal du angi passordet for å tilgang til det trådløse netværk når du blir bedt om det.

**ANMÄRKNING:** Om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk, ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili  
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

### Locate your Dell apps

Find dine Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset  
Finn dine Dell-apper | Hitta dina Dell-appar



#### Register My Device

Registerer min enhed | Rekisteröi oma laite  
Registrer Min enhet | Registrera min enhet




#### Dell Backup and Recovery

Dell sikkerhedskopiering og genoprettelse  
Dell Backup and Recovery  
Dell-sikkerhetskopiering og gjenoppsett  
Dell Backup and Recovery



#### My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni  
Min Dell | Min Dell




### Learn how to use Windows

Lær hvordan du bruger Windows | Opi käyttämään Windowsia  
Lær mer om å bruke Windows | Lär dig att använda Windows




#### Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä  
Hjelp og støtte | Hjälp och tips



### Insert micro-SIM card (on LTE/HSPA+ models only)

Indsæt micro SIM-kort (kun i modellerne LTE/HSPA+)  
Aseta mikro-SIM-kortti paikoilleen (vain LTE/HSPA+ -mallit)  
Sett inn micro-SIM-kortet (kun på LTE/HSPA+ modellene)  
Sätt i micro-SIM-kortet (endast på LTE/HSPA+-modeller)



**NOTE:** Undock the computer to access the SIM card slot.

**BEMÆRK:** Fradock computeren for at få adgang til SIM-kortsloppet.


**HUOMAUTUS:** Irrota tietokone telakasta päästäksesi käsiksi SIM-korttipaikkaan.

**MERK:** Koble fra datamaskinen for å få tilgang til SIM-kortsporet.

**ANMÄRKNING:** Docka av datorn för att komma åt SIM-kortplatsen.

### Insert optional SD memory card (sold separately)

Indsæt (valgfrit) SD-hukommelseskort (sælges separat)  
Aseta valinnainen SD-muistikortti paikoilleen (myydään erikseen)  
Sett inn det valgfrie SD-minnekortet (solgt separat)  
Sätt i SD-minneskortet (tillval som säljs separat)



## Product support and manuals

Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produktstøtte og håndbøker  
Produktsupport och handböcker

## Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Dellin  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

## Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

## Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

## Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Regulerende type | Regleringstyp

## Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


**P58G**

**P58G001**

**Latitude 7350**



## Features

Funkce | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner



## Undocked base view

Visning af fradocket computers basis  
Tietokoneen rungon kuva sen ollessa irti telakasta  
Frakoblet sokkelvisning  
Basvy av avdockad dator



1. USB 3.0 connector
2. Mini-DisplayPort connector
3. Noble security-cable slot
4. Microphones
5. Ambient-light sensor
6. Camera-status light
7. Camera
8. USB 3.0 connector with PowerShare
9. Power connector
10. Near Field Communication (NFC) reader (optional)
11. Noble security-cable slot
12. Volume button
13. Full-sized SD memory card reader
14. Windows button
15. Power-status light

1. USB 3.0-stik
2. Mini-DisplayPort-stik
3. Noble sikkerhedskabelslot
4. Mikrofoner
5. Sensor for omgivende lys
6. Statusindikator for kamera
7. Kamera
8. USB 3.0-sik med PowerShare
9. Strømsik
10. NFC-læser (Near Field Communication) (valgfrit)
11. Noble sikkerhedskabelslot
12. Lydstyrkeknap
13. Full størrelses SD-hukommelseskortlæser
14. Windowsknap
15. Indikator for strømstatus

16. Power button
17. Headset connector
18. Undock slider
19. Fingerprint reader (optional)
20. Security-card reader (optional)
21. Rear camera (optional)
22. Power-status light
23. Service-tag label
24. Dock guide slots
25. Micro-SIM reader (LTE/HSPA+ models only)
26. Dock connector
27. Power connector
28. Speakers

16. Tænd/sluk-knap
17. Hovedtelefonstik
18. Skyder til fradockning
19. Fingeraftryklæser (valgfrit)
20. Sikkerhedskortlæser (valgfrit)
21. Bagerste kamera (valgfrit)
22. Indikator for strømstatus
23. Servicemærkeetiket
24. Dock-guideslots
25. Micro-SIM-læser (kun modellerne LTE/HSPA+)
26. Dockingsik
27. Strømsik
28. højttalere

1. USB 3.0 -liitäntä
2. Mini-DisplayPort-liitin
3. Noble-turvakaapelin paikka
4. Mikrofonit
5. Ympäristön valotunnistin
6. Kameran tilan merkkivalo
7. Kamera
8. USB 3.0 -liitäntä jossa PowerShare
9. Virtaliitäntä
10. NFC (Near-Field Communication) -lukija (valinnainen)
11. Noble-turvakaapelin paikka
12. Äänenvoimakkuuspainike
13. Täyskokoisen SD-kortin lukija
14. Windows-painike
15. Virran merkkivalo
16. Virtapainike

1. USB 3.0-kobling
2. Mini-DisplayPort-kontakt
3. Noble-sikkerhedskabelspor
4. Mikrofoner
5. Sensor for omgivelseslys
6. Statuslys for kamera
7. Kamera
8. USB 3.0-kontakt med PowerShare
9. Strømkontakt
10. NFC (Near Field Communication)-leser (tilleggsutstyr)
11. Noble-sikkerhedskabelspor
12. Volumknapp
13. SD-minnekortleser med full størrelse
14. Windows-knapp
15. Statuslampe for strøm
16. Strømknapp

17. Kuulokeliitäntä
18. Telakasta vapautuksen liukukytin
19. Sormenjäljentukija (valinnainen)
20. Muistikortinlukija (valinnainen)
21. Takakamera (valinnainen)
22. Virran merkkivalo
23. Huoltomerkitarra
24. Telakan ohjausurat
25. Mikro-SIM-kortin lukija (vain LTE/HSPA+ -mallit)
26. Telakaliitäntä
27. Virtaliitäntä
28. Kaiuttimet

17. Kontakt for hodetelefon
18. Koble fra glidebryteren
19. Fingeravtrykksleser (tilleggsutstyr)
20. Sikkerhedskortleser (tilleggsutstyr)
21. Bakre kamera (tilleggsutstyr)
22. Statuslampe for strøm
23. Etikett med tjenestemerke
24. Dokkstyringsspor
25. Micro-SIM-leser (kun på LTE/HSPA+ modellene)
26. Dokk-kontakt
27. Strømkontakt
28. Høyttalere

1. USB 3.0-kontakt
2. Mini-DisplayPort-kontakt
3. Plats för Noble Security-kabel
4. Mikrofoner
5. Ljussensor
6. Kamerastatuslampa
7. Kamera
8. USB 3.0-kontakt med PowerShare
9. Nätkontakt
10. NFC-läsare (Near Field Communication) (tillval)
11. Plats för Noble Security-kabel
12. Volymknapp
13. SD-minneskortläsare i helstorlek
14. Windows-knapp
15. Strömstatuslampa
16. Strömbrytare

17. Headsetkontakt
18. Skjutreglage för avdockning
19. Fingeravtrycksläsare (tillval)
20. Säkerhetskortläsare (tillval)
21. Bakre kamera (tillval)
22. Strömstatuslampa
23. Etikett med servicenummer
24. Styrspår för dockning
25. Micro-SIM-läsare (endast LTE/HSPA+ -modeller)
26. Dockningskontakt
27. Nätkontakt
28. Högtalare

## Undock

Fraddock | Irrota telakasta  
Koble fra | Docka av

