

Latitude 7380

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak

Gyors üzembe helyezési útmutató

Краткое руководство по началу работы

Vodič za brz početak




1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Подключите адаптер питания и нажмите кнопку питания

Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje



2 Finish operating system setup

Završite postavljanje operacijskog sustava | Fejezze be az operációs rendszer telepítését | Завершите настройку операционной системы | Završite sa podešavanjem operativnog sistema

Windows 10



Connect to your network

Spojite se na mrežu

Csatlakoztassa a hálózathoz

Подключитесь к сети

Povežite se na mrežu

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: ako se povezujete sa zaštićenom bežičnom mrežom, unesite zaporku za pristup bežičnoj mreži kada se to zatraži.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы подключаетесь к защищенной беспроводной сети, введите пароль доступа к беспроводной сети при появлении соответствующего запроса.

NAPOMENA: Ako se povezujete na bezbednu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.



Sign in to your Microsoft account or create a local account


Prijavite se na Microsoft račun ili napravite novi lokalni račun

Jelentkezzen be Microsoft-fiókjába, vagy hozzon létre egy helyi fiókot

Войдите в учетную запись Майкрософт или создайте локальную учетную запись

Prijavite se na Microsoft nalog ili napravite lokalni nalog

Windows 7




Set a password for Windows

Postavite lozinku za Windows

Adjon meg jelszót a Windows-hoz

Установите пароль для Windows

Podesite lozinku za Windows



Connect to your network

Spojite se na mrežu

Csatlakoztassa a hálózathoz

Подключитесь к сети

Povežite se na mrežu

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: ako se povezujete sa zaštićenom bežičnom mrežom, unesite zaporku za pristup bežičnoj mreži kada se to zatraži.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы подключаетесь к защищенной беспроводной сети, введите пароль доступа к беспроводной сети при появлении соответствующего запроса.

NAPOMENA: Ako se povezujete na bezbednu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.



Protect your computer

Zaštite svoje računalo

Védje számítógépét

Защитите свой компьютер

Zaštite računar

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Locate Dell apps in Windows 10

Locirajte Dell aplikacije u sustavu Windows 10 | Dell-alkalmazások keresése a Windows 10-ben | Найдите приложения Dell в Windows 10 | Pronađite Dell aplikacije u sistemu Windows 10



SupportAssist


Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo

Ellenőrizze és frissítse számítógépét

Проверьте и обновите компьютер

Proverite i ažurirajte računar



Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod
Terméktámogatás és kézikönyvek
Поддержка и руководства по продукту
Podrška i uputstva za proizvod

Contact Dell

Kontaktirajte Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Связаться с Dell | Kontaktirajte Dell

Regulatory and safety

Propisi i sigurnost | Előírások és biztonság
Нормативные требования и безопасность | Propisi i bezbednost

Regulatory model

Regulatorni model | Előírásoknak való megfelelési modell
Нормативная модель | Model propisa

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Előírásoknak való megfelelés típusa
Нормативный тип | Tip propisa

Computer model

Model računala | Számítógépmoell
Модель компьютера | Model računara

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P28S

P28S001


Latitude 7380

Features

Značajke | Jellemzők | Функции | Funkcije



1. Camera (optional)
2. Camera status light (optional)
3. Infrared (IR) camera status light (optional)
4. Infrared (IR) camera (optional)
5. Camera (optional)
6. Camera status light (optional)
7. Microphones
8. Power button
9. Noble Security Lock Slot
10. Network port
11. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare
12. microSD card slot
13. USIM slot
14. Headset port
15. Fingerprint reader (optional)
16. NFC sensor (optional)
17. Battery charge status light
18. Speakers
19. Touchpad
20. Smartcard reader (optional)
21. USB 3.1 Gen 1 port
22. HDMI port
23. DisplayPort over USB Type-C (optional Thunderbolt™ 3)
24. Power connector port
25. Service tag label



1. Kamera (opcija)
2. Svjetlo statusa kamere (opcionalno)
3. Svjetlo statusa infracrvene (IR) kamere (opcionalno)
4. Infracrvena (IC) kamera (opcionalno)
5. Kamera (opcija)
6. Svjetlo statusa kamere (opcionalno)
7. Mikrofoni
8. Gumb za uključivanje/isključivanje
9. Utor za sigurnosnu bravu Noble
10. Priključak mreže
11. Priključak USB 3.1 Gen 1 sa značajkom PowerShare
12. Utor za microSD karticu
13. Utor za USIM
14. Priključak za slušalice
15. Čitač otiska prsta (dodatna oprema)
16. NFC senzor (opcionalno)
17. Svjetlo stanja napunjenosti baterije
18. Zvučnici
19. Podloga osjetljiva na dodir
20. Čitač otiska prsta (opcionalno)
21. Priključak USB 3.1 Gen 1
22. HDMI priključak
23. DisplayPort za USB vrste C (opcionalno Thunderbolt™ 3)
24. Priključak napajanja
25. Naljepnica servisne oznake

1. Kamera (opcionális)
2. Kamera állapotjelző fénye (opcionális)
3. Infravörös kamera állapotjelző fénye (opcionális)
4. Infravörös kamera (opcionális)
5. Kamera (opcionális)
6. Kamera állapotjelző fénye (opcionális)
7. Mikrofonok
8. Bekapcsológomb
9. Noble biztonsági zár nyílása
10. Hálózati port
11. USB 3.1 Gen 1 port PowerShare funkcióval
12. microSD kártya foglalat
13. USIM foglalat
14. Headsetport
15. Ujjlenyomat-olvasó (opcionális)
16. NFC érzékelő (opcionális)
17. Akkumulátortöltés állapotjelző lámpája
18. Hangszórók
19. Érintőpad
20. SmartCard olvasó (opcionális)
21. USB 3.1 Gen 1 port
22. HDMI-Port
23. DisplayPort USB Type-C csatlakozón keresztül (opcionális Thunderbolt™ 3)
24. Tápcsatlakozóport
25. Szervizcímke

1. Kamera (заказывается дополнительно)
2. Индикатор состояния камеры (дополнительный)
3. Индикатор состояния ЖК-камеры (опционально)
4. Инфракрасная (ИК) камера (дополнительно)
5. Камера (заказывается дополнительно)
6. Индикатор состояния камеры (дополнительный)
7. Микрофоны
8. Кнопка питания
9. Гнездо для замка безопасности Noble
10. Сетевой порт
11. Порт USB 3.1 Gen 1 с поддержкой технологии PowerShare
12. Разъем для карты microSD
13. Слот USIM
14. Разъем для наушников
15. Устройство для считывания отпечатков пальцев (заказывается дополнительно)
16. Датчик NFC (опционально)
17. Индикатор заряда аккумулятора (дополнительно)
18. Динамики
19. Сенсорная панель
20. Устройство чтения смарт-карт (опция)
21. Порт USB 3.1 Gen 1
22. Порт HDMI
23. Порт DisplayPort через интерфейс USB Type-C (опционально Thunderbolt™ 3)
24. Порт разъема питания
25. Метка обслуживания

1. Kamera (opcija)
2. Svetlo za status kamere (opcija)
3. Svetlo za status infracrvene kamere (opcija)
4. Infracrvena kamera (opcija)
5. Kamera (opcija)
6. Svetlo za status kamere (opcija)
7. Mikrofoni
8. Dugme za napajanje
9. Noble slot za sigurnosnu bravu
10. Mrežni port
11. USB 3.1 Gen 1 port sa PowerShare tehnologijom
12. Slot za microSD karticu
13. Slot za USIM karticu
14. Port za slušalice
15. Čitač otisaka prstiju (opciono)
16. NFC senzor (opcija)
17. Svetlo za status punjenja baterije
18. Zvučnici
19. Tabla osjetljiva na dodir
20. Čitač smart kartica (opcija)
21. USB 3.1 Gen 1 port
22. HDMI port
23. DisplayPort za USB tipa C (opcija Thunderbolt™ 3)
24. Port konektora za napajanje
25. Naljepnica sa servisnom oznakom

