

Latitude 7389


Quick Start Guide

Aan de slag
Guide de démarrage rapide
Schnellstart-Handbuch
Guida introduttiva rapida



1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken
Collegare l'adattatore e premere il pulsante di alimentazione



2 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10 | Terminez l'installation de Windows 10
Schließen Sie das Setup von Windows 10 ab | Completare l'installazione di Windows 10

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- OPMERKING:** als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hierom wordt gevraagd.
- REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.
- ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- NOTA:** se si sta effettuando la connessione a una rete wireless protetta, immettere la password per l'accesso alla rete wireless quando richiesto.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokaal account aan
Connectez-vous à un compte Microsoft ou créez un compte local
Melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto an oder erstellen Sie ein lokales Konto
Effettuare l'accesso all'account Microsoft o creare un account locale



Locate Dell apps


Zoek naar Dell apps | Localisez les applications Dell
Suchen Sie nach Dell-Apps. | Individuare le applicazioni di Dell



SupportAssist

Check and update your computer

Controleer en update uw computer
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur
Überprüfen und aktualisieren Sie Ihren Computer
Controllare e aggiornare il computer



Product support and manuals

Productsupport en handleidingen
Assistance produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto e manuali del prodotto

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell
Dell kontaktieren | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheidsvoorschriften
Règlementations et sécurité
Informationen zu Vorschriften und Sicherheit
Normative e sicurezza

Regulatory model

Model van regelgeving | Modèle réglementaire
Vorschriftenmodell | Modello normativo

Regulatory type

Type regelgeving | Type réglementaire
Vorschriftentyp | Tipo normativo

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P29S

P29S001

Latitude 7389


Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Caratteristiche



NOTE: The features may vary depending on the configuration you ordered.

1. Normal bezel
2. IR camera status light (optional)
3. IR camera (optional)
4. Camera (optional)
5. Camera status light (optional)
6. Microphones (optional)
7. Narrow bezel
8. Camera
9. Camera status light
10. Microphones
11. Noble Wedge lock slot
12. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare
13. uSIM card slot
14. microSD card slot
15. Headset port
16. Fingerprint reader (optional)
17. Volume buttons
18. Power button/Status light
19. Speaker
20. NFC sensor (optional)
21. Touchpad
22. Battery charge status light
23. Speaker
24. Smart card reader (optional)
25. USB 3.1 Gen 1 port
26. HDMI port
27. DisplayPort over USB Type-C
28. DisplayPort over USB Type-C
29. Service tag label



OPMERKING: de functies kunnen verschillen afhankelijk van de configuratie die u hebt besteld.

1. Normale omlijsting
2. Statuslampje voor IR-camera (optioneel)
3. IR-camera (optioneel)
4. Camera (optioneel)
5. Camera-statuslampje (optioneel)
6. Microfoons (optioneel)
7. Smalle omlijsting
8. Camera
9. Statuslampje voor camera
10. Microfoons
11. Sleuf voor Noble Wedge-slot
12. USB 3.1 Gen 1-poort met PowerShare
13. uSIM-kaartsleuf
14. microSD-kaartsleuf
15. Headsetpoort
16. Vingerafdruklezer (optioneel)
17. Volumeknoppen
18. Aan/uit-knop/statuslampje
19. Luidspreker
20. NFC-sensor (optioneel)
21. Toetsenblok
22. Statuslampje voor batterijlading
23. Luidspreker
24. Smart card-lezer (optioneel)
25. USB 3.1 Gen 1-poort
26. HDMI-poort
27. DisplayPort via USB Type-C
28. DisplayPort via USB Type-C
29. Servicetaglabel

REMARQUE : les caractéristiques varient en fonction de la configuration commandée.

1. Cadre standard
2. Voyant d'état de la caméra infrarouge (en option)
3. Caméra infrarouge (en option)
4. Caméra (en option)
5. Voyant d'état de la caméra (en option)
6. Microphones (en option)
7. Cadre étroit
8. Caméra
9. Voyant d'état de la caméra
10. Microphones
11. Emplacement antiviol Noble Wedge
12. Port USB 3.1 Gen 1 avec PowerShare
13. Emplacement pour carte SIM
14. Emplacement pour carte micro SD
15. Port casque
16. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
17. Boutons de volume
18. Bouton d'alimentation/voyant d'état
19. Haut-parleur
20. Capteur NFC (en option)
21. Pavé tactile
22. Voyant d'état de charge de la batterie
23. Haut-parleur
24. Lecteur de carte à puce (en option)
25. Port USB 3.1 Gen 1
26. Port HDMI
27. DisplayPort sur USB type C
28. DisplayPort sur USB type C
29. Étiquette du numéro de série

ANMERKUNG: Die Funktionen können je nach der von Ihnen bestellten Konfiguration variieren.

1. Normale Blende
2. IR-Kamerastatusanzeige (optional)
3. IR-Kamera (optional)
4. Kamera (optional)
5. Kamerastatusanzeige (optional)
6. Microfone (optional)
7. Schmale Blende
8. Kamera
9. Kamerastatusanzeige
10. Microfone
11. Nobel Wedge-Anschluss für Diebstahlsicherung
12. USB 3.1 Gen 1-Anschluss mit PowerShare
13. uSIM-Kartensteckplatz
14. microSD-Kartensteckplatz
15. Headset-Anschluss
16. Fingerabdruckleser (optional)
17. Lautstärketasten
18. Betriebsschalter/Statusanzeige
19. Lautsprecher
20. NFC-Sensor (optional)
21. Touchpad
22. Anzeige für Ladezustand des Akkus
23. Lautsprecher
24. Smart Card-Leser (optional)
25. USB 3.1 Gen 1-Anschluss
26. HDMI-Anschluss
27. DisplayPort über USB Typ-C
28. DisplayPort über USB Typ-C
29. Service-Tag-Etikett

NOTA: le funzioni possono variare a seconda della configurazione ordinata.

1. Cornice normale
2. Indicatore di stato della fotocamera a infrarossi (IR, opzionale)
3. Fotocamera a infrarossi (IR, opzionale)
4. Fotocamera (opzionale)
5. Indicatore di stato della fotocamera (opzionale)
6. Microfoni (opzionali)
7. Cornice stretta
8. Fotocamera
9. Indicatore di stato della fotocamera
10. Microfoni
11. Slot per lucchetto Noble Wedge
12. Porta USB 3.1 Gen 1 con PowerShare
13. Alloggiamento per scheda uSIM
14. Slot della scheda microSD
15. Porta per cuffia auricolare
16. Lettore di impronte digitali (opzionale)
17. Pulsanti volume
18. Pulsante di alimentazione/ Indicatore di accensione
19. Altoparlante
20. Sensore NFC (opzionale)
21. Touchpad
22. Indicato del livello di carica della batteria
23. Altoparlante
24. Lettore scheda smart (opzionale)
25. Porta USB 3.1 Gen 1
26. Porta HDMI
27. DisplayPort su USB Type-C
28. DisplayPort su USB Type-C
29. Etichetta Numero di servizio

