

Latitude 7389

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guia de início rápido

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

دليل بدء التشغيل السريع




1 Connect the power adapter and press the power button

Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation

Ligar o transformador e premir o botão para ligar/desligar

Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın

قم بتوصيل مهبط التيار والضغط على زر التشغيل



2 Finish Windows 10 setup

Terminez l'installation de Windows 10 | Concluir a configuração do Windows 10

Windows 10 kurulumunu sonlandırın | Windows 10 قم بإنهاء إعداد

Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

Ligue-se à sua rede

Ağınıza bağlanın

اتصل بشبكك



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Se estiver a efetuar a ligação a uma rede sem fios segura, insira a palavra-passe correspondente, quando necessário.

NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız istendiğinde kablosuz ağ erişim için parolayı girin.

ملاحظة: إذا كنت متصلاً بشبكة لاسلكية آمنة، فادخل كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى الشبكة اللاسلكية عندما يُطلب منك ذلك.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à un compte Microsoft ou créez un compte local

Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Microsoft hesabınızda oturum açın ya da yerel bir hesap oluşturun

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك أو إنشاء حساب محلي



Locate Dell apps

Localisez les applications Dell | Localizar aplicações Dell

Dell uygulamalarını bulun | حدد موقع تطبيقات Dell



SupportAssist


Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Verifique e atualize o seu computador

Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncelleyin

قم بفحص جهاز الكمبيوتر لديك وتحديثه



Product support and manuals

Assistance produits et manuels
Suporte do produto e manuais
Ürün desteği ve kılavuzlar
دعم المنتج والأدلة

Contact Dell

Contacter Dell | Contactar a Dell
Dell'e başvurun | Dell بشركة

Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Regulações e segurança
Düzenleme ve güvenlik | الأمان والمعلومات التنظيمية

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo regulamentar
Düzenleme modeli | الطراز التنظيمي

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo regulamentar
Düzenleme türü | النوع التنظيمي

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador
Bilgisayar modeli | طراز جهاز الكمبيوتر

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P29S

P29S001

Latitude 7389

Features

Caractéristiques | Funcionalidades | Özellikler | الميزات



NOTE: The features may vary depending on the configuration you ordered.

1. Normal bezel
2. IR camera status light (optional)
3. IR camera (optional)
4. Camera (optional)
5. Camera status light (optional)
6. Microphones (optional)
7. Narrow bezel
8. Camera
9. Camera status light
10. Microphones
11. Noble Wedge lock slot
12. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare
13. uSIM card slot
14. microSD card slot
15. Headset port
16. Fingerprint reader (optional)
17. Volume buttons
18. Power button/Status light
19. Speaker
20. NFC sensor (optional)
21. Touchpad
22. Battery charge status light
23. Speaker
24. Smart card reader (optional)
25. USB 3.1 Gen 1 port
26. HDMI port
27. DisplayPort over USB Type-C
28. DisplayPort over USB Type-C
29. Service tag label

REMARQUE : Les caractéristiques varient en fonction de la configuration commandée.

1. Cadre standard
2. Voyant d'état de la caméra infrarouge (en option)
3. Caméra infrarouge (en option)
4. Caméra (en option)
5. Voyant d'état de la caméra (en option)
6. Microphones (en option)
7. Cadre étroit
8. Caméra
9. Voyant d'état de la caméra
10. Microphones
11. Emplacement antiviol Noble Wedge
12. Port USB 3.1 Gen 1 avec PowerShare
13. Emplacement pour carte SIM
14. Emplacement pour carte micro SD
15. Port casque
16. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
17. Boutons de volume
18. Bouton d'alimentation/voyant d'état
19. Haut-parleur
20. Capteur NFC (en option)
21. Pavé tactile
22. Voyant d'état de charge de la batterie
23. Haut-parleur
24. Lecteur de carte à puce (en option)
25. Port USB 3.1 Gen 1
26. Port HDMI
27. DisplayPort sur USB type C
28. DisplayPort sur USB type C
29. Étiquette du numéro de série

NOTA: As funcionalidades podem variar dependendo da configuração pedida.

1. Moldura normal
2. Luz de estado da câmara de IV (opcional)
3. Câmara de IV (opcional)
4. Câmera (opcional)
5. Luz de estado da câmara (opcional)
6. Microfones (opcional)
7. Moldura estreita
8. Câmera
9. Luz de estado da câmara
10. Microfones
11. Ranhura para cadeado Noble Wedge
12. Porta USB 3.1 Gen 1 com PowerShare
13. Ranhura do cartão uSIM
14. Slot para cartão micro-SD
15. Porta de auscultadores
16. Leitor de impressões digitais (opcional)
17. Botões de volume
18. Botão de alimentação/luz de estado
19. Altifalante
20. Placa NFC (opcional)
21. Pannel táctil
22. Luz indicadora do estado da carga da bateria
23. Altifalante
24. Leitor de cartão inteligente (opcional)
25. Porta USB 3.1 Gen 1
26. porta HDMI
27. DisplayPort através da porta USB Tipo-C
28. DisplayPort através da porta USB Tipo-C
29. Rótulo da etiqueta de serviço

NOT: Özellikler talep ettiğiniz yapılandırmaya bağlı olarak değişebilir.

1. Normal çerçeve
2. Kızıl ötesi kamera durum ışığı (isteğe bağlı)
3. Kızıl ötesi kamera (isteğe bağlı)
4. Kamera (isteğe bağlı)
5. Kamera durum ışığı (isteğe bağlı)
6. Mikrofonlar (isteğe bağlı)
7. Dar çerçeve
8. Kamera
9. Kamera durum ışığı
10. Mikrofonlar
11. Noble Saplama kilit yuvası
12. PowerShare'e sahip USB 3,1 Gen 1 portu
13. uSIM kartı yuvası
14. microSD kart yuvası
15. Mikrofonlu kulaklık girişi
16. Parmak izi okuyucu (isteğe bağlı)
17. Ses düğmeleri
18. Güç düğmesi/Durum ışığı
19. Hoparlör
20. NFC sensörü (isteğe bağlı)
21. Dokunmatik yüzey
22. Pil şarj durumu ışığı
23. Hoparlör
24. Akıllı kart okuyucu (isteğe bağlı)
25. USB 3.1 Gen 1 portu
26. HDMI bağlantı noktası
27. DisplayPort USB üzerinden Tip-C portu
28. DisplayPort USB üzerinden Tip-C
29. Servis etiketi çıkartması

ملاحظة: قد تختلف الميزات حسب التكوين الذي طلبته.

1. إطار عادي
2. ضوء حالة الكاميرا العاملة بالأشعة تحت الحمراء (اختياري)
3. الكاميرا العاملة بالأشعة تحت الحمراء (اختياري)
4. الكاميرا (اختياري)
5. مصباح حالة الكاميرا (اختياري)
6. الميكروفونات (اختياري)
7. إطار ضيق
8. الكاميرا
9. مصباح حالة الكاميرا
10. الميكروفونات
11. فتحة قفل Noble Wedge
12. منفذ USB 3.1 من الجيل الأول مزود بميزة PowerShare
13. فتحة بطاقة uSIM
14. فتحة بطاقة microSD
15. منفذ سماعة الرأس
16. قارئ بصمات الأصابع (اختياري)
17. أزرار الصوت
18. ضوء حالة زر التشغيل
19. مكبر الصوت
20. مستشعر NFC (اختياري)
21. لوحة للمس
22. مصباح حالة شحن البطارية
23. مكبر الصوت
24. قارئ البطاقة الذكية (اختياري)
25. منفذ USB 3.1 من الجيل الأول
26. منفذ HDMI
27. منفذ DisplayPort عبر USB من النوع C
28. منفذ DisplayPort عبر USB من النوع C
29. ملصق علامة الخدمة

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission

