

Latitude 7389


Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak
Gyors üzembe helyezési útmutató
Краткое руководство по началу работы
Vodič za brz početak



1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot
Подключите адаптер питания и нажмите кнопку питания
Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje



2 Finish Windows 10 setup

Dovršite postavljanje sustava Windows 10 | Fejezzze be a Windows 10 telepítését | Завершите установку Windows 10 | Dovršite podešavanje Windowsa 10

Connect to your network

Spojite se na mrežu
Csatlakoztassa a hálózathoz
Подключитесь к сети
Povežite se na mrežu



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: ako se povezujete sa zaštićenom bežičnom mrežom, unesite zaporku za pristup bežičnoj mreži kada se to zatraži.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы подключаетесь к защищенной беспроводной сети, введите пароль доступа к беспроводной сети при появлении соответствующего запроса.

NAPOMENA: Ako se povezujete na bezbednu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se na Microsoft račun ili napravite novi lokalni račun
Jelentkezzen be Microsoft-fiókjába, vagy hozzon létre egy helyi fiókot
Войдите в учетную запись Майкрософт или создайте локальную учетную запись
Prijavite se na Microsoft nalog ili napravite lokalni nalog



Locate Dell apps


Locirajte Dell aplikacije | Dell-alkalmazások keresése
Найдите приложения Dell | Pronadite Dell aplikacije



SupportAssist

Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo
Ellenőrizze és frissítse számítógépét
Проверьте и обновите компьютер
Proverite i ažurirajte računar



Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod
Terméktámogatás és kézikönyvek
Поддержка и руководства по продукту
Podrška i uputstva za proizvod

Contact Dell

Kontaktirajte Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Связаться с Dell | Kontaktirajte Dell

Regulatory and safety

Propisi i sigurnost | Előírások és biztonság
Нормативные требования и безопасность | Propisi i bezbednost

Regulatory model

Regulatóri model | Előírásoknak való megfelelési modell
Нормативная модель | Model propisa

Regulatory type

Regulatórna vrsta | Előírásoknak való megfelelés típusa
Нормативный тип | Típus propisa

Computer model

Model računala | Számítógépmoell
Модель компьютера | Model računara

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


P29S

P29S001

Latitude 7389

Features

Značajke | Jellemzők | Функции | Funkcije



NOTE: The features may vary depending on the configuration you ordered.

1. Normal bezel
2. IR camera status light (optional)
3. IR camera (optional)
4. Camera (optional)
5. Camera status light (optional)
6. Microphones (optional)
7. Narrow bezel
8. Camera
9. Camera status light
10. Microphones
11. Noble Wedge lock slot
12. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare
13. uSIM card slot
14. microSD card slot
15. Headset port
16. Fingerprint reader (optional)
17. Volume buttons
18. Power button/Status light
19. Speaker
20. NFC sensor (optional)
21. Touchpad
22. Battery charge status light
23. Speaker
24. Smart card reader (optional)
25. USB 3.1 Gen 1 port
26. HDMI port
27. DisplayPort over USB Type-C
28. DisplayPort over USB Type-C
29. Service tag label

NAPOMENA: značajke se mogu razlikovati ovisno o naručenoj konfiguraciji.

1. Normalni okvir
2. Svjetlo statusa IR kamere (izborno)
3. IR kamera (izborno)
4. Kamera (opcija)
5. Svjetlo statusa kamere (izborno)
6. Mikrofon (izborno)
7. Uski okvir
8. Kamera
9. Svjetlo statusa kamere
10. Mikrofoni
11. Utor za bravu Noble Wedge
12. Priključak USB 3.1 Gen 1 sa značajkom PowerShare
13. Utor za uSIM karticu
14. Utor za microSD karticu
15. Priključak za slušalice
16. Čitač otiska prsta (dodatna oprema)
17. Gumbi za glasnoću
18. Gumb napajanja/svjetlo statusa
19. Zvučnik
20. NFC senzor (izborno)
21. Podloga osjetljiva na dodir
22. Svjetlo stanja napunjenosti baterije
23. Zvučnik
24. Čitač pametne kartice (opcija)
25. Priključak USB 3.1 Gen 1
26. HDMI priključak
27. DisplayPort putem priključka USB vrste C
28. DisplayPort putem priključka USB vrste C
29. Naljepnica servisne oznake

MEGJEGYZÉS: A funkciók köre függ a megrendelt konfigurációtól.

1. Normál keret
2. Infravörös kamera állapotjelző fénye (opcionális)
3. Infravörös kamera (opcionális)
4. Kamera (opcionális)
5. Kamera állapotjelző fénye (opcionális)
6. Mikrofonok (opcionális)
7. Keskeny keret
8. Kamera
9. Kamera állapotjelzője
10. Mikrofonok
11. Noble Wedge zárnyílás
12. USB 3.1 Gen 1 port PowerShare funkcióval
13. uSIM-kártyafoglat
14. MicroSD kártya foglat
15. Headsetport
16. Ujjlenyomat-olvasó (opcionális)
17. Hangerőszabályozó gombok
18. Tápellátás gomb/állapot jelzőfénye
19. Hangszóró
20. NFC érzékelő (opcionális)
21. Érintőpad
22. Akkumulátortöltés állapotjelző lámpája
23. Hangszóró
24. SmartCard olvasó (opcionális)
25. USB 3.1 Gen 1 port
26. HDMI-Port
27. DisplayPort USB Type-C csatlakozón keresztül
28. DisplayPort USB Type-C csatlakozón keresztül
29. Szervizcímké

ПРИМЕЧАНИЕ. Компоненты могут отличаться в зависимости от заказанной конфигурации.

1. Обычная лицевая панель
2. Индикатор состояния ЖК-камеры (опционально)
3. ЖК-камера (опционально)
4. Камера (заказывается дополнительно)
5. Индикатор состояния камеры (дополнительный)
6. Микрофоны (заказываются дополнительно)
7. Узкая лицевая панель
8. Камера
9. Индикатор состояния камеры
10. Микрофоны
11. Слот для клинового замка Noble
12. Порт USB 3.1 Gen 1 с поддержкой технологии PowerShare
13. Слот для SIM-карты
14. Разъем для карты microSD
15. Разъем для наушников
16. Устройство для считывания отпечатков пальцев (заказывается дополнительно)
17. Кнопки регулировки громкости
18. Кнопка питания/индикатор состояния
19. Динамик
20. Датчик NFC (опционально)
21. Сенсорная панель
22. Индикатор заряда аккумулятора
23. Динамик
24. Устройство считывания смарт-карт (дополнительно)
25. Порт USB 3.1 Gen 1
26. Порт HDMI
27. Порт DisplayPort с интерфейсом USB Type-C
28. Порт DisplayPort с интерфейсом USB Type-C
29. Метка обслуживания

NAPOMENA: Ove funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od konfiguracije koju ste poručili.

1. Standardan okvir
2. Svetlo za status infracrvene kamere (opcionarno)
3. Infracrvena kamera (opcionarno)
4. Kamera (opcionarno)
5. Svetlo za status kamere (opcionarno)
6. Mikrofon (opcionarno)
7. Tanak okvir
8. Kamera
9. Svetlo za status kamere
10. Mikrofoni
11. Noble Wedge slot za zaključavanje
12. USB 3.1 Gen 1 port sa PowerShare tehnologijom
13. Slot za uSIM karticu
14. Slot za microSD karticu
15. Port za slušalice
16. Čitač otiska prstiju (opciono)
17. Dugmad za jačinu zvuka
18. Dugme za napajanje/svjetlo statusa
19. Zvučnik
20. NFC senzor (opcija)
21. Tabla osjetljiva na dodir
22. Svetlo za status punjenja baterije
23. Zvučnik
24. Čitač smart kartica (opcija)
25. USB 3.1 Gen 1 port
26. HDMI port
27. DisplayPort preko USB-a tipa-C
28. DisplayPort preko USB-a tipa-C
29. Naljepnica sa servisnom oznakom

