

Latitude 7389

Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器，然后按下电源按钮

連接電源變壓器，然後按下電源按鈕

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す

전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다



2 Finish Windows 10 setup

完成 Windows 10 设置 | 完成 Windows 設定

Windows 10 のセットアップを終了します | Windows 10 설치 마치고

Connect to your network

连接到网络

連線至網路

네트워크에 접속합니다

네트워크에 연결



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注意：如果您正在连接到加密的无线网络，请在出现系统提示时输入访问无线网络所需的密码。

備註：如果您要连接到受保護的無線網路，請依提示輸入密碼以存取無線網路。

注意：セキュアなワイヤレスネットワークに接続する場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力してください。

참고: 보안 무선 네트워크에 연결하는 경우, 무선 네트워크 액세스를 위한 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录 Microsoft 帐户或创建一个本地帐户

登入您的 Microsoft 帳戶或建立本機帳戶

Microsoft アカウントにサインインするか、またはローカルアカウントを作成します

Microsoft 계정으로 로그인하거나 로컬 계정을 생성합니다



Locate Dell apps

找到 Dell 应用程序 | 找到 Dell 應用程式

Dell アプリを見つけてます | Dell 앱 찾기



SupportAssist


Check and update your computer

检查和更新计算机

檢查和更新您的電腦

コンピュータを確認してアップデートします

컴퓨터 확인 및 업데이트



Taiwan RoHS

本產品符合臺灣 RoHS 標準 CNS15663

限用物質及其化學符號

單元	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱/機板	-	o	o	o	o	o
機械部件 (風扇、散熱器等)	-	o	o	o	o	o
電路板組件	-	o	o	o	o	o
電線/連接器	-	o	o	o	o	o
顯示螢幕	-	o	o	o	o	o
電源設備	-	o	o	o	o	o
儲存裝置 (硬碟、光碟機等)	-	o	o	o	o	o
輸入裝置 (鍵盤、滑鼠等)	-	o	o	o	o	o
喇叭/麥克風	-	o	o	o	o	o
配件	-	o	o	o	o	o

備考 1. "o" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 2. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

Product support and manuals

产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートおよびマニュアル
제품 지원 및 설명서

Contact Dell

联系 Dell | 連絡 Dell
デルへのお問い合わせ | Dell에 문의하기

Regulatory and safety

法规与安全 | 法規與安全規範
適合規制および安全について | 규정 및 안전

Regulatory model

法规型号 | 法規型號
法令順守モデル | 규정 모델

Regulatory type

法规类型 | 法規類型
法令順守タイプ | 규정 유형

Computer model

计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터 모델

노트북을 이용하는際の注意

노트북을 이용하는際は、画面の後ろを2.5 cmほど離してお使い下さい。

본 제품을 사용 시 사용자와 2 cm 이상의 거리를 두고 사용하십시오.

商品名稱：筆記型電腦

型號：Latitude 7389 (P29S)

額定電壓：100 – 240 伏特

額定頻率：50 – 60 赫茲

額定輸入電流：1.3安培(45瓦)/1.7安培(65瓦)/1.5安培(90瓦)

製造年份：參考外箱標示或條碼標籤

製造號碼：參考外箱條碼標籤

生產國別：參考外箱標示

注意事項：參考使用手冊

產品功能：參考使用手冊

緊急處理方法：參考使用手冊

進口商/委製商：荷蘭商戴爾企業股份有限公司台灣分公司


進口商/委製商地址：台北市敦化南路二段218號20樓

進口商/委製商電話：00801-861-011



Features

功能 | 功能 | 機能 | 기능



NOTE: The features may vary depending on the configuration you ordered.

1. Normal bezel
2. IR camera status light (optional)
3. IR camera (optional)
4. Camera (optional)
5. Camera status light (optional)
6. Microphones (optional)
7. Narrow bezel
8. Camera
9. Camera status light
10. Microphones
11. Noble Wedge lock slot
12. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare
13. uSIM card slot
14. microSD card slot
15. Headset port
16. Fingerprint reader (optional)
17. Volume buttons
18. Power button/Status light
19. Speaker
20. NFC sensor (optional)
21. Touchpad
22. Battery charge status light
23. Speaker
24. Smart card reader (optional)
25. USB 3.1 Gen 1 port
26. HDMI port
27. DisplayPort over USB Type-C
28. DisplayPort over USB Type-C
29. Service tag label

注：功能因所订购的配置而异。

1. 正常挡板
2. IR 摄像头状态指示灯(可选)
3. IR 摄像头(可选)
4. 摄像头(可选)
5. 摄像头状态指示灯(可选)
6. 麦克风(可选)
7. 窄边框
8. 摄像头
9. 摄像头状态指示灯
10. 麦克风
11. Noble Wedge 锁插槽
12. USB 3.1 Gen 1 端口(带 PowerShare)
13. uSIM 卡槽
14. microSD 卡插槽
15. 耳机端口
16. 指纹读取器(可选)
17. 音量按钮
18. 电源按钮/状态指示灯
19. 扬声器
20. NFC 传感器(可选)
21. 触摸板
22. 电池电量状态指示灯
23. 扬声器
24. 智能卡读取器
25. USB 3.1 Gen 1 端口
26. HDMI 端口
27. DisplayPort (带有 USB C 型端口)
28. DisplayPort (带有 USB C 型端口)
29. 服务标签

註：視您訂購的組態而定，功能可能會有所不同。

1. 標準前蓋
2. IR 攝影機狀態指示燈(選配)
3. IR 攝影機(選配)
4. 攝影機(選配)
5. 攝影機狀態指示燈(選配)
6. 麥克風(選配)
7. 窄邊框前蓋
8. 攝影機
9. 攝影機狀態指示燈
10. 麥克風
11. Noble Wedge 防盜鎖孔
12. 具備 PowerShare 的 USB 3.1 第 1 代連接埠
13. uSIM 卡插槽
14. microSD 卡插槽
15. 耳麥連接埠
16. 指紋掃描器(選配)
17. 音量按鈕
18. 電源按鈕/狀態指示燈
19. 喇叭
20. NFC 感應器(選配)
21. 觸控墊
22. 電池充電狀態指示燈
23. 喇叭
24. 智慧卡讀卡機(選配)
25. USB 3.1 第 1 代連接埠
26. HDMI 連接埠
27. 透過 USB Type C 的 DisplayPort
28. 透過 USB Type C 的 DisplayPort
29. 服務標籤

注意：各機能は、発注時の構成により異なる場合があります。

1. 標準ベゼル
2. IR カメラステータスライト(オプション)
3. IR カメラ(オプション)
4. カメラ(オプション)
5. カメラステータスライト(オプション)
6. マイク(オプション)
7. ナローベゼル
8. カメラ
9. カメラステータスライト
10. マイク
11. Noble Wedge ロックスロット
12. USB 3.1 Gen 1 ポート(PowerShare 機能付き)
13. uSIM カードスロット
14. microSD カードスロット
15. ヘッドセットポート
16. 指紋認証リーダー(オプション)
17. 音量ボタン
18. 電源ボタン/ステータスライト
19. スピーカー
20. NFC センサー(オプション)
21. タッチパッド
22. バッテリー充電ステータスライト
23. スピーカー
24. スマートカードリーダー(オプション)
25. USB 3.1 Gen 1 ポート
26. HDMI ポート
27. DisplayPort over USB Type-C
28. DisplayPort over USB Type-C
29. サービスタグラベル

주: 주문한 구성에 따라 기능이 달라질 수 있습니다.

1. 정상 베젤
2. IR 카메라 상태 표시등(옵션)
3. IR 카메라(선택 사양)
4. 카메라(옵션)
5. 카메라 상태 표시등(선택 사양)
6. 마이크로폰(옵션)
7. 좁은 베젤
8. 카메라
9. 카메라 상태 표시등
10. 마이크
11. Noble Wedge 잠금 슬롯
12. PowerShare를 사용하는 USB 3.1 Gen 1 포트
13. uSIM 카드 슬롯
14. MicroSD
15. 헤드셋 포트
16. 지문 판독기(옵션)
17. 볼륨 버튼
18. 전원 단추/상태 표시등
19. 스피커
20. NFC 센서(선택 사양)
21. 터치패드
22. 배터리 충전 상태 표시등
23. 스피커
24. 스마트 카드 판독기(선택 사양)
25. USB 3.1 Gen 1 포트
26. HDMI 포트
27. USB Type-C 사용 DisplayPort
28. USB Type-C 사용 DisplayPort
29. 서비스 태그 라벨