

Latitude 7389


Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης
Guia de início rápido
Краткое руководство по началу работы
מדריך הפעלה מהירה



1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας
Ligar o transformador e premir o botão para ligar/desligar
Подключите адаптер питания и нажмите кнопку питания
חבר את מתאם החשמל ולחץ על כפתור ההפעלה



2 Finish Windows 10 setup

Ολοκληρώστε την εγκατάσταση των Windows 10 | Concluir a configuração do Windows 10 | Завершите установку Windows 10
Windows 10 של ההתקנה של יים

Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας
Ligue-se à sua rede
Подключитесь к сети
התחבר לרשת



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο, όταν σας ζητηθεί.
- NOTA:** Se estiver a efetuar a ligação a uma rede sem fios segura, insira a palavra-passe correspondente, quando necessário.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вы подключаетесь к защищенной беспроводной сети, введите пароль доступа к беспроводной сети при появлении соответствующего запроса.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן סיסמה לקבלת גישה לרשת כשתבקש לעשות זאת.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local
Войдите в учетную запись Майкрософт или создайте локальную учетную запись
היכנס אל חשבון Microsoft או צור חשבון מקומי



Locate Dell apps


Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell | Localizar aplicações Dell
Найдите приложения Dell | Dell איתור יישומי



SupportAssist

Check and update your computer

Ελέγξτε και ενημερώστε τον υπολογιστή σας
Verifique e atualize o seu computador
Проверьте и обновите компьютер
בדוק ועדכן את המחשב



Product support and manuals

Υποστήριξη προϊόντων και εγχειρίδια

Supporte do produto e manuais

Поддержка и руководства по продукту

תמיכה במוצר ומדריכים למשתמש

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Связаться с Dell | Dell יצירת קשר עם

Regulatory and safety

Κανονισμοί και ασφάλεια | Regulamentações e segurança

Нормативные требования и безопасность | תקינה ובטיחות

Regulatory model

Κανονιστικό μοντέλο | Modelo regulamentar

Нормативная модель | דגם תקינה

Regulatory type

Κανονιστικός τύπος | Tipo regulamentar

Нормативный тип | סוג תקינה

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Μodelь компьютера | דגם המחשב

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P29S

P29S001

Latitude 7389


Features

Χαρακτηριστικά | Funcionalidades | Функции | תכונות



NOTE: The features may vary depending on the configuration you ordered.

1. Normal bezel
2. IR camera status light (optional)
3. IR camera (optional)
4. Camera (optional)
5. Camera status light (optional)
6. Microphones (optional)
7. Narrow bezel
8. Camera
9. Camera status light
10. Microphones
11. Noble Wedge lock slot
12. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare
13. uSIM card slot
14. microSD card slot
15. Headset port
16. Fingerprint reader (optional)
17. Volume buttons
18. Power button/Status light
19. Speaker
20. NFC sensor (optional)
21. Touchpad
22. Battery charge status light
23. Speaker
24. Smart card reader (optional)
25. USB 3.1 Gen 1 port
26. HDMI port
27. DisplayPort over USB Type-C
28. DisplayPort over USB Type-C
29. Service tag label



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση που παραγγείλατε.

1. Κανονικό πλαίσιο
2. Λυχνία κατάστασης κάμερας υπερύθρων (προαιρετικά)
3. Κάμερα υπερύθρων (προαιρετικά)
4. Κάμερα (προαιρετικά)
5. Λυχνία κατάστασης κάμερας (προαιρετικά)
6. Μικρόφωνα (προαιρετικά)
7. Στενό πλαίσιο
8. Κάμερα
9. Λυχνία κατάστασης κάμερας
10. Μικρόφωνα
11. Υποδοχή σφηνοειδούς κλειδαριάς Noble
12. Θύρα USB 3.1 1ης γενιάς με PowerShare
13. Υποδοχή κάρτας uSIM
14. Υποδοχή κάρτας microSD
15. Θύρα σερτ ακουστικών-μικροφώνου
16. Μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων (προαιρετικά)
17. Κομπιά ακουστικής έντασης
18. Κομπιά λειτουργίας/Λυχνία κατάστασης
19. Ηχείο
20. Αισθητήρας NFC (προαιρετικά)
21. Επιφάνεια αφής
22. Λυχνία κατάστασης φόρτισης μπαταρίας
23. Ηχείο
24. Μονάδα ανάγνωσης έξυπνων καρτών (προαιρετικά)
25. Θύρα USB 3.1 1ης γενιάς
26. Θύρα HDMI
27. DisplayPort μέσω USB Type-C
28. DisplayPort μέσω USB Type-C
29. Ετικέτα εξυπηρέτησης

NOTA: As funcionalidades podem variar dependendo da configuração pedida.

1. Moldura normal
2. Luz de estado da câmara de IV (opcional)
3. Câmara de IV (opcional)
4. Câmera (opcional)
5. Luz de estado da câmara (opcional)
6. Microfones (opcional)
7. Moldura estreita
8. Câmara
9. Luz de estado da câmara
10. Microfones
11. Ranhura para cadeado Noble Wedge
12. Porta USB 3.1 Gen 1 com PowerShare
13. Ranhura do cartão uSIM
14. Slot para cartão micro-SD
15. Porta de auscultadores
16. Leitor de impressões digitais (opcional)
17. Botões de volume
18. Botão de alimentação/luz de estado
19. Altifalante
20. Placa NFC (opcional)
21. Paineil táctil
22. Luz indicadora do estado da carga da bateria
23. Altifalante
24. Leitor de cartão inteligente (opcional)
25. Porta USB 3.1 Gen 1
26. Porta HDMI
27. DisplayPort através da porta USB Tipo-C
28. DisplayPort através da porta USB Tipo-C
29. Rótulo da etiqueta de serviço

ПРИМЕЧАНИЕ. Компоненты могут отличаться в зависимости от заказанной конфигурации.

1. Обычная лицевая панель
2. Индикатор состояния ЖК-камеры (опционально)
3. ЖК-камера (опционально)
4. Камера (заказывается дополнительно)
5. Индикатор состояния камеры (дополнительный)
6. Микрофоны (заказываются дополнительно)
7. Узкая лицевая панель
8. Камера
9. Индикатор состояния камеры
10. Микрофоны
11. Слот для клинового замка Noble
12. Порт USB 3.1 Gen 1 с поддержкой технологии PowerShare
13. Слот для SIM-карты
14. Разъем для карты microSD
15. Разъем для наушников
16. Устройство для считывания отпечатков пальцев (заказывается дополнительно)
17. Кнопки регулировки громкости
18. Кнопка питания/индикатор состояния
19. Динамик
20. Датчик NFC (опционально)
21. Сенсорная панель
22. Индикатор заряда аккумулятора
23. Динамик
24. Устройство считывания smart-карт (дополнительно)
25. Порт USB 3.1 Gen 1
26. Порт HDMI
27. Порт DisplayPort с интерфейсом USB Type-C
28. Порт DisplayPort с интерфейсом USB Type-C
29. Метка обслуживания

הערה: התכונות עשויות להשתנות בהתאם לתצורה שהזמנת.

1. מסגרת צג רגילה
2. נורית טסטוס של מצלמת IR (אופציונלי)
3. מצלמת IR (אופציונלי)
4. מצלמה (אופציונלי)
5. נורית מצב מצלמה (אופציונלי)
6. מיקרופונים (אופציונלי)
7. מסגרת צג צרה
8. מצלמה
9. נורית מצב מצלמה
10. מיקרופונים
11. חריץ למנעול Noble Wedge
12. יציאת USB 3.1 מדור 1 עם PowerShare
13. חריץ לכרטיס uSIM
14. חריץ לכרטיס זיכרון microSD
15. יציאת אוזניות
16. קורא טביעות אצבעות (אופציונלי)
17. לחצני עוצמת הקול
18. לחצן הפעלה/נורית טסטוס
19. רמקול
20. חיישן NFC (אופציונלי)
21. משטח מגע
22. נורית לציון מצב הטעינה של הסוללה
23. רמקול
24. קורא כרטיסים חכמים (אופציונלי)
25. יציאת USB 3.1 מדור 1
26. יציאת HDMI
27. יציאת DisplayPort over USB Type-C
28. יציאת DisplayPort over USB Type-C
29. תיבת שירות

