

Latitude 14 3480

3000 Series

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιάστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o transformador e premir o botão para ligar/desligar

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

חבר את מתאם החשמל ולחץ על כפתור ההפעלה



2 Finish Windows 10 setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows 10

Concluir a configuração do Windows 10

Завершите установку Windows 10

הגדרת Windows 10 הסתיימה

Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Estabeleça ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitado.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תבקש לעשות זאת.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי



Locate Dell apps

Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell | Localizar aplicações Dell

Найдите приложения Dell | Dell אתר יישומי



SupportAssist


Check and update your computer

Προχωρήστε σε έλεγχο και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verifique e atualize o seu computador

Проверка и обновление компьютера

בדוק ועדכן את המחשב שלך



Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Support e manuais do produto

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратитесь в компанию Dell | Dell לא קנה

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации | מודל דגל

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | סוג תקינה

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | מודל מחשב

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P79G

P79G001


Latitude 14-3480

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. SIM-card slot (optional)
5. Infrared camera (Touch version only)
6. Infrared emitter (Touch version only)
7. Camera status light (Touch version only)
8. Camera (Touch version only)
9. Microphones (Touch version only)
10. Power button
11. Noble Wedge security-cable slot
12. VGA port
13. USB 2.0 port
14. Memory card reader
15. Fingerprint reader (optional)
16. Status light
17. Speakers
18. Touchpad
19. Headset/microphone combo jack
20. USB 3.0 port
21. USB 3.0 port with PowerShare
22. HDMI port
23. Network port
24. Power adapter port
25. Service Tag label



1. Κάμερα
2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
3. Μικρόφωνο
4. Υποδοχή κάρτας SIM (προαιρετικά)
5. Κάμερα υπερέυθρων (μόνο στα μοντέλα με λειτουργία αφής)
6. Εκπομπός υπερέυθρων (μόνο στα μοντέλα με λειτουργία αφής)
7. Λυχνία κατάστασης κάμερας (μόνο στα μοντέλα με λειτουργία αφής)
8. Κάμερα (μόνο στα μοντέλα με λειτουργία αφής)
9. Μικρόφωνα (μόνο στα μοντέλα με λειτουργία αφής)
10. Κομπτί λειτουργίας
11. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας της Noble με σφήνα

1. Câmera
2. Luz de estado da câmara
3. Microfone
4. Ranhura para cartão SIM (opcional)
5. Câmara de infravermelhos (Apenas versão tátil)
6. Emissor de infravermelhos (Apenas versão tátil)
7. Luz de estado da câmara (Apenas versão tátil)
8. Câmara (Apenas versão tátil)
9. Microfones (Apenas versão tátil)
10. Botão para ligar/desligar
11. Ranhura do cabo de segurança Noble Wedge
12. Porta VGA

12. Θύρα VGA
13. Θύρα USB 2.0
14. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης
15. Μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων (προαιρετικά)
16. Λυχνία κατάστασης
17. Ηχεία
18. Επιφάνεια αφής
19. Σύνθετη υποδοχή κεφαλοσυσκευής/μικροφώνου
20. Θύρα USB 3.0
21. Θύρα USB 3.0 με PowerShare
22. Θύρα HDMI
23. Θύρα δικτύου
24. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
25. Ετικέτα εξυπηρέτησης

13. Porta USB 2.0
14. Leitor de cartões de memória
15. Leitor de impressões digitais (opcional)
16. Luz de estado
17. Altifalantes
18. Painel tátil
19. Ficha combo para auriculares/microfone
20. Porta USB 3.0
21. Porta USB 3.0 com PowerShare
22. Porta HDMI
23. Porta de rede
24. Porta do transformador
25. Etiqueta de serviço

1. Камера
2. Индикатор состояния камеры
3. Микрофон
4. Слот для SIM-карты (опция)
5. Инфракрасная камера (Только для сенсорной версии)
6. Инфракрасный излучатель (Только для сенсорной версии)
7. Индикатор состояния камеры (Только для сенсорной версии)
8. Камера (Только для сенсорной версии)
9. Микрофоны (Только для сенсорной версии)
10. Кнопка питания
11. Гнездо защитного кабеля Noble Wedge
12. Порт VGA

16. נורית מצב
17. רמקולים
18. משטח מגע
19. שקע משולב לדיבורית/מיקרופון
20. יציאת USB 3.0
21. יציאת USB 3.0 עם PowerShare
22. יציאת HDMI
23. יציאת רשת
24. יציאת מתאם חשמל
25. תווית תג שירות

13. Порт USB 2.0
14. Устройство чтения карт памяти
15. Сканер отпечатков пальцев (опция)
16. Индикатор состояния
17. Динамики
18. Сенсорная панель
19. Комбинированное гнездо гарнитуры/микрофона
20. Порт USB 3.0
21. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
22. Порт HDMI
23. Сетевой порт
24. Порт адаптера питания
25. Метка обслуживания

1. מצלמה
2. נורית מצב מצלמה
3. מיקרופון
4. חריץ כרטיס SIM (אופציונלי)
5. מצלמה אינפרא-אדום (גרסת מגע בלבד)
6. פולט אינפרא-אדום (גרסת מגע בלבד)
7. נורית מצב מצלמה (גרסת מגע בלבד)
8. מצלמה (גרסת מגע בלבד)
9. מיקרופונים (גרסת מגע בלבד)
10. לחצן הפעלה
11. חריץ כבל אבטחה Noble Wedge
12. יציאת VGA
13. יציאת USB 2.0
14. קורא כרטיסי זיכרון
15. קורא טביעות אצבעות (אופציונלי)

