

Latitude 5490


Quick Start Guide

Vejledning til hurtig start
Pikaopas
Hurtigstartveiledning
Snabbstartsguide



1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren, og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta
Koble til strømadapteren og trykk på strømknappen
Anslut nätadaptern och tryck på strömbrytaren



What's New

Nyheder | Uutta
Hva er nytt | Nyheter

- Supports Dual (7th Gen Intel Core) and Quad (8th Gen Intel Core) processors
- Supports up to 2400 MHz DDR4 memory with 8th Gen Intel Core processors
- Understøtter Dual Core- (7. generation Intel Core) og Quad Core-processorer (8. generation Intel Core)
- Understøtter op til 2400 MHz DDR4-hukommelse med 8. generations Intel Core-processorer
- Tuki Dual-suorittimille (7. sukupolven Intel Core) ja Quad-suorittimille (8. sukupolven Intel Core)
- Tuki jopa 2 400 MHz DDR4 -muistille 8. sukupolven Intel Core-suorittimilla
- Støtter to (7. generasjons Intel Core) og fire (8. generasjons Intel Core) prosessorer
- Støtter opptil 2400 MHz DDR4-minne med 8. generasjons Intel Core-prosessorer
- Stöd för dubbla processorer (7:e generationens processorer av typen Intel Core) och fyra processorer (8:e generationens processorer av typen Intel Core)
- Stöder upp till 2 400 MHz DDR4-minne med 8:e generationens processorer av typen Intel Core

Product support and manuals

Support og manualer til produktet
Tuotetuki ja oppaat
Produkstøtte og håndbøker
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovbestemmelser og sikkerhed | Säädokset ja turvallisuus
Bestemmelser og sikkerhet | Föreskrifter och säkerhet

Regulatory model

Lovmodel | Säädömalli
Forskriftsmodell | Regelmodell

Regulatory type

Lovbestemmelsestype | Säädöstyyppi
Forskriftstype | Regeltyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

P72G


P72G002

Latitude-5490




Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner



1. Network port
2. Camera
3. Camera status light
4. micro-SIM card slot (optional)
5. HDMI port
6. USB 3.1 Gen 1 port
7. Power connector port
8. Infrared (IR) emitter (optional)
9. Infrared (IR) camera (optional)
10. Camera (optional)
11. Camera-status light (optional)
12. Dual array microphones
13. Power button/Power status LED
14. Nobel Wedge lock slot
15. VGA port

16. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare
17. Headset/Microphone port
18. Touch Fingerprint reader (optional)
19. Battery charge status light
20. Contactless card reader (optional)
21. Speakers
22. Touchpad
23. Smart card reader (optional)
24. Pointstick (optional)
25. SD card reader
26. USB 3.1 Gen 1 port
27. DisplayPort over USB Type-C
28. Microphone status light
29. Service Tag label



1. Netværksport
2. Kamera
3. Statusindikator for kamera
4. microSIM-kortslot (valgfrit tilbehør)
5. HDMI-port
6. USB 3.1 Gen 1-port
7. Strømsikport
8. Infrarød sender (valgfrit tilbehør)
9. Infrarødt kamera (valgfrit tilbehør)
10. Kamera (valgfrit tilbehør)
11. Kamerastatusindikator (valgfrit tilbehør)
12. To arraymikrofoner
13. Indikator for tænd/sluk-knap/strømstatus
14. Noble Wedge-låseslot
15. VGA-port

16. USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare
17. Hovedtelefon-/mikrofonport
18. Fingeraftrykklæser med berøringsskærm (valgfrit tilbehør)
19. Indikator for batteriopladningsstatus
20. Kontaktfri kortlæser (valgfrit tilbehør)
21. Højtalere
22. Berøringsplade
23. Chipkortlæser (valgfrit tilbehør)
24. Pegepind (valgfrit tilbehør)
25. SD-kortlæser
26. USB 3.1 Gen 1-port
27. DisplayPort over USB Type-C
28. Indikator for mikrofonstatus
29. Servicekode

1. Verkkoportti
2. Kamera
3. Kameran tilavalo
4. micro-SIM-korttipaikka (valinnainen)
5. HDMI-portti
6. USB 3.1 Gen 1 -portti
7. Virtaliitäntä
8. Infrapunälähetin (IR) (lisävaruste)
9. Infrapunakamera (IR) (lisävaruste)
10. Kamera (valinnainen)
11. Kameran tilavalo (valinnainen)
12. Kaksi mikrofonia
13. Virtanäppäin / virran tilan LED
14. Nobel-lukkopaikka
15. VGA-portti

16. USB 3.1 Gen 1 -portti, jossa PowerShare
17. Kuuloke-/mikrofoniliitäntä
18. Sormenjäljenlukija (valinnainen)
19. Akun lataustilan valo
20. Kontaktiton kortinlukija (valinnainen)
21. Kaiuttimet
22. Kosketuslevy
23. Älykortinlukija (lisävaruste)
24. Tappihiiri (valinnainen)
25. SD-kortinlukija
26. USB 3.1 Gen 1 -portti
27. DisplayPort USB Type-C:n kautta
28. Mikrofonin tilan merkivalo
29. Huoltomerkkitarra

1. Nettverksport
2. Kamera
3. Statuslampe for kamera
4. Spor til mikroSIM-kort (valgfritt)
5. HDMI-port
6. USB 3.1 Gen 1-port
7. Strømkontaktport
8. Infrarød (IR) sender (tilleggsutstyr)
9. Infrarødt (IR) kamera (tilleggsutstyr)
10. Kamera (valgfritt)
11. Kamerastatuslys (valgfritt)
12. Dobbelt-array-mikrofoner
13. LED for strømknapp/strømstatus
14. Noble Wedge-låsspor
15. VGA-port

1. Nätverksport
2. Kamera
3. Statuslampe för kamera
4. Micro-SIM-kortplats (tillval)
5. HDMI-port
6. USB 3.1-port Gen 1
7. Port för nätanslutning
8. Infraröd (IR) sändare (tillval)
9. Infraröd kamera (IR) (tillval)
10. Kamera (tillval)
11. Kamerastatuslampe (tillval)
12. Dubbla mikrofoner
13. Strömbrytare/batteristatuslampe
14. Plats för Noble-killås
15. VGA-port

16. USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare
17. Hodesett-/mikrofonport
18. Fingeravtrykksleser med berøringsfunksjon (tilleggsutstyr)
19. Ladestatuslys
20. Kontaktløs kortleser (tilleggsutstyr)
21. Høytalere
22. Styreplate
23. Smartkortleser (tilleggsutstyr)
24. Styrepinne (tilleggsutstyr)
25. SD-kortleser
26. USB 3.1 Gen 1-port
27. DisplayPort over USB Type-C
28. Statuslampe for mikrofon
29. Etikett med servicemerke

16. USB 3.1-port Gen 1 med PowerShare
17. Headset-/mikrofonport
18. Fingeravtrykksläsare med pekfunktion (tillval)
19. Lampa för batteriladdningsstatus
20. Kontaktlös kortläsare (tillval)
21. Högtalare
22. Pekskena
23. Smartkortläsare (tillval)
24. Pointstick (tillval)
25. SD-kortläsare
26. USB 3.1-port Gen 1
27. DisplayPort över USB Type-C
28. Statuslampe för mikrofon
29. Serviceetikett