

Latitude 7480

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de início rápido

Краткое руководство по началу работы

מדריך הפעלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o transformador e premir o botão para ligar/desligar

Подключите адаптер питания и нажмите кнопку питания

חבר את מתאם החשמל ולחץ על כפתור ההפעלה




2 Finish Windows 7 setup

Ολοκληρώστε την εγκατάσταση των Windows 7

Concluir a configuração do Windows 7

Завершите установку Windows 7 | סיים את ההתקנה של Windows 7




Set a password for Windows

Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης για τα Windows

Defina uma palavra-passe para o Windows

Установите пароль для Windows

הגדר סימנה עבור Windows



Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Ligue-se à sua rede

Подключитесь к сети.

התחבר לרשת


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NOTE: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο, όταν σας ζητηθεί.

NOTA: Se estiver a efetuar a ligação a uma rede sem fios segura, insira a palavra-passe correspondente, quando necessário.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы подключаетесь к защищенной беспроводной сети, введите пароль доступа к беспроводной сети при появлении соответствующего запроса.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן סימנה לקבלת גישה לרשת כשתבקש לעשות זאת.



Protect your computer

Προσταψίτε τον υπολογιστή σας

Proteja o seu computador

Защитите свой компьютер

הגנה על המחשב

Product support and manuals

Υποστήριξη προϊόντων και εγχειρίδια

Supporto do produto e manuais

Поддержка и руководства по продукту

תמיכה במוצר ומדריכים למשתמש

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Связаться с Dell | Dell קשר עם

Regulatory and safety

Κανονισμοί και ασφάλεια | Regulações e segurança

Нормативные требования и безопасность | תקינה ובטיחות

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Κανονιστικό μοντέλο | Modelo regulamentar

Нормативная модель | דגם תקינה

P73G

Regulatory type

Κανονιστικός τύπος | Tipo regulamentar

Нормативный тип | סוג תקינה

P73G001

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | דגם המחשב

Latitude 7480



07VJT3A00

© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.


© 2017 Microsoft Corporation.




2017-03

Features

Χαρακτηριστικά | Funcionalidades | Компоненты | תכנות



- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Camera | 12. NFC sensor (optional) |
| 2. Camera status light | 13. Status light |
| 3. Microphones | 14. Speakers |
| 4. Power button | 15. Touchpad |
| 5. Security cable slot | 16. Smartcard reader (optional) |
| 6. Network port | 17. Pointstick (optional) |
| 7. USB 3.0 port with PowerShare | 18. USB 3.0 ports |
| 8. microSD port | 19. HDMI port |
| 9. USIM port | 20. DisplayPort over USB Type-C (optional Thunderbolt™ 3) |
| 10. Headset port | 21. Power connector port |
| 11. Fingerprint reader (optional) | 22. Service tag label |



1. Κάμερα
2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
3. Μικρόφωνα
4. Κουμπί λειτουργίας
5. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
6. Θύρα δικτύου
7. Θύρα USB 3.0 με PowerShare
8. Θύρα microSD
9. Θύρα USIM
10. Θύρα σεντ ακουστικών-μικροφώνου
11. Μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων (προαιρετικά)

12. Αισθητήρας NFC (προαιρετικά)
13. Λυχνία κατάστασης
14. Ηχεία
15. Επιφάνεια αφής
16. Μονάδα ανάγνωσης έξυπνων καρτών (προαιρετικά)
17. Μοχλός κατάδειξης (προαιρετικά)
18. Θύρες USB 3.0
19. Θύρα HDMI
20. DisplayPort μέσω USB Type-C (προαιρετικά Thunderbolt™ 3)
21. Θύρα συνδέσμου τροφοδοσίας
22. Ετικέτα εξυπηρέτησης

1. Câmera
2. Luz de estado da câmara
3. Microfones
4. Botão para ligar/desligar
5. Ranhura do cabo de segurança
6. Porta de rede
7. Porta USB 3.0 com PowerShare
8. Porta microSD
9. Porta USIM
10. Porta de auscultadores
11. Leitor de impressões digitais (opcional)

12. Placa NFC (opcional)
13. Luz de estado
14. Altifalantes
15. Painel táctil
16. Leitor de cartão inteligente (opcional)
17. Apontador (opcional)
18. Porta USB 3.0
19. porta HDMI
20. DisplayPort através de USB de tipo C (Thunderbolt™ 3 opcional)
21. Porta do transformador
22. Rótulo da etiqueta de serviço

1. Камера
2. Индикатор состояния камеры
3. Микрофоны
4. Кнопка питания
5. Гнездо для защитного троса
6. Сетевой порт
7. Разъем USB 3.0 с функцией PowerShare
8. Разъем microSD
9. Порт USIM
10. Разъем для наушников
11. Устройство для считывания отпечатков пальцев (заказывается дополнительно)

12. Датчик NFC (дополнительный)
13. Индикатор состояния
14. Динамики
15. Сенсорная панель
16. Устройство чтения смарт-карт (опция)
17. Джойстик (дополнительный)
18. Порты USB 3.0
19. Порт HDMI
20. Порт DisplayPort через интерфейс USB Type-C (дополнительно через Thunderbolt™ 3)
21. Порт разъема питания
22. Метка обслуживания

- | | |
|---|------------------------------------|
| 12. NFC (אופציונלי) | 12. מצלמה |
| 13. נורית מצב | 13. נורית מצב מצלמה |
| 14. רמקולים | 14. מיקרופונים |
| 15. משטח מגע | 15. לחצן הפעלה |
| 16. קורא כרטיס חכם (אופציונלי) | 16. חריץ כבל אבטחה |
| 17. בקר הצבעה (אופציונלי) | 17. יציאת רשת |
| 18. יציאות USB 3.0 | 18. יציאת USB 3.0 עם PowerShare |
| 19. יציאת HDMI | 19. יציאת MicroSD |
| 20. יציאת USB Type-C (אופציונלי Thunderbolt™ 3) | 20. יציאת USIM |
| 21. יציאת מחבר חשמל | 21. יציאת אוזנייה |
| 22. תותית תג שירות | 22. קורא טביעות אצבעות (אופציונלי) |