

Latitude 15 3580

3000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Brancher l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido



2 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10

Terminer l'installation de Windows 10

Concluir a configuração do Windows 10

Finalice la configuración de Windows 10

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Se connecter au réseau

Conectar-se à rede

Conéctese a una red




Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Se connecter à un compte Microsoft ou créer un compte local

Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

Locate Dell apps

Vind Dell apps | Localiser vos applications Dell

Localizar aplicativos Dell | Localice las aplicaciones Dell



SupportAssist


Check and update your computer

Controleer en update uw computer

Rechercher des mises à jour et les installer sur votre ordinateur

Verificação e atualização do computador

Busque actualizaciones para su equipo



Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produit et manuels
Suporte ao produto e manuais
Manuales y soporte técnico de productos

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell
Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Normatização e segurança | Normativa y seguridad

Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire
Modelo normativo | Modelo normativo

Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire
Tipo normativo | Tipo normativo

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Modelo do computador | Modelo de equipo

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:	P79G
Voltaje de entrada:	100 V CA–240 V CA
Corriente de entrada (máxima):	1,6 A /1,7 A
Frecuencia de entrada:	50 Hz–60 Hz
Corriente de salida:	3,34 A
Voltaje de salida:	19,5 V CC



Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)


[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P79G

P79G002

Latitude 15-3580



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. SIM-card slot (optional)
5. Infrared camera (Touch version only)
6. Infrared emitter (Touch version only)
7. Camera status light (Touch version only)
8. Camera (Touch version only)
9. Microphones (Touch version only)
10. Power button
11. Noble Wedge security-cable slot
12. VGA port
13. USB 2.0 port
14. Memory card reader
15. Fingerprint reader (optional)
16. Status light
17. Speakers
18. Touchpad
19. Headset/microphone combo jack
20. USB 3.0 port
21. USB 3.0 port with PowerShare
22. HDMI port
23. Network port
24. Power adapter port
25. Service Tag label



1. Camera
2. Statuslampje camera
3. Microfoon
4. SIM-kaartsleuf (optioneel)
5. Infraroodcamera (alleen versie met touchscreen)
6. Infraroodzender (alleen versie met touchscreen)
7. Statuslampje camera (alleen versie met touchscreen)
8. Camera (alleen versie met touchscreen)
9. Microfoons (alleen versie met touchscreen)
10. Aan-uitknop
11. Sleuf voor Noble Wedge-beveiligingskabel
12. VGA-poort
13. USB 2.0-poort
14. Geheugenkaartlezer
15. Vingerafdruklezer (optioneel)
16. Statuslampje
17. Luidsprekers
18. Toetsenblok
19. Headset-/microfoonaansluiting
20. USB 3.0-poort
21. USB 3.0-poort met PowerShare
22. HDMI-poort
23. Netwerkpoot
24. Netadapterpoort
25. Servicetag

1. Webcam
2. Voyant d'état de la webcam
3. Microphone
4. Logement de carte SIM (en option)
5. Webcam infrarouge (version tactile uniquement)
6. Émetteur de rayons infrarouges (version tactile uniquement)
7. Voyant d'état de la webcam (version tactile uniquement)
8. Webcam (version tactile uniquement)
9. Microphones (version tactile uniquement)
10. Bouton d'alimentation
11. Fente pour câble de sécurité Noble Wedge
12. Port VGA
13. Port USB 2.0
14. Lecteur de carte mémoire
15. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
16. Voyant d'état
17. Haut-parleurs
18. Pavé tactile
19. Prise jack casque/microphone
20. Port USB 3.0
21. Port USB 3.0 avec PowerShare
22. Port HDMI
23. Port réseau
24. Port de l'adaptateur d'alimentation
25. Étiquette de numéro de service

1. Câmera
2. Luz de status da câmera
3. Microfone
4. Slot do cartão SIM (opcional)
5. Câmera infravermelho (apenas versão Touch)
6. Emissor infravermelho (apenas versão Touch)
7. Luz de status da câmera (apenas versão Touch)
8. Câmera (apenas versão Touch)
9. Microfones (apenas versão Touch)
10. Botão liga/desliga
11. Slot do cabo de segurança Noble Wedge
12. Porta VGA
13. Porta USB 2.0
14. Leitor de placa de memória
15. Leitor de impressão digital (opcional)
16. Luz de status
17. Alto-falantes
18. Touchpad
19. Conector de fone de ouvido/microfone
20. Porta USB 3.0
21. Porta USB 3.0 com PowerShare
22. Porta HDMI
23. Porta de rede
24. Conector do adaptador de energia
25. Etiqueta de serviço

1. Cámara
2. Indicador de estado de la cámara
3. Micrófono
4. Ranura para tarjetas SIM (opcional)
5. Cámara de infrarrojos (solo versión táctil)
6. Emisor de infrarrojos (solo versión táctil)
7. Indicador luminoso de estado de la cámara (solo versión táctil)
8. Cámara (solo versión táctil)
9. Micrófonos (solo versión táctil)
10. Botón de encendido
11. Ranura para cable de seguridad Noble Wedge
12. Puerto VGA
13. Puerto USB 2.0
14. Lector de tarjetas de memoria
15. Lector de huellas dactilares (opcional)
16. Indicador luminosos de estado
17. Altavoces
18. Panel táctil
19. Conector combinado para auriculares/micrófono
20. Puerto USB 3.0
21. Puerto USB 3.0 con PowerShare
22. Puerto HDMI
23. Puerto de red
24. Puerto de adaptador de alimentación
25. Etiqueta de servicio