

Latitude 11

Education Series

Quick Start Guide

Guide d'information rapide


Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido



1 Connect the power adapter and turn on your computer


Branchez l'adaptateur d'alimentation et allumez votre ordinateur
Conectando o adaptador de energia e ligando o computador
Conecte el adaptador de alimentación y encienda el equipo



2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows | Concluir a configuração do Windows
Finalice la configuración de Windows

Windows 8



Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour
Habilitar segurança e atualizações
Activar seguridad y actualizaciones



Connect to your network


Connectez-vous à votre réseau
Conectar-se à rede
Conectar a la red

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.


NOTA: Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para el acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.



Sign in to your Microsoft account or create a local account


Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Windows 7



Set up password for Windows

Configurez un mot de passe pour Windows
Configure a senha para Windows
Establecer contraseña para Windows



Connect to your network


Connectez-vous à votre réseau
Conectar-se à rede
Conectar a la red

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

NOTA: Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para el acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.



Protect your computer

Protégez votre ordinateur
Proteja seu computador
Proteger el equipo

Locate your Dell apps

Localisez vos applications Dell | Localize seus aplicativos Dell
Localice sus aplicaciones Dell

Windows 8




Register your computer

Enregistrez votre ordinateur | Registrar o computador
Registrar el equipo




Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery | Dell Backup and Recovery
Respaldo y Recuperación de Dell



My Dell

Mon Dell | Meu Dell
Mi Dell



Product support and manuals

Support produits et manuels
Suporte ao produto e manuais
Soporte técnico de productos y manuales

dell.com/support

dell.com/support/manuals

Contact Dell

Contacter Dell | Entre em contato com a Dell
Póngase en contacto con Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Réglementations et sécurité | Normatização e segurança
Normativa y Seguridad

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo regulatório
Modelo normativo

P21T

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo regulatório
Tipo normativo

P21T002

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador
Modelo de equipo

Latitude 11-3160

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:	P21T
Voltaje de entrada:	100 V CA–240 V CA
Corriente de entrada (máxima):	2,5 A
Frecuencia de entrada:	50 Hz–60 Hz
Corriente de salida:	3,34 A–4,62 A
Voltaje de salida:	19,5 V CC

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



0J4F9CA00

Printed in China.

2015-04

Learn how to use Windows


Apprenez à utiliser Windows | Aprenda como usar o Windows
Cómo usar Windows

Windows 8





Help and Tips

Aide et conseils | Ajuda e dicas
Ayuda y sugerencias



Features

Caractéristiques | Recursos | Funciones



1. Microphones
2. Camera
3. Camera-status light
4. Speakers
5. Security-cable slot
6. Power button
7. USB 3.0 port
8. SD-card reader
9. Audio-connector port
10. Power-status light
11. Wireless-status light
12. Battery-status light
13. Hard-drive activity light
14. Service-tag label

15. Drain holes
16. Touchpad
17. USB 3.0 port
18. HDMI port
19. RJ45 port
20. Power-connector port
21. Network-status Light

1. Microfones
2. Câmera
3. Luz de status da câmara
4. Alto-falante
5. Encaixe do cabo de segurança
6. Botão liga/desliga
7. Porta USB 3.0
8. leitor de cartão SD
9. Porta do conector de áudio
10. Luz de status de energia
11. Luz de status da rede sem fio
12. Luz de status da bateria
13. Luz de atividade do disco rígido
14. Rótulo da etiqueta de serviço

15. Furos de drenagem
16. Touchpad
17. Porta USB 3.0
18. Porta HDMI
19. porta RJ45
20. Porta do conector de alimentação
21. Luz de status de rede

1. Micrófonos
2. Cámara
3. Indicador luminoso de estado de la cámara
4. Altavoces
5. Ranura del cable de seguridad
6. Botón de encendido
7. Puerto USB 3.0
8. Lector de tarjetas SD
9. Puerto conector de audio
10. Indicador luminoso de estado de alimentación
11. Indicador luminoso de estado de la conexión inalámbrica

12. Indicador luminoso del estado de la batería
13. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
14. Etiqueta de servicio
15. Orificios de drenaje
16. Superficie táctil
17. Puerto USB 3.0
18. Puerto HDMI
19. Puerto RJ45
20. Puerto conector de energía
21. Indicador luminoso de estado de red

1. Microphones
2. Caméra
3. Voyant d'état de la caméra
4. Haut-parleurs
5. Emplacement pour câble de sécurité
6. Bouton d'alimentation
7. Port USB 3.0
8. Lecteur de carte SD
9. Port audio
10. Voyant d'état de l'alimentation
11. Voyant d'état du sans fil
12. Voyant d'état de la batterie
13. Voyant d'activité du disque dur
14. Étiquette de numéro de service

15. Trous de drainage
16. Pavé tactile
17. Port USB 3.0
18. Port HDMI
19. Port RJ45
20. Port du connecteur d'alimentation
21. Voyant d'état réseau

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support/manuals.

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez le *Manuel du propriétaire* sur dell.com/support/manuals.

NOTA: Para mais informações, consulte o *Manual do Proprietário* em dell.com/support/manuals.

NOTA: Para obtener más información, consulte *Manual del usuario* en dell.com/support/manuals.