


# Dell Latitude 3330

## Informácie o nastavení a funkciách

### O výstrahách

 **VÝSTRAHA: VAROVANIE** označuje možné poškodenie majetku, poranenie osôb alebo smrť.

### Pohľad spredu



Obrázok 1. Pohľad spredu

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. mikrofón               | 4. displej          |
| 2. kamera                 | 5. sieťový konektor |
| 3. kontrolka stavu kamery | 6. konektor VGA     |




OG4F4HA00

Regulačný model: P18S  
Regulačný typ: P18S002  
2013 - 02

- 7. konektory USB 3.0 (2)
- 8. kombinovaný konektor pre slúchadlá a mikrofón
- 9. reproduktor
- 10. dotyková plocha
- 11. tlačidlá dotykového panela (2)
- 12. kontrolky stavu zariadenia
- 13. reproduktor
- 14. klávesnica
- 15. tlačidlo napájania

## Pohľad zozadu



**Obrázok 2. Pohľad zozadu**


- 1. slot bezpečnostného zámku
- 2. batéria
- 3. konektor napájania
- 4. konektor HDMI
- 5. konektor USB 2.0 s funkciou USB PowerShare
- 6. vetracie priechody
- 7. čítačka pamäťových kariet

- ⚠ VÝSTRAHA:** Vetracie otvory nezakrývajte, nekladajte do nich žiadne predmety a dbajte na to, aby sa v nich neusádzal prach. Keď je váš počítač Dell v prevádzke, nekladajte ho do prostredia s nedostatočným prúdením vzduchu, ako napr. do uzavretej aktovky. Obmedzenie prúdenia vzduchu môže poškodiť počítač alebo spôsobiť požiar. Keď sa počítač zahreje, zapne sa ventilátor. Hluk ventilátora je normálny stav a neindikuje problém s ventilátorom alebo počítačom.

## Rýchla inštalácia


- ⚠ VÝSTRAHA:** Skôr ako začnete ktorýmkoľvek postupom v tejto časti, prečítajte si bezpečnostné informácie dodávané spolu počítačom. Ďalšie informácie o overených postupoch nájdete na adrese [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)
- ⚠ VÝSTRAHA:** Napájací adaptér funguje s elektrickými zásuvkami na celom svete. Elektrické konektory a rozvodky sa však v jednotlivých krajinách líšia. Používanie nekompatibilného kábla alebo nevhodné pripojenie kábla k elektrickej rozvodke alebo elektrickej zásuvke môže spôsobiť požiar alebo poškodenie zariadenia.
- ⚠ VAROVANIE:** Pri odpájaní kábla napájacieho adaptéra od počítača uchopte zástrčku, nie samotný kábel, a silno ju potiahnite, no s citom, aby ste predišli poškodeniu kábla. Pri navíjaní kábla napájacieho adaptéra zachovávajte uhol konektora na napájacom adaptéri, aby ste predišli poškodeniu kábla.
- ✍ POZNÁMKA:** Niektoré zariadenia nemusia tvoriť súčasť dodávky, ak ste si ich neobjednali.

1. Napájací adaptér zapojte do konektora pre napájací adaptér na počítači a do elektrickej zásuvky.




Obrázok 3. Napájací adaptér

2. Pripojte sieťový kábel (voliteľný).



Obrázok 4. Sieťový konektor

3. Pripojte zariadenia USB, napríklad myš alebo klávesnicu (voliteľné).




Obrázok 5. Konektor USB


4. Otvorte obrazovku počítača a stlačením tlačidla napájania zapnite počítač.



Obrázok 6. Tlačidlo napájania

 **POZNÁMKA:** Odporúča sa, aby ste počítač pred inštalovaním kariet alebo jeho pripojením k dokovaciemu zariadeniu alebo inému externému zariadeniu, ako napríklad tlačiarne, aspoň raz zapli a vypli.

## Technické údaje

 **POZNÁMKA:** Ponuka sa môže líšiť podľa oblasti. Nasledujúce technické údaje obsahujú len informácie, ktorých dodanie s počítačom je požadované zákonom. Ďalšie informácie týkajúce sa konfigurácie počítača získate kliknutím na položku **Štart** → **Pomoc a technická podpora**. Potom vyberte možnosť zobrazenia informácií o počítači.

---

## Napájanie

---

Napájací adaptér

65 W a 90 W



**POZNÁMKA:** Sieťový adaptér 90 W sa dodáva iba do vybraných krajín

Vstupné napätie

100 V= až 240 V=

gombíková batéria

3V lithium-iontová batéria CR2032

---

## Fyzické vlastnosti

---

Výška

so 4-článkovou batériou

21,00 mm (0,83")

so 6-článkovou batériou

32,00 mm (1,25")

Šírka

329,30 mm (12,96")

Hĺbka

237,65 mm (9,35")

Hmotnosť

so 4-článkovou batériou

1,55 kg (3,43 lb)

so 6-článkovou batériou

1,76 kg (3,90 lb)

---

## Nároky na prostredie

---

Prevádzková teplota

0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)

## Information para NOM (únicamente para México)

K zariadeniu popísanému v tomto dokumente sa vzťahujú v súlade s požiadavkami oficiálnej mexickej normy (NOM) nasledujúce informácie:

Voltaje de alimentación

100 V CA – 240 V CA

Frecuencia

50 Hz – 60 Hz

Consumo eléctrico

1,50 A /1,60 A /1,70 A

Voltaje de salida

19,50 V de CC

Intensidad de salida

3,34 A /4,62 A

## Hiľadanie ďalších informácií a zdrojov

V dokumentoch s bezpečnostnými pokynmi a predpismi dodaných s počítačom a na stránke o súlade s predpismi na adrese [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) nájdete ďalšie informácie o týchto témach:

- Osvedčené bezpečnostné postupy
- Zákonné osvedčenie
- Ergonómia

Na adrese [www.dell.com](http://www.dell.com) nájdete ďalšie informácie o týchto témach:

- Záruka
- Zmluvné podmienky (platí len pre USA)
- Licenčná zmluva s koncovým používateľom

Ďalšie informácie o produkte nájdete na webovej stránke [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

### © 2013 Dell Inc.

Ochranné známky použité v tomto texte: Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ a Wi-Fi Catcher™ sú ochrannými značkami spoločnosti Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® a Celeron® sú registrovanými ochrannými značkami a ochrannými značkami spoločnosti Intel Corporation v USA a iných krajinách. AMD® je registrovaná ochranná známka a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ a ATI FirePro™ sú ochranné známky spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, tlačidlo Štart Windows Vista a Office Outlook® sú buď ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách. Blu-ray Disc™ je ochranná známka, ktorú vlastní Blu-ray Disc Association (BDA) a je licencovaná pre používanie na diskoch a prehrávačoch. Slovná značka Bluetooth® je registrovaná ochranná známka, ktorú vlastní spoločnosť Bluetooth® SIG, Inc., a spoločnosť Dell Inc. túto značku používa v rámci licencie. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.