

LATITUDE 3340

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Sluit de stroomadapter aan en zet uw computer aan

Connectez l'adaptateur d'alimentation et mettez votre ordinateur sous tension

Conecte o adaptador de energia e ligue o computador

Conecte el adaptador de alimentación y encienda su equipo



NOTE: The following instructions are for computers shipped with Windows 8.1 Operating System. For Windows 7 and Ubuntu, please follow the onscreen setup instructions.

N.B.: De volgende instructies zijn voor computers met het besturingssysteem Windows 8.1. Volg voor Windows 7 en Ubuntu de installatie-instructies op het scherm.

REMARQUE : Les instructions suivantes s'appliquent aux ordinateurs livrés avec le système d'exploitation Windows 8.1. Pour Windows 7 et Ubuntu, suivez les instructions d'installation qui s'affichent à l'écran.


NOTA: As instruções a seguir são para computadores fornecidos com o sistema operacional Windows 8.1. Para o Windows 7 e Ubuntu, siga as instruções de configuração exibidas na tela.

NOTA: Las siguientes instrucciones son para equipos entregados con el sistema operativo Windows 8.1. Con Windows 7 y Ubuntu, siga las instrucciones de configuración de la pantalla.

2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows

Termine a configuração do Windows | Finalizar configuración de Windows



Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Activez la sécurité et les mises à jour

Ative a segurança e atualizações

Activar seguridad y actualizaciones




Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Conecte-se à internet

Conéctese a su red



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Entre na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

3 Explore resources

Verken de bronnen | Explorez les ressources

Explorar os recursos | Explorar recursos



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et astuces

Ajuda e Dicas | Ayuda y sugerencias



My Dell

Mijn Dell | Mon Dell

Meu Dell | Mi Dell



Register your computer

Registreer uw computer | Enregistrez votre ordinateur

Registre seu computador | Registre su equipo

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support/manuals.

N.B.: Raadpleeg voor meer informatie de *Gebruiksaanwijzing* op dell.com/support/manuals.

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez le *Manuel du propriétaire* sur dell.com/support/manuals.

NOTA: Para obter mais informações, consulte o *Manual do Proprietário* em dell.com/support/manuals.

NOTA: Para obtener más información, consulte el *Manual del propietario* en dell.com/support/manuals.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Manuais e suporte de produtos
Soporte de productos y manuales

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Normalização e Segurança | Normativa y seguridad

Regulatory model and type

Wettelijk model en type
Modèle et type réglementaires
Modelo regulatório e tipo
Modelo reglamentario y tipo

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Modelo do computador | Modelo de equipo

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:	P47G
Voltaje de entrada:	100 V CA–240 V CA
Corriente de entrada (máxima):	1,7 A (65 W)/2,5A (90 W)
Frecuencia de entrada:	50 Hz–60 Hz
Corriente de salida:	3,34 A (65 W)/4,62 A (90 W)
Voltaje de salida:	19,5 VCC

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P47G

P47G001

Dell Latitude 3340

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Características | Funciones



1. Microphones
2. Camera
3. Camera-status light
4. Security cable slot
5. Power button
6. USB 3.0 connector
7. Status Lights
8. Audio connector
9. Memory card reader
10. Touchpad
11. Speakers
12. USB 3.0 connector with PowerShare

13. Mini DisplayPort connector
14. HDMI connector
15. Air vents
16. Network connector
17. Power connector
18. Network-status light

1. Microphones
2. Caméra
3. Voyant d'état de la caméra
4. Fente pour câble de sécurité
5. Bouton d'alimentation
6. Connecteur USB 3.0
7. Voyants d'état
8. Connecteur audio
9. Lecteur de carte mémoire
10. Pavé tactile
11. Haut-parleurs
12. Connecteur USB 3.0 avec PowerShare

13. mini-DisplayPort-aansluiting
14. HDMI-connector
15. Ventilatieopeningen
16. Netwerkconnector
17. Voedingskabelconnector
18. Statuslampje van het netwerk

13. Connecteur Mini DisplayPort
14. Connecteur HDMI
15. Entrées d'air
16. Connecteur réseau
17. Connecteur d'alimentation
18. Voyant d'état du réseau

1. Microfones
2. Câmera
3. Luz de status da câmera
4. Encaixe do cabo de segurança
5. Botão liga/desliga
6. Conector USB 3.0
7. Luzes de status
8. Conector de áudio
9. Leitor de placa de memória
10. Touch pad
11. Alto-falantes
12. Conector USB 3.0 com PowerShare

1. Micrófonos
2. Cámara
3. Indicador luminoso de estado de la cámara
4. Ranura para cable de seguridad
5. Botón de encendido
6. Conector USB 3.0
7. Indicadores luminosos de estado
8. Conector de audio
9. Lector de tarjetas de memoria
10. Superficie táctil
11. Altavoces
12. Conector USB 3.0 con PowerShare

13. Conector mini-DisplayPort
14. Conector HDMI
15. Aberturas de ventilação
16. Conector de rede
17. Conector de energia
18. Luz de status de rede

13. Conector DisplayPort
14. Conector HDMI
15. Rejillas de ventilación
16. Conector de red
17. Conector de alimentación
18. Indicador luminoso de estado de red

