

# Latitude 13

Education Series

## Quick Start Guide

Guide d'information rapide


Hızlı Başlangıç Kılavuzu

دليل البدء السريع



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation  
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın  
توصيل مهبط التيار والضغط على زر التشغيل




### 2 Finish Windows 10 setup

Terminez l'installation de Windows 10  
Windows 10 kurulumunu tamamlama  
إنهاء إعداد Windows 10


#### Enable Support and Protection

Activer l'assistance et la protection | Destek ve Korumayı etkinleştir  
تمكين الدعم والحماية



#### Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau | Ağınıza bağlanın  
التوصيل بالشبكة




**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, entrez le mot de passe d'accès à ce réseau lorsque vous y êtes invité.

**NOT:** Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, istendiğinde kablosuz ağ erişim parolasını girin.  
**ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun  
قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي



### Locate Dell apps

Localiser les applications Dell | Dell uygulamalarını bulun  
تحديد موقع تطبيقات Dell



**Dell Product Registration**

#### Register your computer


Enregistrez votre ordinateur  
Bilgisayarınızı kaydedirir  
تسجيل الكمبيوتر



**Dell SupportAssist**

#### Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur  
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın  
التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه



## Product support and manuals

Support produits et manuels

Ürün desteği ve kılavuzlar

دعم المنتج والدلائل

## Contact Dell

Contacter Dell | Dell'e başvurun

الاتصال بـ Dell

## Regulatory and safety

Réglementations et sécurité | Mevzuat ve güvenlik

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

## Regulatory model

Modèle réglementaire | Yasal model numarası

الموديل التنظيمي

## Regulatory type

Type réglementaire | Yasal tür

النوع التنظيمي

## Computer model

Modèle de l'ordinateur | Bilgisayar modeli

موديل الكمبيوتر

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](#)


**P47G**

**P47G002**

**Latitude-3350**

## Features

Caractéristiques | Özellikler | الميزات



1. Microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. USB 3.0 connector
8. Power-status light
9. Wireless-status light
10. Battery-status light
11. Hard-drive activity light
12. Headset connector
13. SD-card reader
14. Speakers

15. Touchpad
16. USB 3.0 connector
17. Mini DisplayPort connector
18. HDMI connector
19. RJ45 connector
20. Power connector
21. Network-status Light

1. Microphone
2. Caméra
3. Voyant d'état de la caméra
4. Microphone
5. Emplacement pour câble de sécurité
6. Bouton d'alimentation
7. Port USB 3.0
8. Voyant d'état de l'alimentation
9. Voyant d'état du sans fil
10. Voyant d'état de la batterie
11. Voyant d'activité du disque dur
12. Port pour casque
13. Lecteur de carte SD
14. Haut-parleurs

15. pavé tactile
16. Port USB 3.0
17. Connecteur Mini DisplayPort
18. Port HDMI
19. Connecteur RJ45
20. Port d'alimentation
21. Voyant d'état réseau

15. لوحة اللمس
16. موصل USB 3.0
17. موصل DisplayPort المصغر
18. موصل HDMI
19. موصل RJ45
20. موصل التيار
21. مصباح حالة الشبكة

1. الميكروفون
2. الكاميرا
3. مصباح حالة الكاميرا
4. الميكروفون
5. فتحة كبل الأمان
6. زر التشغيل
7. موصل USB 3.0
8. مصباح حالة الطاقة
9. مصباح حالة الاتصال اللاسلكي
10. مصباح حالة البطارية
11. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
12. موصل سماعة الرأس
13. قارئ بطاقة SD
14. السماعات



0F61PNA00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



Printed in China.

2015-08