

# Latitude 13

Education Series

## Quick Start Guide


Ghid de pornire rapidă

Priručnik za hitri zagon



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare  
Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop




### 2 Finish Windows 10 setup

Finalizați configurarea pentru Windows 10  
Dokončajte namestitvev sistema Windows 10


#### Enable Support and Protection

Activați Asistență și protecție | Omogočite podpora in zaščito



#### Connect to your network

Conectați-vă la rețea | Povežite računalnik z omrežjem




**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**NOTĂ:** Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru a accesa rețeaua wireless, atunci când vi se solicită.

**OPOMBA:** Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local  
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun



### Locate Dell apps

Localizați aplicații Dell | Poišcite programe Dell




**Dell Product Registration**

**Register your computer**  
Înregistrați-vă computerul  
Registrirajte svoj računalnik



**Dell SupportAssist**

**Check and update your computer**  
Verificați și actualizați computerul  
Preverite in posodobite svoj računalnik



#### Product support and manuals

Manuale și asistență pentru produse

Podpora in navodila za izdelak

#### Contact Dell

Contactați Dell | Stik z družbo Dell

#### Regulatory and safety

Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

#### Regulatory model

Model de reglementare | Regulatorni model

#### Regulatory type

Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

#### Computer model

Modelul computerului | Model računalnika

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)


**P47G**

**P47G002**

**Latitude-3350**


## Features

Caracteristici | Funkcije



1. Microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. USB 3.0 connector
8. Power-status light
9. Wireless-status light
10. Battery-status light
11. Hard-drive activity light
12. Headset connector
13. SD-card reader
14. Speakers

15. Touchpad
16. USB 3.0 connector
17. Mini DisplayPort connector
18. HDMI connector
19. RJ45 connector
20. Power connector
21. Network-status Light



1. Microfon
2. Cameră
3. Indicator luminos de stare a camerei
4. Microfon
5. Slot pentru cablu de securitate
6. Buton de alimentare
7. conector USB 3.0
8. Indicator luminos de stare a alimentării
9. Indicator luminos de stare a funcției wireless
10. Indicator luminos de stare a bateriei
11. Indicator luminos de activitate a hard diskului
12. Conector pentru setul cască-microfon
13. Cititor carduri SD

14. Boxele
15. Touchpadul
16. conector USB 3.0
17. Conector mini-DisplayPort
18. conector HDMI
19. conector RJ45
20. Conector de alimentare
21. Indicator luminos de stare a rețelei

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Lučka stanja kamere
4. Mikrofon
5. Reža za varnostni kabel
6. Gumb za vklop/izklop
7. Priključek USB 3.0
8. Lučka stanja napajanja
9. Lučka stanja brezžične povezave
10. Lučka stanja baterije
11. Lučka dejavnosti trdega diska
12. Priključek za slušalke
13. Bračnik kartic SD
14. Zvočniki
15. Sledilna ploščica
16. Priključek USB 3.0
17. Priključek mini-DisplayPort
18. Priključek HDMI
19. Priključek RJ45
20. Priključek za napajanje
21. Lučka stanja omrežja



076P2CA00