

# Dell Latitude 3440/3540


معلومات حول الإعداد والميزات

حول التحذيرات

تحذير: تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالملتمكات أو التعرض لإصابة شخصية أو الوفاة.



## المنظر الأمامي والخلفي — Latitude 3440



شكل 1. المنظر الأمامي


- |                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 10. قارئ بطاقة SD                   | 1. الميكروفون                    |
| 11. مصباح الحالة اللاسلكية          | 2. الكاميرا                      |
| 12. مصباح حالة البطارية             | 3. مصباح حالة الكاميرا           |
| 13. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة | 4. الشاشة                        |
| 14. مصباح حالة الطاقة               | 5. محرك الأقراص الضوئية          |
| 15. لوحة المفاتيح                   | 6. زر إخراج محرك الأقراص الضوئية |
| 16. زر التشغيل                      | 7. موصل USB 2.0                  |
|                                     | 8. لوحة اللمس                    |
|                                     | 9. (أزرار لوحة اللمس 2)          |

النموذج الرقبي: P37G, P28F  
البيع الرقبي: P37G004, P28F004  
06 - 2013



07NKY2A00






شكل 2. المنظر الخلفي

- 1. فتحة كبل الامان
- 2. موصل الطاقة
- 3. فتحات التبريد
- 4. موصل VGA
- 5. موصل الشبكة
- 6. USB 3.0 (2) موصلا
- 7. موصل الصوت


- 1. فتحة كبل الامان
- 2. موصل الطاقة
- 3. فتحات التبريد
- 4. موصل VGA

## المنظر الامامي والخلفي — Latitude 3540



شكل 3. المنظر الامامي

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 10. أزرار لوحة اللمس (2)        | 1. الميكروفون                    |
| 11. SD قارئ بطاقة               | 2. الكاميرا                      |
| 12. مصباح الحالة اللاسلكية      | 3. مصباح حالة الكاميرا           |
| 13. مصباح حالة البطارية         | 4. الشاشة                        |
| 14. مصباح حالة محرك القرص الصلب | 5. فتحة كبل الامان               |
| 15. مصباح حالة الطاقة           | 6. محرك الأقراص الضوئية          |
| 16. لوحة المفاتيح               | 7. زر إخراج محرك الأقراص الضوئية |
| 17. زر التشغيل                  | 8. USB 2.0 موصل                  |
|                                 | 9. لوحة اللمس                    |



شكل 4. المنظر الخلفي

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 5. USB 3.0 (2) موصل | 1. موصل الطاقة   |
| 6. USB 2.0 موصل     | 2. فتحات التبريد |
| 7. موصل الصوت       | 3. موصل VGA      |
|                     | 4. موصل الشبكة   |

**تحذير:** لا تمسح، أو تدفع أشياء داخل فتحات التهوية، ولا تسمح بترام الأتربة داخلها. لا تخزن جهاز Dell في بيئة تتميز بضعف تدفق الهواء، مثل حقيبة يد مغلقة أثناء تشغيله. يمكن أن يؤدي إعاقه تدفق الهواء إلى إتلاف الكمبيوتر، أو قد تتسبب في حدوث حريق. يقوم الكمبيوتر بتشغيل المروحة عند ارتفاع درجة حرارة الكمبيوتر. الضجيج الذي يصدر عن المروحة طبيعي ولا يشير إلى وجود مشكلة في المروحة أو في الكمبيوتر.

## الإعداد السريع

**تحذير:** قبل الشروع في أي إجراء من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، يرجى قراءة معلومات الامان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات، انظر [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)

**تحذير:** يعمل معالج التيار المتردد مع منافذ التيار الكهربائي في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، تختلف موصلات التيار وشراخج التيار بين البلدان. ولذا، فقد يؤدي استخدام كابل غير متوافق، أو توصيل الكابل بطريقة غير صحيحة بشريحة الطاقة، أو بمنفذ التيار الكهربائي إلى نشوب حريق أو تلف الأجهزة.

تنبيه:




عند فصل كابل محامى التيار المتردد من الكمبيوتر، أمسك الموصل، وليس الكابل نفسه، واسحب ببطء ولكن برفق لكي تتجنب إتلاف الكابل. عند قيامك بلف كابل محامى التيار المتردد، تأكد من اتباع زاوية الموصل الموجود على محامى التيار المتردد لكي تتجنب إتلاف الكابل.

ملاحظة:




قد لا ترد بعض الاجهزة إذا لم يتم بطليها.

1. قم بتوصيل محامى التيار المتردد في الموصل الخاص به بالكمبيوتر وتأخذ التيار الكهربى.




شكل 5. AC Adapter

2. قم بتوصيل كبل الشبكة (اختياري).



شكل 6. موصل الشبكة

3. قم بتوصيل اجهزة USB، مثل ماوس أو لوحة مفاتيح (اختياري).



شكل 7. موصل USB

4. افتح شاشة الكمبيوتر، ثم اضغط على زر التشغيل لتشغيل الكمبيوتر.



شكل 8. زر التشغيل

ملاحظة:



يوصى بأن تقوم بتشغيل الكمبيوتر وإيقاف تشغيله مرة واحدة على الأقل قبل تركيب أي بطاقات أو توصيل الكمبيوتر بجهاز إرساء أو أي جهاز خارجي آخر، طباعة مثلاً:

## المواصفات

### ملاحظة:

قد تختلف العروض حسب المنطقة. المواصفات التالية هي تلك التي يقرها القانون للشحن مع الكمبيوتر الخاص بك. للتعرف على المواصفات الشاملة للكمبيوتر الخاص بك، اذهب إلى قسم المواصفات في دليل المالك المتوفر في موقع الدعم في [dell.com/support](http://dell.com/support). لمزيد من المعلومات حول تكوين الكمبيوتر الخاص بك، اذهب إلى التعليلات والدعم في نظام تشغيل Windows وحدد الخيار لعرض المعلومات حول الكمبيوتر الخاص بك.

التيار		الجوانب المادية	
AC Adapter			
من 65 وات إلى 90 وات			
فولتية الإيصال			
من 100 فولت تيار متردد إلى 240 فولت تيار متردد			
بطارية ليثيوم أيون طراز CR2032 بقوة 3 فولت			
3540		3440	
اللمس	بدون لمس	اللمس	بدون لمس
الارتفاع:			
مع بطارية ذات 4 خلايا			
27.85 م (1.10 بوصة)	25.30 م (1.00 بوصة)	27.90 م (1.10 بوصة)	25.00 م (0.98 بوصة)
مع بطارية ذات 6 خلايا			
33.85 م (1.33 بوصة)	31.30 م (1.23 بوصة)	32.90 م (1.30 بوصة)	29.60 م (1.17 بوصة)
العرض			
376.00 م (14.80 بوصة)		346.00 م (13.62 بوصة)	
العمق			
259.00 م (10.20 بوصة)		245.00 م (9.65 بوصة)	
الوزن:			
مع بطارية ذات 4 خلايا			
2.50 كجم (5.51 رطل)	2.20 كجم (4.85 رطل)	2.20 كجم (4.85 رطل)	2.00 كجم (4.41 رطل)
مع بطارية ذات 6 خلايا			
2.65 كجم (5.84 رطل)	2.35 كجم (5.18 رطل)	2.35 كجم (5.18 رطل)	2.15 كجم (4.74 رطل)
المواصفات البيئية			
درجة حرارة التشغيل			
من 0 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية (من 32 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت)			

## Information para NOM (únicamente para México)

المعلومات التالية مرفقة حول الجهاز المُشار إليه في هذا المستند متوافقة مع متطلبات المعايير المكسيكية الرسمية (NOM).

100 VAC – 240 VAC	Voltaje de alimentación
50 Hz – 60 Hz	Frecuencia
1.5/1.6/1.7/2.5 A	Consumo eléctrico
19,50 V de CC	Voltaje de salida
3.42 A/4.62 A	Intensidad de salida

## البحث عن المزيد من المعلومات والموارد

انظر مستندات الامان والوثائق التنظيمية الواردة مع جهاز الكمبيوتر وموقع الويب للتوافق التنظيمي على العنوان [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) للحصول على مزيد من المعلومات حول:

- أفضل ممارسات الامان

- الشهادة التعلبية
- الهندسة البشرية

انظر [www.dell.com](http://www.dell.com) للحصول على مزيد من المعلومات حول:

- الضمان
- الشروط والبنود (للولايات المتحدة فقط)
- اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي

تتوفر معلومات إضافية حول المنتج على العنوان [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)

© Dell Inc 2013

العلامات التجارية المستخدمة في هذا النص: Dell، و Dell شعار، و DELL، و Dell Precision، و Dell Precision ON، و ExpressCharge، و Latitude، و Latitude ON، و OptiPlex، و Vostro، و Wi-Fi Catcher هي علامات تجارية خاصة بشركة AMD، و Centrino، و Atom، و Core، و Xeon، و Pentium، و Intel، و Dell Inc. و Celeron، و AMD Phenom، و AMD Opteron، و AMD هي AMD، و ربحنا نالدهو فندحتلا تالاولا في Intel Corporation، و ككثرة تصاخ لمتجسه ةبرواتج تاملع هي Celeron، و AMD Sempron، و AMD Athlon، و ATI Radeon، و ATI FirePro، و ككثرة تصاخ ةبرواتج تاملع هي Advanced Micro Devices, Inc. و Microsoft، و ككثرة تصاخ لمتجسه ةبرواتج تاملع و ةبرواتج تاملع ابا هي Office Outlook، و Windows Vista، و صالحا ليغشطا عدد رز، و Windows Vista، و MS-DOS، و Windows، و ككثرة تصاخ لمتجسه ةبرواتج تاملع الى ة املاختصاء ص خرمو Blu-ray Disc Association (BDA)، و ككثرة لكونه ةبرواتج تاملع هي Blu-ray Disc، و ربحنا نالده و لو فندحتلا تالاولا في Microsoft Corporation، و ككثرة تصاخ لمتجسه ةبرواتج تاملع هي Wi-Fi، و صخرة ضي بجه تم، و Dell Inc.، و ككثرة تصاخ لمتجسه ةبرواتج تاملع هي Bluetooth، و SIG, Inc.، و ككثرة تصاخ لمتجسه ةبرواتج تاملع هي Bluetooth، و ككثرة تصاخ لمتجسه ةبرواتج تاملع هي Bluetooth، و Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.