



Dell Latitude 3440/3540

Informacije o namestitvi in funkcijah

O opozorilih

 Opozorilo: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

Latitude 3440 – pogled s sprednje in zadnje strani




Skica 1. Pogled s sprednje strani

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Mikrofon | 10. Bralnik kartic SD |
| 2. Kamera | 11. Lučka stanja brezžične povezave |
| 3. Lučka stanja kamere | 12. Lučka stanja baterije |
| 4. Zaslona | 13. Lučka dejavnosti trdega diska |
| 5. Optični pogon | 14. Lučka stanja napajanja |
| 6. Gumb za odpiranje optičnega pogona | 15. Tipkovnica |
| 7. Priključek USB 2.0 | 16. Gumb za vklop |
| 8. Sledilna ploščica | |
| 9. Gumba sledilne ploščice (2) | |



0203N7A00


Regulativni model: P37G, P28F
Regulativni tip: P37G004, P28F004
2013 - 06



Skica 2. Pogled z zadnje strani


- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Reža za varnostni kabel | 5. Omrežni priključek |
| 2. Napajalni priključek | 6. Priključka USB 3.0 (2) |
| 3. Odprtine za hlajenje | 7. Priključek za zvok |
| 4. Priključek VGA | |

Latitude 3540 – pogled s sprednje in zadnje strani



Skica 3. Pogled s sprednje strani

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Mikrofon | 10. Gumba sledilne ploščice (2) |
| 2. Kamera | 11. Bralnik kartic SD |
| 3. Lučka stanja kamere | 12. Lučka stanja brezžične povezave |
| 4. Zaslon | 13. Lučka stanja baterije |
| 5. Reža za varnostni kabel | 14. Lučka stanja trdega diska |
| 6. Optični pogon | 15. Lučka stanja napajanja |
| 7. Gumb za odpiranje optičnega pogona | 16. Tipkovnica |
| 8. Priključek USB 2.0 | 17. Gumb za vklop |
| 9. Sledilna ploščica | |




Skica 4. Pogled z zadnje strani


- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Napajalni priključek | 5. Priključka USB 3.0 (2) |
| 2. Odprtine za hlajenje | 6. Priključek USB 2,0 |
| 3. Priključek VGA | 7. Priključek za zvok |
| 4. Omrežni priključek | |

⚠ Opozorilo: Ne prekrivajte prezračevalnih rež in vanje ne potiskajte predmetov. Poskrbite, da se reže ne zamašijo zaradi prahu. Vklapljenega računalnika Dell ne shranjujte v okolju z majhnim pretokom zraka, na primer v zaprti aktovki, saj lahko pride do poškodb računalnika ali do požara. Računalnik vključi ventilator, ko se segreje. Hrup ventilatorja je običajen pojav in ne pomeni, da je prišlo do napake na ventilatorju ali računalniku.


Hitra namestitvev

- ⚠ Opozorilo:** Preden začnete postopke v tem poglavju, preberite varnostna navodila, ki so priložena računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu si oglejte www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ Opozorilo:** Napajalnik na izmenični tok (AC) je primeren za vse električne vtičnice po svetu, vendar pa se napajalni priključki in razdelilniki lahko med državami razlikujejo. Če uporabljate nezdržljiv kabel ali če je kabel nepravilno priključen v razdelilnik ali električno vtičnico, lahko pride do požara ali poškodbe opreme.

 **POZOR:** Ko kabel napajalnika na izmenični tok odklopite iz računalnika, primite za priključek in ne za kabel ter trdno, a nežno povlecite, da ne poškodujete kabla. Ko ovijate kabel napajalnika na izmenični tok, upoštevajte kot priključka na napajalniku na izmenični tok, da ne poškodujete kabla.


 **OPOMBA:** Nekatere naprave niso priložene, če jih niste naročili.

1. Priključite napajalnik na izmenični tok v priključek za napajalnik na računalniku in v električno vtičnico.




Skica 5. AC Adapter

2. Priključite omrežni kabel (dodatna možnost).



Skica 6. Omrežni priključek

3. Priključite naprave USB, kot sta miška ali tipkovnica (dodatna možnost).




Skica 7. Priključek USB


4. Dvignite zaslon računalnika in pritisnite gumb za vklop računalnika.



Skica 8. Gumb za vklop

 **OPOMBA:** Priporočamo, da pred nameščanjem kakršnih koli kartic ali povezovanjem računalnika z združitevno postajo ali drugo zunanjo napravo, na primer s tiskalnikom, vsaj enkrat vklopite in izklopite računalnik.

Tehnični podatki

 **OPOMBA:** Ponudbe se razlikujejo glede na območje. Naslednji tehnični podatki so le tisti, ki morajo biti priloženi računalniku zaradi skladnosti z zakonom. Popolne tehnične podatke najdete v razdelku **Tehnični podatki** v svojem **uporabniškem priročniku**, ki je na voljo na spletni strani za podporo **dell.com/support**. Za več informacij o konfiguraciji vašega računalnika obiščite **Help and Support** (Pomoč in podpora) v svojem operacijskem sistemu Windows ter izberite možnost za ogled informacij o svojem računalniku.

| Napajanje | | | | |
|------------------|---|--|--|--|
| Napajalnik AC | 65 W in 90 W | | | |
| Vhodna napetost | 100–240 V AC | | | |
| Gumbna baterija | 3 V litij-ionska gumbna baterija CR2032 | | | |

| Mere | 3440 | | 3540 | |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Brez dotika | Dotik | Brez dotika | Dotik |
| Višina: | | | | |
| s 4-celično baterijo | 25,00 mm (0,98 in) | 27,90 mm (1,10 in) | 25,30 mm (1,00 in) | 27,85 mm (1,10 in) |
| s 6-celično baterijo | 29,60 mm (1,17 in) | 32,90 mm (1,30 in) | 31,30 mm (1,23 in) | 33,85 mm (1,33 in) |
| Širina | 346,00 mm (13,62 in) | | 376,00 mm (14,80 in) | |
| Globina | 245,00 mm (9,65 in) | | 259,00 mm (10,20 in) | |
| Teža: | | | | |
| s 4-celično baterijo | 2,00 kg (4,41 lb) | 2,20 kg (4,85 lb) | 2,20 kg (4,85 lb) | 2,50 kg (5,51 lb) |
| s 6-celično baterijo | 2,15 kg (4,74 lb) | 2,35 kg (5,18 lb) | 2,35 kg (5,18 lb) | 2,65 kg (5,84 lb) |

| Okolje | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Delovna temperatura | od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F) |

Information para NOM (únicamente para México)

Naslednje informacije so navedene na napravi, ki je opisana v tem dokumentu, in so v skladu z zahtevami uradnega mehiškega standarda (NOM).

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Voltaje de alimentación | 100 VAC – 240 VAC |
| Frecuencia | 50 Hz – 60 Hz |
| Consumo eléctrico | 1.5/1.6/1.7/2.5 A |
| Voltaje de salida | 19,50 V de CC |
| Intensidad de salida | 3.42 A/4.62 A |

Iskanje dodatnih informacij in virov

Glejte varnostne dokumente in predpise, ki so bili priloženi računalniku, ter stran v zvezi s skladnostjo s predpisi www.dell.com/regulatory_compliance za več informacij o:

- najboljšem ravnanju glede varnosti,
- predpisanih certifikatih,
- ergonomiki.

Oglejte si www.dell.com za več informacij o:

- garanciji,
- določilih in pogojih (le za ZDA),
- licenčni pogodbi za končnega uporabnika.

Dodatne informacije o svojem izdelku dobite na www.dell.com/support/manuals.

© 2013 Dell Inc.

Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: Dell™, logotip DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ in Wi-Fi Catcher™ so blagovne znamke družbe Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® in Celeron® so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Intel Corporation v Združenih državah in drugih državah. AMD® je registrirana blagovna znamka in AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ in ATI FirePro™ so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, gumb start za Windows Vista in Office Outlook® so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. Blu-ray Disc™ je blagovna znamka v lasti družbe Blu-ray Disc Association (BDA) in je na diskih in predvajalnikih uporabljena z licenco. Besedna znamka Bluetooth® je registrirana blagovna znamka v lasti družbe Bluetooth® SIG, Inc. in družba Dell Inc. jo uporablja z dovoljenjem. Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka združenja Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.