

Latitude 14

3000 Series

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Gyors üzembe helyezési útmutató

Краткое руководство по началу работы

Priručnik za brzi start


1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания


Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje



2 Finish operating system setup

Završetak postavljanja operacijskog sustava
Fejezze be az operációs rendszer beállítását
Завершите настройку операционной системы
Završite sa podešavanjem operativnog sistema

Windows 8.1



Enable security and updates

Omogućite sigurnost i ažuriranja
Kapcsolja be a számítógép védelmét és a frissítéseket

Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления
Omogućite zaštitu i ažuriranja



Connect to your network

Spojte se na vašu mrežu
Kapcsolódjon a hálózathoz
Подключитесь к сети

Povežite sa svojom mrežom


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

НАПОМЕНА: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

MEGJEGYZÉS: Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

НАПОМЕНА: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.




Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись
Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog

Windows 7




Set up password for Windows

Postavite zaporku za Windows
Jelszó beállítása Windows operációs rendszerhez

Установите пароль для Windows

Podesite lozinku za Windows



Connect to your network

Spojte se na vašu mrežu
Kapcsolódjon a hálózathoz
Подключитесь к сети
Povežite sa svojom mrežom


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

НАПОМЕНА: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

MEGJEGYZÉS: Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

НАПОМЕНА: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.



Protect your computer

Zaštite svoje računalo
Védje számítógépét
Защитите свой компьютер
Zaštite svoj računar

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Locate your Dell apps in Windows 8.1

Locirajte svoje Dell aplikacije u Windows 8.1

Keresse meg a Dell alkalmazásait a Windows 8.1 alatt


Найдите приложения Dell в Windows 8.1

Pronadite svoje Dell aplikacije u sistemu Windows 8.1




Register your computer

Registrierajte svoje računalo | Regisztrálja a számítógépét
Зарегистрируйте компьютер | Regisztrujte svoj računar




Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Izrada sigurnosna kopija, obnova, popravak ili vraćanje računala
Készítsen biztonsági mentés a számítógépéről, állítsa vissza vagy javítsa meg a számítógépét
Выполняйте резервное копирование, восстановление или ремонт компьютера
Napravite rezervnu kopiju računara, oporavite, popravite ili vratite računar u prethodno stanje



SupportAssist Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo
Ellenőrizze és frissítse számítógépét
Проверяйте и обновляйте свой компьютер
Proverite i ažurirajte računar



Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod
Terméktámogatás és kézikönyvek
Техническая поддержка и руководства по продуктам
Podrška i uputstva za proizvod

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/support/linux

Contact Dell

Kontaktirajte tvrtku Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Обратитесь в компанию Dell | Kontaktirajte Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost
Szabályozások és biztonság
Соответствие стандартам и технике безопасности
Regulatorne i bezbednosne informacije

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorni model
Szabályozó modell
Модель согласно нормативной документации
Regulatorni model

P63G

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Szabályozó típus
Тип согласно нормативной документации | Regulatorni tip

P63G002

Computer model

Model računala | Számítógép modell
Модель компьютера | Model računara

Latitude 14-3470



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



Printed in China.
2015-10




Learn how to use Windows 8.1

Saznajite kako koristiti Windows 8.1 | A Windows 8.1 használatának elsajátítása
Научитесь пользоваться Windows 8.1 | Saznajite kako da koristite Windows 8.1





Help and Tips

Pomoć i savjeti | Súlyó és tippek
Помощь и подсказки | Pomoć i saveti



Features

Značajke | Jellemzők | Характеристики | Funkcije



- 1. Camera
- 2. Camera-status light
- 3. Microphone
- 4. Power button (No LED indicator)
- 5. Security-cable slot
- 6. VGA connector
- 7. USB 2.0 connector
- 8. Memory card reader
- 9. Fingerprint reader (optional)
- 10. Battery-status light
- 11. Hard-drive activity light
- 12. Power-status light
- 13. Speakers
- 14. Touchpad
- 15. Headset connector
- 16. USB 3.0 connector (2)
- 17. HDMI connector
- 18. Network connector
- 19. Power connector
- 20. Battery
- 21. Battery release latch
- 22. Service-tag label

- 1. Kamera
- 2. Svjetlo statusa kamere
- 3. Mikrofon
- 4. Gumb napajanja (nema LED indikatora)
- 5. Utor za sigurnosni kabel
- 6. VGA priključak
- 7. USB 2.0 priključak
- 8. Čitač memorijskih kartica
- 9. Čitač otiska prsta (dodatna oprema)
- 10. Svjetlo statusa baterije
- 11. Indikator aktivnosti tvrdog pogona
- 12. Svjetlo statusa napajanja
- 13. Zvučnici
- 14. Podloga osjetljiva na dodir
- 15. Priključak za slušalice
- 16. USB 3.0 priključak (2)
- 17. HDMI priključak
- 18. Mrežni priključak
- 19. Priključak za napajanje
- 20. Baterija
- 21. Jezičak za oslobađanje baterije
- 22. Najlepnicna servisne oznake

- 1. Kamera
- 2. Kamera állapot jelzőfény
- 3. Mikrofon
- 4. Bekapcsológomb (nincs LED jelzés)
- 5. Biztonsági kábel foglalata
- 6. VGA csatlakozó
- 7. USB 2.0 csatlakozó
- 8. Memóriakártya-olvasó
- 9. Ujjlenyomat leolvasó (opcionális)
- 10. Akkumulátor állapot jelzőfény
- 11. Mervelemes-meghajtó aktivitás jelzőfény
- 12. Bekapcsolás állapot jelzőfény
- 13. Hangszórók
- 14. Érintőpad
- 15. Fejhallgató csatlakozó
- 16. USB 3.0 csatlakozó (2 db)
- 17. HDMI csatlakozó
- 18. Hálózati csatlakozó
- 19. Tápcsatlakozó
- 20. Akkumulátor
- 21. Akkumulátor kioldó gomb
- 22. Szerviz fül címke

- 1. Камера
- 2. Индикатор состояния камеры
- 3. Микрофон
- 4. Кнопка питания (без светодиодного индикатора)
- 5. Гнездо защитного кабеля
- 6. Разъем VGA
- 7. Разъем USB 2.0
- 8. Устройство чтения карт памяти
- 9. Сканер отпечатков пальцев (дополнительно)
- 10. Индикатор состояния батареи
- 11. Индикатор работы жесткого диска
- 12. Индикатор состояния питания
- 13. Динамики
- 14. Сенсорная панель
- 15. Разъем для наушников
- 16. Разъем USB 3.0 (2)
- 17. Разъем HDMI
- 18. Сетевой разъем
- 19. Разъем питания
- 20. Батарея
- 21. Защелка аккумулятора
- 22. Метка обслуживания

- 1. Kamera
- 2. Svetlo za status kamere
- 3. Mikrofon
- 4. Dugme za napajanje (Bez LED indikatora)
- 5. Slot za zaštitni kabl
- 6. VGA konektor
- 7. USB 2.0 konektor
- 8. Čitač memorijske kartice
- 9. Čitač otiska prsta (opcija)
- 10. Svetlo za status baterije
- 11. Svetlo za aktivnost čvrstog diska
- 12. Svetlo za status napajanja
- 13. Zvučnici
- 14. Tabla osjetljiva na dodir
- 15. Konektor za slušalice
- 16. USB 3.0 portovi (2)
- 17. HDMI konektor
- 18. Mrežni konektor
- 19. Konektor za napajanje
- 20. Baterija
- 21. Brava za otpuštanje baterije
- 22. Nalepnica sa servisnom oznakom

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support/manuals.

NAPOMENA: Za više informacija pogledajte *Korisnički priručnik* na dell.com/support/manuals.

MEGJEGYZÉS: Bővebb információért lásd: *A Tulajdonosi Kézikönyvet* a dell.com/support/manuals weboldalon.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробная информация представлена в разделе *Руководство пользователя* на сайте dell.com/support/manuals.

NAPOMENA: Za dodatne informacije pogledajte *Korisničko uputstvo* na lokaciji dell.com/support/manuals.