

Latitude 15

3000 Series

Quick Start Guide

Schnellstart-Handbuch

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Ligar o transformador e premir o botão Ligar

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה



2 Finish Windows 10 setup

Windows 10 Setup abschließen

Concluir a configuração do Windows 10


Завершите установку Windows 10

סיים הגדרת Windows 10

Enable Support and Protection

Support und Schutz aktivieren | Ativar Proteção e Suporte


Включите поддержку и защиту | הפעל תמיכה והגנה



Connect to your network

Mit dem Netzwerk verbinden | Estabelecer ligação à rede

Подключитесь к сети | התחבר לרשת



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

NOTA: Se precisar conectar-se a uma rede sem fios segura, insira a palavra-passe para aceder à rede sem fios quando solicitado.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении к защищенной беспроводной сети введите по запросу пароль доступа.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הכנס את הסיסמה עבור הגישה לרשת האלחוטית בעת שתבקש.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי



Locate Dell apps

Dell-Apps lokalisieren | Localizar aplicações Dell

Найдите приложения Dell | Dell מיקום יישומי



Dell Product Registration

Register your computer

Computer registrieren

Registrar o computador

Зарегистрируйте компьютер

רשום את המחשב שלך



Dell SupportAssist

Check and update your computer

Computer überprüfen und aktualisieren

Verificar e atualizar o computador

Проверяйте и обновляйте свой компьютер

בדוק ועדכן את המחשב שלך

Product support and manuals

Produktsupport und Handbücher

Supporte de produtos e manuais

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Kontaktaufnahme mit Dell | Contactar a Dell

Обратиться в компанию Dell | Dell אל פנה

Regulatory and safety

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

Regulatory model

Muster-Modellnummer

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

דגם תקינה

Regulatory type

Muster-Typnummer | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | סוג תקינה

Computer model

Computermodelell | Modelo do computador

Модель компьютера | דגם מחשב

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


P50F

P50F001

Latitude 15-3560

Features

Funktionen | Funcionalidades | Характеристики | תכונות



1. Camera
2. Camera-status light
3. Microphone
4. Power button (No LED indicator)
5. Security-cable slot
6. VGA connector
7. USB 2.0 connector
8. Memory card reader
9. Fingerprint reader (optional)
10. Battery-status light
11. Hard-drive activity light
12. Power-status light
13. Speakers
14. Touchpad
15. Headset connector
16. USB 3.0 connector (2)
17. HDMI connector
18. Network connector
19. Power connector
20. Battery
21. Battery release latch
22. Service-tag label

1. Kamera
2. Kamerastatusanzeige
3. Mikrofon
4. Betriebsschalter (Keine LED-Anzeige)
5. Sicherheitskabeleinschub
6. VGA-Anschluss
7. USB 2.0-Anschluss
8. Speicherkartenleser
9. Fingerabdruckleser (optional)
10. Akkuzustandsanzeige
11. Festplattenaktivitätsanzeige
12. Stromversorgungsanzeige
13. Lautsprecher
14. Touchpad

1. Câmera
2. Luz de estado da câmara
3. Microfone
4. Botão Ligar (sem indicação de LED)
5. Ranhura do cabo de segurança
6. Conector VGA
7. Conector USB 2.0
8. Leitor de cartões de memória
9. Leitor de impressões digitais (opcional)
10. Luz de estado da bateria
11. Luz de actividade da unidade de disco rígido
12. Luz de estado de alimentação

15. Kopfhöreranschluss
16. USB 3.0-Anschluss (2)
17. HDMI-Anschluss
18. Netzwerkanschluss
19. Netzanschluss
20. Akku
21. Akku-Entriegelungsriegel
22. Service-Tag-Etikett

13. Altifalantes
14. Painel táctil
15. Conector para auscultadores
16. Conector USB 3.0 (2)
17. Conector HDMI
18. Conector de rede
19. Conector de alimentação
20. Bateria
21. Trinco de desbloqueio da bateria
22. Etiqueta de serviço

1. Камера
2. Индикатор состояния камеры
3. Микрофон
4. Кнопка питания (без светодиодного индикатора)
5. Слот для защитного кабеля
6. Разъем VGA
7. Разъем USB 2.0
8. Устройство чтения карт памяти
9. Сканер отпечатков пальцев (дополнительно)
10. Индикатор состояния батареи
11. Индикатор работы жесткого диска
12. Индикатор состояния питания
13. Динамики
14. Сенсорная панель
15. Разъем для наушников
16. Разъем USB 3.0 (2)
17. Разъем HDMI
18. Сетевой разъем
19. Разъем питания
20. Батарея
21. Защелка аккумулятора
22. Метка обслуживания

1. מצלמה
2. נורית מצב מצלמה
3. מיקרופון
4. כפתור הפעלה (אין אינדיקטור LED)
5. חריץ כבל אבטחה
6. מחבר VGA
7. מחבר USB 2.0
8. קורא כרטיסי זיכרון
9. קורא טביעות אצבעות (אופציונלי)
10. נורית מצב סוללה
11. נורית פעילות של כונן קשיח
12. נורית מצב מתח
13. רמקולים
14. משטח מגע
15. מחבר לדיבורית אישית
16. מחבר USB 3.0 (2)
17. מחבר HDMI
18. מחבר רשת
19. מחבר מתח
20. סוללה
21. תפס שחרור הסוללה
22. תווית תג שירות



0C3V06A00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



Printed in China.

2015-08