

# Dell Latitude 6430u

## Informações sobre configuração e recursos

### Sobre as Advertências

 **ATENÇÃO:** uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

### Vista frontal e traseira




Figura 1. Vista frontal


- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. microfone               | 4. microfone          |
| 2. câmera                  | 5. tela               |
| 3. luz de status da câmera | 6. botão liga/desliga |



08FC13A00

Modelo normativo: P36G  
Tipo normativo: P36G001  
2012-11

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 7. LED de atividade do disco rígido        | 16. touchpad                     |
| 8. LED de carga da bateria                 | 17. botões do track stick (3)    |
| 9. LED de status da rede sem fio           | 18. track stick                  |
| 10. alto-falante                           | 19. teclado                      |
| 11. encaixe do cabo de segurança           | 20. alto-falante                 |
| 12. conector de rede                       | 21. botão sem som                |
| 13. conector USB 3.0 energizado            | 22. botão para diminuir o volume |
| 14. leitor de impressão digital (opcional) | 23. botão para aumentar o volume |
| 15. botões do touchpad (2)                 |                                  |



**Figura 2. Vista traseira**

- |   |   |
|---|---|
| 1. indicador do status da alimentação     | 8. conector VGA                           |
| 2. indicador do status da bateria         | 9. conector USB 3.0                       |
| 3. indicador de atividade do disco rígido | 10. conector combinado de áudio/microfone |
| 4. conector eSATA/USB 3.0                 | 11. chave da rede sem fio                 |
| 5. aberturas de ventilação                | 12. slot de cartão inteligente (opcional) |
| 6. conector HDMI                          |   |
| 7. conector de alimentação                |   |

**⚠ ATENÇÃO:** Não bloqueie, não introduza objetos e nem permita o acúmulo de poeira nas aberturas de ventilação. Não coloque o computador ligado em ambientes com pouca ventilação, por exemplo, em uma pasta fechada. O bloqueio do fluxo de ar pode danificar o computador ou causar incêndio. O ventilador é acionado quando o computador esquenta. O ruído produzido é normal e não indica que o ventilador ou o computador esteja com algum problema.

## Vista da base




Figura 3. Vista da base (sem bateria)

1. compartimento de bateria
2. slot SIM
3. leitor de cartão de memória
4. trava de liberação da bateria

## Configuração rápida


**⚠ ATENÇÃO:** Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, leia as informações de segurança que acompanham o computador. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas, consulte [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**⚠ ATENÇÃO:** O adaptador CA funciona com tomadas elétricas do mundo todo. No entanto, os conectores de energia e os filtros de linha variam de país para país. O uso de um cabo incompatível ou uma conexão incorreta ao filtro de linha ou à tomada elétrica poderá causar incêndio ou danos no equipamento.

**⚠ CUIDADO:** Ao desconectar o cabo do adaptador CA do computador, segure-o pelo conector, e não pelo fio, e puxe-o com firmeza, mas com cuidado para não danificá-lo. Quando você enrolar o cabo do adaptador CA, certifique-se de seguir o ângulo do conector no adaptador CA para evitar danificar o cabo.


**✍ NOTA:** Alguns dispositivos podem não estar incluídos, se você não os tiver incluído em seu pedido.

1. Conecte o adaptador CA ao conector adequado no computador e à tomada elétrica.




**Figura 4. Adaptador CA**

2. Conecte o cabo de rede (opcional).



**Figura 5. Conector de rede**

3. Conecte dispositivos USB, como um mouse ou teclado (opcional).



**Figura 6. Conector USB**

4. Abra a tela do computador e pressione o botão liga/desliga para ligar o computador.




Figura 7. Botão liga/desliga

-  **NOTA:** É recomendável que você ligue e desligue o computador pelo menos uma vez antes de instalar qualquer placa ou de conectar o computador a um dispositivo de acoplamento ou a outro dispositivo externo como, por exemplo, uma impressora.

## Especificações

-  **NOTA:** As ofertas podem variar de acordo com a região. As especificações a seguir se limitam àquelas exigidas por lei para fornecimento com o computador. Para obter mais informações sobre a configuração do computador, clique em **Iniciar** → **Ajuda e suporte** e selecione a opção para mostrar as informações sobre o computador.

---

### Alimentação

---

Adaptador CA	65 W
Tensão de entrada	100 V CA a 240 V CA
Bateria de célula tipo moeda	célula de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V

---

### Características físicas

---

Altura	20,90 mm (0,82 polegadas)
Largura	338,20 mm (13,31 polegadas)
Profundidade	229,70 mm (9,04 polegadas)
Peso:	
bateria de 3 células	1,69 kg (3,72 lb)
bateria de 6 células	1,85 kg (4,07 lb)

---

### Requisitos ambientais

---

Temperatura operacional	0 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
-------------------------	------------------------------

## Informações de NOM (únicamente para México)

As seguintes informações são fornecidas sobre o dispositivo descrito neste documento em conformidade com os requisitos das normas oficiais mexicanas (NOM):

Voltaje de alimentación	100 VCA – 240 VCA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,5A/1,6A/1,7A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A

## Como encontrar mais informações e recursos

Consulte os documentos sobre segurança e normalização que foram fornecidos com seu computador e também a página de conformidade normativa em [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) para obter mais informações sobre:

- Práticas de segurança recomendadas
- Certificação de normalização
- Ergonomia

Consulte [www.dell.com](http://www.dell.com) para obter informações adicionais sobre:

- Garantia
- Termos e condições (apenas para os EUA.)
- Contrato de licença para o usuário final

Estão disponíveis informações adicionais em seu produto em [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

© 2012 Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell™, o logotipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas registradas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. AMD® é marca registrada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão de iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Blu-ray Disc™ é marca comercial de propriedade da Blu-ray Disc Association (BDA)

e licenciada para uso em discos e players. A marca com a palavra Bluetooth® é marca registrada e de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer uso de tal marca por parte da Dell Inc. é feito sob licença. Wi-Fi® é marca registrada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.