

Latitude 12

7000 Series 2-in-1

Quick Start Guide

Guide d'information rapide


Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido



1 Connect the power adapter and turn on your tablet

Branchez l'adaptateur d'alimentation et allumez la tablette
Conecte o adaptador de energia e ligue seu tablet
Conecte el adaptador de alimentación y encienda su tableta



NOTE: It is recommended to insert the micro-SIM card and the microSD card before powering on the tablet.

REMARQUE : il est recommandé d'insérer la carte micro-SIM et la carte microSD avant de mettre la tablette sous tension.

NOTA: Recomenda-se inserir o cartão micro SIM e o cartão microSD antes de ligar o tablet.

NOTA: Se recomienda insertar la tarjeta micro-SIM y la tarjeta microSD antes de encender la tableta.

2 Finish Windows 10 setup

Terminez la configuration de Windows 10
Conclua a instalação do Windows 10
Finalice la configuración de Windows 10



Enable Support and Protection

Activez l'Assistance et protection
Habilite o suporte e a proteção
Active Soporte y protección

Connect to your network


Connectez-vous à votre réseau
Conecte-se à rede
Conéctese a una red

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Conecte-se à sua conta da Microsoft ou crie uma conta local
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Locate Dell apps

Localiser les applications Dell | Localizar aplicativos Dell
Localice aplicaciones Dell



Dell Product Registration

Register your computer

Enregistrez votre ordinateur
Registre o computador
Registre el equipo



SupportAssist

Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur
Verificação e atualização do computador
Busque actualizaciones para su equipo



Bateria integrada de íon de lítio recarregável:
Marca: Dell Modelo: FWRM8 (7.4Vdc, 30Wh).
Carregador: PA-1300-04.


Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009. Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofrequência quando posicionado a pelo menos 1,0 centímetro de distância do corpo. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br.

Insert optional micro-SIM and microSD memory card (sold separately)

Insérez la carte micro-SIM en option et la carte mémoire microSD (vendue séparément)

Insira o cartão micro SIM opcional e o cartão de memória microSD (vendidos separadamente)

Inserte la tarjeta micro-SIM y la tarjeta de memoria microSD opcionales (se vende por separado)



NOTE: Make sure the card is correctly aligned and is inserted all the way.


REMARQUE : assurez-vous que la carte soit correctement alignée et insérée totalement.

NOTA: Certifique-se de que o cartão está alinhado corretamente e foi totalmente inserido.


NOTA: Asegúrese de que la tarjeta está correctamente alineada e insertada hasta el final.

Connecting to your network — optional

Vous connectez au réseau — facultatif
Como conectar-se à internet — opcional
Conéctese a una red (opcional)



In the system tray, tap the wireless icon , select your network, and tap **Connect**.

Dans la barre d'état système, appuyez sur l'icône réseaux sans fil , sélectionnez votre réseau, et appuyez sur **Se connecter**.

Na área de notificação (bandeja do sistema), toque no ícone da rede sem fio , selecione a rede e toque em **Conectar**.

En la bandeja del sistema, toque el icono de conexión inalámbrica , seleccione la red y toque **Conectar**.

NOTE: For mobile broadband connection, you may need to activate your network service before connecting.


REMARQUE : pour les connexions à haut débit mobile, il se peut que vous deviez d'abord activer votre service réseau avant de tenter d'établir une connexion.

NOTA: Para uma conexão banda larga móvel, você pode precisar ativar o serviço de rede antes de conectar.

NOTA: Para la conexión de banda ancha móvil, puede que tenga que activar el servicio de red antes de realizar la conexión.

Connecting the keyboard and Folio

Connexion du clavier avec le Folio
Como conectar o teclado e o folio
Conexión del teclado y de la funda



NOTE: The keyboard backlight turns on for 2 seconds when the tablet-docking pins and keyboard-docking pins are aligned correctly.

REMARQUE : le rétroéclairage du clavier s'allume pendant 2 secondes lorsque les broches de fixation de la tablette et celles du clavier s'alignent correctement.

NOTA: A luz de fundo do teclado acende-se por 2 segundos quando os pinos de acoplamento do tablet e do teclado são alinhados corretamente.

NOTA: La retroiluminación del teclado se ilumina durante 2 segundos cuando las patas de acoplamiento de la tableta y las patas de acoplamiento del teclado se alinean de forma correcta.

Product support and manuals

Support produits et manuels
Suporte ao produto e manuais
Manuales y soporte técnico de productos

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

Contact Dell

Contacter Dell | Entre em contato com a Dell
Póngase en contacto con Dell

[Dell.com/contactdell](#)

Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Normatização e segurança
Normativa y seguridad

[Dell.com/regulatory_compliance](#)

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo normativo
Modelo normativo

T02H

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo normativo
Tipo normativo

T02H001

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador
Modelo de equipol

Latitude 12 7275

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:	T02H
Voltaje de entrada:	120 V CA–240 V CA
Corriente de entrada (máxima):	1,30 A
Frecuencia de entrada:	50 Hz–60 Hz
Corriente de salida:	1,5 A
Voltaje de salida:	20 V CC




046YVNA00

Disconnecting the keyboard and Folio


Déconnexion du clavier du Folio

Como desconectar o teclado e o fólio

Desconexión del teclado y de la funda



Dell Premier Magnetic Folio




Connecting the keyboard

Connexion du clavier

Como conectar o teclado

Conexión del teclado




Disconnecting the keyboard

Déconnexion du clavier



Como desconectar o teclado

Desconexión del teclado



Features

Fonctionnalités | Recursos | Características



1. Microphones
2. Front camera
3. Front camera-status light
4. Power button
5. Noble security-cable slot
6. Windows home key
7. Rear camera
8. Microphone
9. 3D Rear Camera
10. Headset connector
11. USB Type-C connector
12. USB Type-C connector / Charging connector

13. Micro-SIM reader (LTE/HSPA+ models only)
14. microSD memory card reader
15. Volume button
16. Service-tag label
17. Dock pins
18. Dock pins

1. Microfones
2. Câmera frontal
3. Luz de status da câmara frontal
4. Botão liga/desliga
5. Slot do cabo de segurança Noble
6. Tecla Home do Windows
7. Câmera traseira
8. Microfone
9. Câmera 3D traseira
10. Conector do headset (fone de ouvido e microfone)
11. Conector USB tipo C
12. Conector USB tipo C / conector de carregamento

13. Leitor de micro-SIM (apenas modelos LTE/HSPA+)
14. Leitor de cartão de memória microSD
15. Botão de volume
16. Rótulo da etiqueta de serviço
17. Pinos do dock
18. Pinos do dock

1. Micrófonos
2. Cámara frontal
3. Indicador luminoso del estado de la cámara
4. Botón de encendido
5. Ranura para cable de seguridad Noble
6. Botón de inicio de Windows
7. Cámara posterior
8. Micrófono
9. Cámara posterior 3D
10. Conector para auricular
11. Conector USB tipo C
12. Conector USB tipo C / Conector de carga

13. Lector de tarjetas micro-SIM (solo modelos LTE/HSPA+)
14. Lector de tarjetas de memoria microSD
15. Botón de volumen
16. Etiqueta de servicio
17. Patas de acoplamiento
18. Patas de acoplamiento