

Latitude 12

5000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Tilslut strømadapteren og tænd computeren

Kytke verkkolaite ja käynnistä taulutietokone

Koble til strømforsyningen og slå på datamaskinen


Anslut nätadapern och slå på datorn



2 Finish Windows setup

Udfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun

Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen



Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer

Ota suojaus ja päivitykset käyttöön

Aktiver sikkerhet og oppdateringer

Aktivera säkerhet och uppdateringar




Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

3 Explore resources

Udforsk ressourcer | Tutustu resurssihin

Utforske ressursene | Utforska resurser



Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä

Hjelp og støtte | Hjälp och tips



My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni

Min Dell | Min Dell



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera datorn

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support/manuals.

BEMÆRK! Du kan finde flere oplysninger i *Brugerhåndbogen* på dell.com/support/manuals.

HUOMAUTUS: Lisätietoja on *Käyttöoppaassa* sivulla dell.com/support/manuals.

MERK: Se *brugerhåndbogen* på dell.com/support/manuals for mer informasjon.

ANMÄRKNING! Mer information finns i *bruksanvisningen* på dell.com/support/manuals.

Product support and manuals

Produktsupport og manuaer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktstøtte og håndbøker
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmessigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpälagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P255

P255001

Latitude 12-E5250/5250

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen



1. Network connector
2. USB 3.0 connectors
3. HDMI connector
4. Microphones (optional)
5. Camera
6. Camera-status light
7. Power connector
8. Microphone
9. Power button
10. Mini-DisplayPort connector
11. USB 3.0 connector with PowerShare
12. Memory-card reader
13. Contactless smart-card reader (optional)
14. Fingerprint reader (optional)
15. Wireless-status light
16. Battery-status light
17. Hard-drive activity light
18. Power-status light
19. Speakers
20. Touchpad
21. Smart-card reader (optional)
22. Headset connector
23. Security-cable slot
24. Dock connector (optional)
25. Service-tag label

1. Netværksstik
2. USB 3.0-stik
3. HDMI-stik
4. Mikrofoner (valgfrit til behør)
5. Kamera
6. Statusindikator for kamera
7. Strømsik
8. Mikrofon
9. Tænd/sluk-knap
10. Mini-DisplayPort-stik
11. USB 3.0-sik med PowerShare
12. Hukommelseskortlæser
13. Kontaktfri chipkortlæser (valgfrit til behør)

14. Fingeraftrykslæser (valgfrit til behør)
15. Statusindikator for trådløst
16. Batteristatusindikator
17. Indikator for harddiskaktivitet
18. Indikator for strømstatus
19. højttalere
20. Berøringsplade
21. Chipkortlæser (valgfrit til behør)
22. Hovedtelefonstik
23. Sikkerhedskablets åbning
24. Dock-stik (valgfrit tilbehør)
25. Servicekodeetiket

1. Netværkskontakt
2. USB 3.0-kontakter
3. HDMI-kontakt
4. Mikrofoner (tilleggsstyr)
5. Kamera
6. Statuslys for kamera
7. Strømkontakt
8. Mikrofon
9. Strømknap
10. Mini-DisplayPort-kontakt
11. USB 3.0-kontakt med PowerShare
12. Minnekortleser
13. Kontaktløs smartkortleser (tilleggsstyr)

14. fingeravtrykklæser (tilleggsstyr)
15. Statuslampe for trådløs
16. Statuslampe for batteri
17. Aktivitetslampe for harddisk
18. Statuslampe for strøm
19. Høytalere
20. Styreplade
21. Smartkortleser (tilleggsstyr)
22. Kontakt for hodetelefon
23. Spor for sikkeretskabel
24. Dokkontakt (tilleggsstyr)
25. Servicemerke

1. Verkkoliitin
2. USB 3.0 -liittimet
3. HDMI-liitin
4. Mikrofonit (valinnainen)
5. Kamera
6. Kameran tilan merkkivalo
7. Virtaliitäntä
8. Mikrofoni
9. Virtapainike
10. Mini-DisplayPort-liitin
11. USB 3.0 -liitäntä jossa PowerShare
12. Muistikortinlukija
13. Kontaktiton älykortinlukija (valinnainen)

14. Sormenjälkilukija (valinnainen)
15. Langattoman yhteyden tilavalo
16. Akun tilavalo
17. Kiintolevyn toimintavalo
18. Virran merkkivalo
19. Kaiuttimet
20. Kosketuslevy
21. Älykortinlukija (valinnainen)
22. Kuulokeliitäntä
23. Suojakaapelin paikka
24. Telakointiaseman liitin (valinnainen)
25. Huoltomerkitarra

1. Nätverksanslutning
2. USB 3.0-kontakter
3. HDMI-kontakt
4. Mikrofoner (tillval)
5. Kamera
6. Kamerastatuslampe
7. Nätkontakt
8. Mikrofon
9. Strömbrytare
10. Mini-DisplayPort-kontakt
11. USB 3.0-kontakt med PowerShare
12. Minneskortläsare
13. Kontaktlös smartkortläsare (tillval)

14. Fingeravtrycksläsare (tillval)
15. Statuslampe för trådlösa nätverk
16. Batteristatuslampe
17. Lampe för harddiskaktivitet
18. Strömstatuslampe
19. Högtalare
20. Peks-kiva
21. Smartkortläsare (tillval)
22. Headsetkontakt
23. Plats för kabelläs
24. Dockningskontakt (tillval)
25. Etikett med servicenummer

