

# Latitude 12 5000 Series

E5270

## Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Gyors üzembe helyezési útmutató

Краткое руководство по началу работы

Priručnik za brzi start




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje



## 2 Finish Windows 10 setup

Završite postavljanje Windows 10

Fejezze be a Windows 10 beállítását

Завершите установку Windows 10

Završite sa podešavanjem sistema Windows 10


### Enable Support and Protection

Omogućite podršku i zaštitu

Engedélyezze a támogatást és a védelmet

Включите поддержку и защиту


Omogućite podršku i zaštitu



### Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu | Kapcsolódjon a hálózatahoz

Подключитесь к сети | Povežite sa svojom mrežom



**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

**MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, kérésre, adja meg a vezeték nélküli hálózat hozzáférési jelszavát.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При подключении к защищенной беспроводной сети введите по запросу пароль доступа.

**NAPOMENA:** Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.


### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog



## Locate Dell apps

Locirajte Dell aplikacije | Keresse meg a Dell alkalmazásokat

Найдите приложения Dell | Pronađite Dell aplikacije



**Dell Product Registration**

**Register your computer**

Regisztrirajte svoje računalo

Regisztrálja a számítógépét

Зарегистрируйте компьютер

Registrujte svoj računar



**Dell SupportAssist**


**Check and update your computer**

Provjerite i ažurirajte računalo

Ellenőrizze és frissítse számítógépét

Проверяйте и обновляйте свой компьютер

Proverite i ažurirajte računar



## Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod  
Terméktámogatás és kézikönyvek  
Техническая поддержка и руководства по продуктам  
Podrška i uputstva za proizvod

## Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel  
Обратиться в компанию Dell | Kontaktirajte Dell

## Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost  
Szabályozások és biztonság  
Соответствие стандартам и технике безопасности  
Regulatorne i bezbednosne informacije

## Regulatory model

Regulatorna model  
Szabályozó modell  
Модель согласно нормативной документации  
Regulatorni model

## Regulatory type

Regulatorna vrsta | Szabályozó típus  
Тип согласно нормативной документации | Regulatorni tip

## Computer model

Model računala | Számítógép modell  
Модель компьютера | Model računara

## Dell.com/support

## Dell.com/support/manuals

## Dell.com/support/windows

## Dell.com/contactdell

## Dell.com/regulatory\_compliance


## P23T

## P23T001


## Latitude 12-E5270

# Features

Značajke | Jellemzők | Характеристики | Funkcije



1. Network connector
2. VGA connector
3. Microphone (non-touch)
4. Microphone (touch)
5. Camera (optional)
6. Camera-status light(optional)
7. Microphone (touch)
8. Microphone (non-touch)
9. HDMI connector
10. USB 3.0 connector
11. Power connector
12. Security-cable slot
13. Power button
14. SIM connector (optional)
15. USB 3.0 connector with PowerShare
16. SD memory card reader
17. Headset connector
18. Touch Fingerprint reader (optional)
19. Contactless smart card reader (optional)
20. Battery-status light
21. Hard-drive activity light
22. Power-status light
23. Speakers
24. Touchpad
25. Smart-card reader (optional)
26. USB 3.0 connector
27. Dock connector
28. Service-tag label



1. Mrežni priključak
2. VGA priključak
3. Mikrofon (običan zaslon)
4. Mikrofon (dodirni zaslon)
5. Kamera (opcija)
6. Svjetlo statusa kamere (opcija)
7. Mikrofon (dodirni zaslon)
8. Mikrofon (običan zaslon)
9. HDMI priključak
10. USB 3.0 priključak
11. Priključak za napajanje
12. Utor za sigurnosni kabel
13. Gumb za uključivanje/isključivanje
14. Priključak za SIM (opcija)
15. USB 3.0 priključak s PowerShare
16. Čitač memorijske SD kartice

1. Hálózati csatlakozó
2. VGA csatlakozó
3. Mikrofon (nem érintőképernyős)
4. Mikrofon (érintőképernyős)
5. Kamera (opcionális)
6. Kamera állapotjelző fény (opcionális)
7. Mikrofon (érintőképernyős)
8. Mikrofon (nem érintőképernyős)
9. HDMI csatlakozó
10. USB 3.0 csatlakozó
11. Tápcsatlakozó
12. Biztonsági kábel foglalata
13. Bekapcsológomb
14. SIM csatlakozó (opcionális)
15. USB 3.0 csatlakozó PowerShare-rel
16. SD memóriakártya olvasó

17. Priključak za slušalice
18. Dodirni čitač otisaka prstiju (opcija)
19. Beskontaktni čitač pametne kartice (opcija)
20. Svjetlo statusa baterije
21. Indikator aktivnosti tvrdog pogona
22. Svjetlo statusa napajanja
23. Zvučnici
24. Podloga osjetljiva na dodir
25. Čitač pametne kartice (opcija)
26. USB 3.0 priključak
27. Priključak za spajanje
28. Najlepnicna servisne oznake

17. Fejhallgató csatlakozó
18. Érintő ujjlenyomat leolvasó (opcionális)
19. Érintésmentes SmartCard olvasó (opcionális)
20. Akkumulátor állapot jelzőfény
21. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
22. Bekapcsolás állapot jelzőfény
23. Hangszórók
24. Érintőpad
25. SmartCard olvasó (opcionális)
26. USB 3.0 csatlakozó
27. Dokkoló csatlakozó
28. Szervíz fül címke

1. Сетевой разъем
2. Разъем VGA
3. Микрофон (несенсорный экран)
4. Микрофон (сенсорный экран)
5. Камера (заказывается дополнительно)
6. Индикатор состояния камеры (заказывается дополнительно)
7. Микрофон (сенсорный экран)
8. Микрофон (несенсорный экран)
9. Разъем HDMI
10. Разъем USB 3.0
11. Разъем питания
12. Слот для защитного кабеля
13. Кнопка питания
14. Разъем SIM (заказывается дополнительно)
15. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare

1. Mrežni konektor
2. VGA konektor
3. Mikrofon (ekran nije osjetljiv na dodir)
4. Mikrofon (ekran osjetljiv na dodir)
5. Kamera (opcija)
6. Svetlo za status kamere (opcija)
7. Mikrofon (ekran osjetljiv na dodir)
8. Mikrofon (ekran nije osjetljiv na dodir)
9. HDMI konektor
10. USB 3.0 konektor
11. Konektor za napajanje
12. Slot za zaštitni kabl
13. Dugme za napajanje
14. SIM konektor (opcija)
15. USB 3.0 konektor sa PowerShare funkcijom

16. Устройство чтения карт SD
17. Разъем для наушников
18. Устройство для считывания отпечатков пальцев (заказывается дополнительно)
19. Устройство чтения бесконтактных смарт-карт (заказывается дополнительно)
20. Индикатор состояния батареи
21. Индикатор работы жесткого диска
22. Индикатор состояния питания
23. Динамики
24. Сенсорная панель
25. Устройство чтения смарт-карт (заказывается дополнительно)
26. Разъем USB 3.0
27. Разъем для стыковки
28. Метка обслуживания

16. Čitač SD memorijskih kartica
17. Konektor za slušalice
18. Čitač otisaka prsta (opcija)
19. Čitač beskontaktnih smart kartica (opcija)
20. Svetlo za status baterije
21. Svetlo za aktivnost čvrstog diska
22. Svetlo za status napajanja
23. Zvučnici
24. Tabla osjetljiva na dodir
25. Čitač smart kartica (opciono)
26. USB 3.0 konektor
27. Konektor za priključivanje na bazu
28. Nalepnica sa servisnom oznakom



ORCN6DA02

