

Latitude 14

5000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Skrócona instrukcja uruchomienia


Ghid de pornire rapidă

Priručnik za hitri zagon




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Sluit de netadapter aan en schakel de computer in
Podłącz zasilacz i włącz komputer
Conectați adaptorul de alimentare și porniți computerul
Priključite napajalnik in vklopite računalnik



2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Skonfiguruj system Windows
Finalizați configurarea Windows | Dokončajte nastavitve Windows




Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Włącz zabezpieczenia i aktualizacje
Activați securitatea și actualizările
Omogočite varnost in posodobitve



Connect to your network

Maak verbinding met uw network
Nawiąż połączenie z siecią
Conectați-vă la rețea
Povežite računalnik z omrežjem



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

3 Explore resources

Verken de hulpbronnen | Zapoznaj się z zasobami
Explorați resurse | Raziskujte vire



Help and Tips

Hulp en tips | Pomoc i porady
Ajutor și sfaturi | Pomoč in nasveti



My Dell

Mijn Dell | Mój Dell
Computerul meu Dell | Moj Dell



Register your computer

Registreer uw computer | Zarejestruj komputer
Înregistrați-vă computerul | Registrirajte svoj računalnik

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support/manuals.

N.B.: ga voor meer informatie naar de *handleiding* via dell.com/support/manuals.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Podręcznik właściciela* na stronie internetowej dell.com/support/manuals.

NOTĂ: Pentru informații suplimentare, consultați *manualul proprietarului* la adresa dell.com/support/manuals.

OPOMBA: Za več informacij glejte *Uporabniški priročnik* na dell.com/support/manuals.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Pomoc techniczna i podręczniki
Manuale și asistență pentru produse
Podpora za izdelke in priročniki

dell.com/support

dell.com/support/manuals

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Kontakt z firmą Dell
Contactați Dell | Stik z družbo Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo
Reglementări și siguranță | Predpisi in varnost

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Model
Model de reglementare | Regulatorni model

P48G

Regulatory type

Wettelijk type | Typ
Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

P48G001


Computer model

Computermodel | Model komputera
Modelul computerului | Model računalnika


Latitude 14-E5450/5450

Features

Kenmerken | Funkcje | Caracteristici | Funkcije



1. Network connector
2. VGA connector
3. USB 3.0 connectors
4. Microphones (optional)
5. Camera
6. Camera-status light
7. HDMI connector
8. Power connector
9. Microphone
10. Power button
11. USB 3.0 connector with PowerShare
12. Memory-card reader
13. Contactless smart-card reader (optional)
14. Fingerprint reader (optional)
15. Wireless-status light
16. Battery-status light
17. Hard-drive activity light
18. Power-status light
19. Speakers
20. Touchpad
21. Smart-card reader (optional)
22. Headset connector
23. Security-cable slot
24. Dock connector (optional)
25. Service-tag label



1. Networkconnector
2. VGA-connector
3. USB 3.0-connectoren
4. Microfoons (optioneel)
5. Camera
6. Statuslampje camera
7. HDMI-connector
8. Voedingskabelconnector
9. Microfoon
10. Aan-uitknop
11. USB 3.0-connector met PowerShare
12. Geheugenkaartlezer
13. Contactloze smartcardlezer (optioneel)
14. Vingerafdruklezer (optioneel)
15. Statuslampje draadloos netwerk
16. Statuslampje batterij
17. Activiteitslampje harde schijf
18. Stroomstatuslampje
19. Luidsprekers
20. Touchpad
21. Smartcardlezer (optioneel)
22. Headsetconnector
23. Sleuf voor beveiligingskabel
24. Dockconnector (optioneel)
25. Label met servicetag

1. Złącze sieciowe
2. Złącze VGA
3. Złącza USB 3.0
4. Mikrofony (opcjonalne)
5. Kamera
6. Lampka stanu kamery
7. Złącze HDMI
8. Złącze zasilania
9. Mikrofon
10. Przycisk zasilania
11. Złącze USB 3.0 z funkcją PowerShare
12. Czytnik kart pamięci
13. Czytnik kart zbliżeniowych (opcjonalny)
14. Czytnik linii papilarnych (opcjonalny)
15. Lampka stanu urządzeń bezprzewodowych
16. Lampka stanu akumulatora
17. Lampka aktywności dysku twardego
18. Lampka stanu zasilania
19. Głośniki
20. Tabliczka dotykowa
21. Czytnik kart inteligentnych (opcjonalny)
22. Złącze zestawu słuchawkowego
23. Gniazdo linki antykradzieżowej
24. Złącze dokowania (opcjonalne)
25. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Conector rețea
2. Conector VGA
3. Conectori USB 3.0
4. Microfoane (opțional)
5. Cameră
6. Indicator luminos de stare a camerei
7. Conector HDMI
8. Conector de alimentare
9. Microfon
10. Buton de alimentare
11. Conector USB 3.0 cu PowerShare
12. Cititor de cartele de stocare
13. Cititor de cartele inteligente fără contact (opțional)
14. Cititor de amprente (opțional)
15. Indicator luminos de stare a funcției wireless
16. Indicator luminos de stare a bateriei
17. Indicator luminos de activitate a hard diskului
18. Indicator luminos de stare a alimentării
19. Boxele
20. Touchpadul
21. Cititor de cartele inteligente (opțional)
22. Conector pentru setul cască-microfon
23. Slot pentru cablul de securitate
24. Conector de andocare (opțional)
25. Etichetă de service

1. Omrežni priključek
2. Priključek VGA
3. Priključki USB 3.0
4. Mikrofona (dodatna možnost)
5. Kamera
6. Lučka stanja kamere
7. Priključek HDMI
8. Priključek za napajanje
9. Mikrofon
10. Gumb za vklop/izklop
11. Priključek USB 3.0 s PowerShare
12. Bralnik pomnilniških kartic (dodatna možnost)
13. Bralnik brezkontaktnih pametnih kartic (dodatna možnost)
14. Bralnik prstnih odtisov (dodatna možnost)
15. Lučka stanja brezžične povezave
16. Lučka stanja baterije
17. Lučka dejavnosti trdega diska
18. Lučka stanja napajanja
19. Zvočniki
20. Sledilna ploščica
21. Bralnik pametnih kartic (dodatna možnost)
22. Priključek za slušalke
23. Reža za varnostni kabel
24. Priključek za prikllop (dodatna možnost)
25. Servisna oznaka

