

Latitude 14 5000 Series

E5470

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Gyors üzembe helyezési útmutató

Краткое руководство по началу работы

Priručnik za brzi start




1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje



2 Finish Windows 10 setup

Završite postavljanje Windows 10

Fejezze be a Windows 10 beállítását

Завершите установку Windows 10

Završite sa podešavanjem sistema Windows 10


Enable Support and Protection

Omogućite podršku i zaštitu

Engedélyezze a támogatást és a védelmet

Включите поддержку и защиту


Omogućite podršku i zaštitu



Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu | Kapcsolódjon a hálózatahoz

Подключитесь к сети | Povežite sa svojom mrežom



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, kérésre, adja meg a vezeték nélküli hálózat hozzáférési jelszavát.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении к защищенной беспроводной сети введите по запросу пароль доступа.

NAPOMENA: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog



Locate Dell apps

Locirajte Dell aplikacije | Keresse meg a Dell alkalmazásokat

Найдите приложения Dell | Pronadite Dell aplikacije



Dell Product Registration

Register your computer

Regisztrirajte svoje računalo

Regisztrálja a számítógépét

Зарегистрируйте компьютер

Registrujte svoj računar



Dell SupportAssist Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo

Ellenőrizze és frissítse számítógépét

Проверьте и обновляйте свой компьютер

Proverite i ažurirajte računar

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod

Terméktámogatás és kézikönyvek

Техническая поддержка и руководства по продуктам

Podrška i uputstva za proizvod

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Обратиться в компанию Dell | Kontaktirajte Dell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost

Szabályozások és biztonság

Соответствие стандартам и технике безопасности

Regulatorne i bezbednosne informacije

Regulatory model

Regulatorni model

Szabályozó modell

Модель согласно нормативной документации

Regulatorni model

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Szabályozó típus

Тип согласно нормативной документации | Regulatorni tip

Computer model

Model računala | Számítógép modell

Модель компьютера | Model računara

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


P62G

P62G001

Latitude E5470

Features

[Značajke](#) | [Jellemzők](#) | [Характеристики](#) | [Funkcije](#)



1. Network connector
2. VGA connector
3. SIM card slot (optional)
4. Microphone
5. Camera (optional)
6. Camera-status light (optional)
7. Microphone
8. HDMI connector
9. USB 3.0 connector
10. Power connector
11. Security cable-slot
12. Power button
13. USB 3.0 connector with PowerShare
14. SD memory-card reader
15. Headphone connector
16. Touch fingerprint reader (optional)
17. Contactless smart-card reader (optional)
18. Battery-status light
19. Hard-drive activity light
20. Power-status light
21. Speakers
22. Touchpad
23. Smart-card reader(optional)
24. USB 3.0 connector
25. Docking connector
26. Service-tag label

1. Mrežni priključak
2. VGA priključak
3. Utor za SIM karticu (opcija)
4. Mikrofon
5. Kamera (opcija)
6. Svjetlo statusa kamere (opcija)
7. Mikrofon
8. HDMI priključak
9. USB 3.0 priključak
10. Priključak za napajanje
11. Utor za sigurnosni kabel
12. Gumb za uključivanje/isključivanje
13. USB 3.0 priključak s PowerShare
14. Čitač memorijske SD kartice
15. Priključak za slušalice
16. Dodirni čitač otisaka prstiju (opcija)
17. Beskontaktni čitač pametne kartice (opcionarno)
18. Svjetlo statusa baterije
19. Indikator aktivnosti tvrdog pogona
20. Svjetlo statusa napajanja
21. Zvučnici
22. Podloga osjetljiva na dodir
23. Čitač pametne kartice (opcija)
24. USB 3.0 priključak
25. Priključak za spajanje
26. Najlepnicna servisne oznake

1. Hálózati csatlakozó
2. VGA csatlakozó
3. SIM kártya foglalt (opcionális)
4. Mikrofon
5. Kamera (opcionális)
6. Kamera állapotjelző fény (opcionális)
7. Mikrofon
8. HDMI csatlakozó
9. USB 3.0 csatlakozó
10. Tápcsatlakozó
11. Biztonsági kábel foglalat
12. Bekapcsológomb
13. USB 3.0 csatlakozó PowerShare-rel
14. SD memóriakártya-olvasó
15. Fejhallgató csatlakozó
16. Érintő ujjlenyomat leolvasó (opcionális)
17. Érintkező nélküli SmartCard olvasó (opcionális)
18. Akkumulátor állapot jelzőfény
19. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
20. Bekapcsolás állapot jelzőfény
21. Hangszórók
22. Érintőpad
23. SmartCard olvasó (opcionális)
24. USB 3.0 csatlakozó
25. Dokkolóegység csatlakozója
26. Szervíz fül címke

1. Сетевой разъем
2. Разъем VGA
3. Слот для SIM-карты (заказывается дополнительно)
4. Микрофон
5. Камера (заказывается дополнительно)
6. Индикатор состояния камеры (заказывается дополнительно)
7. Микрофон
8. Разъем HDMI
9. Разъем USB 3.0
10. Разъем питания
11. Гнездо для защитного троса
12. Кнопка питания
13. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
14. Устройство чтения карт SD
15. Разъем для подключения наушников
16. Устройство для считывания отпечатков пальцев (заказывается дополнительно)
17. Устройство чтения бесконтактных смарт-карт (заказывается дополнительно)
18. Индикатор состояния батареи
19. Индикатор работы жесткого диска
20. Индикатор состояния питания
21. Динамики
22. Сенсорная панель
23. Устройство чтения смарт-карт (заказывается дополнительно)
24. Разъем USB 3.0
25. Разъем стыковочного модуля
26. Метка обслуживания

1. Mrežni konektor
2. VGA konektor
3. Slot za SIM karticu (opciono)
4. Mikrofon
5. Kamera (opcija)
6. Svetlo za status kamere (opcija)
7. Mikrofon
8. HDMI konektor
9. USB 3.0 konektor
10. Konektor za napajanje
11. Slot za zaštitni kabl
12. Dugme za napajanje
13. USB 3.0 konektor sa PowerShare funkcijom
14. Čitač SD memorijskih kartica
15. Konektor za slušalicu
16. Čitač otiska prsta (opcija)
17. Čitač beskontaktnih smart kartica (opciono)
18. Svetlo za status baterije
19. Svetlo za aktivnost čvrstog diska
20. Svetlo za status napajanja
21. Zvučnici
22. Tabla osjetljiva na dodir
23. Čitač smart kartica (opciono)
24. USB 3.0 konektor
25. Konektor za baznu stanicu
26. Nalepnica sa servisnom oznakom



02D3XYA02

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.



Printed in China.

2016-07