

Latitude 15 5000 Series

E5570

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren



2 Finish Windows 10 setup

Afslut installation af Windows 10

Suorita Windows 10 -asennus loppuun


Fullfør Windows 10 oppsett

Slutför Windows 10-inställningen

Enable Support and Protection

Aktiver Support og Beskyttelse | Ota tuki ja suojaus käyttöön


Aktiver støtte og beskyttelse | Aktivera support och skydd



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket | Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til netverket ditt | Anslut till ditt nätverk



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden for den trådløse netværkets adgang, når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du kobler deg til en sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet til det trådløse nettverket når du blir bedt om.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto



Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Sök efter Dell-appar



Dell Product Registration

Register your computer

Registrer computeren

Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din

Registrera din dator



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator



Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktstøtte og håndbøker
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P48F

P48F001

Latitude 15-E5570

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen



1. Network connector
2. VGA connector
3. SIM-card slot (optional)
4. Camera
5. Camera-status light
6. HDMI connector
7. USB 3.0 connector
8. Power connector
9. Dual Array microphones
10. Power button
11. Security-cable slot
12. USB 3.0 connector with PowerShare
13. USB 3.0 connector
14. SD memory-card reader
15. Headset connector
16. Fingerprint reader (optional)
17. Contactless smart card reader (optional)
18. Battery-status light
19. Hard-drive activity light
20. Power-status light
21. Speakers
22. Touchpad
23. Smart-Card Reader (optional)
24. Thunderbolt 3 connector (optional)
25. Dock connector
26. Service-tag label

1. Netværksstik
2. VGA-stik
3. SIM-kortslot (valgfrit tilbehør)
4. Kamera
5. Kamerastatusindikator
6. HDMI-stik
7. USB 3.0-stik
8. Strømsstik
9. Dual array-mikrofoner
10. Tænd/sluk-knap
11. Sikkerhedskabelslot
12. USB 3.0-stik med PowerShare
13. USB 3.0-stik
14. SD-hukommelseskortlæser

15. Headset-stik
16. Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)
17. Kontaktfri chipkortlæser (valgfrit tilbehør)
18. Batteristatusindikator
19. Indikator for harddiskaktivitet
20. Indikator for strømstatus
21. Højttalere
22. Berøringsplade
23. Chipkortlæser (valgfrit tilbehør)
24. Thunderbolt 3-stik (valgfrit tilbehør)
25. Dock-stik
26. Servicemærke

1. Verkoliitin
2. VGA-liitin
3. SIM-korttipaikka (valinnainen)
4. Kamera
5. Kameran tilan merkkivalo
6. HDMI-liitin
7. USB 3.0 -liitäntä
8. Virtaliitäntä
9. Kaksi mikrofonia
10. Virtapainike
11. Suojakaapelin paikka
12. USB 3.0 -liitäntä jossa PowerShare
13. USB 3.0 -liitin
14. SD-muistikortinlukija

15. Kuulokeliitäntä
16. Sormenjälkilukija (valinnainen)
17. Kontaktiton älykortinlukija (valinnainen)
18. Akun tilavalo
19. Kiintolevyn toimintavalo
20. Virran merkkivalo
21. Kaiuttimet
22. Kosketuslevy
23. Älykortinlukija (valinnainen)
24. Thunderbolt 3 -liitäntä (valinnainen)
25. Telakkaliitäntä
26. Huoltomerkkitarra

1. Netverkskontakt
2. VGA-kontakt
3. SIM-kortplass (valgfritt)
4. Kamera
5. Statuslys for kamera
6. HDMI-kontakt
7. USB 3.0-kontakt
8. Strømkontakt
9. Doble-array mikrofoner
10. Strømknapp
11. Spor for sikkerhetskabel
12. USB 3.0-kontakt med PowerShare
13. USB 3.0-kontakt
14. SD-minnekortleser

1. Nätverksanslutning
2. VGA-kontakt
3. SIM-kortplats (tillval)
4. Kamera
5. Kamerastatuslampa
6. HDMI-kontakt
7. USB 3.0-kontakt
8. Nätkontakt
9. Mikrofoner med dubbel array
10. Strömbrytare
11. Plats för kabellås
12. USB 3.0-kontakt med PowerShare
13. USB 3.0-kontakt
14. SD-minneskortläsare

15. Kontakt for hodetelefon
16. Fingeravtrykklæser (tilleggsutstyr)
17. Kontaktløs minnekortleser (tilleggsutstyr)
18. Statuslampe for batteri
19. Aktivitetslampe for harddisk
20. Statuslampe for strøm
21. Høyttalere
22. Styreplate
23. Smart-kortleser (tilleggsutstyr)
24. Thunderbolt 3-kontakt (tilleggsutstyr)
25. Dokk-kontakt
26. Servicemerke-etikett

15. Headsetkontakt
16. Fingeravtrycksläsare (tillval)
17. Kontaktlös smartkortläsare (tillval)
18. Batteristatuslampa
19. Lampa för hårddiskaktivitet
20. Strömstatuslampa
21. Högtalare
22. Pekskiva
23. Smartkortläsare (tillval)
24. Thunderbolt 3-kontakt (tillval)
25. Dockningskontakt
26. Etikett med servicenummer



OT1W96A02