


Dell Latitude E6230/E6330

Informácie o nastavení a funkciách

O výstrahách

 **VÝSTRAHA: VAROVANIE** označuje možné poškodenie majetku, poranenie osôb alebo smrť.

Latitude E6230 Pohľad spredu a zozadu



Obrázok 1. Pohľad spredu


- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. mikrofón | 4. displej |
| 2. kamera (voliteľná) | 5. tlačidlo napájania |
| 3. kontrolka stavu kamery (voliteľná) | 6. konektor HDMI |



0D7VVVA00

Regulačný model : P14T, P19S
Regulačný typ : P14T001, P19S001
2012-02

- | | |
|--|--|
| 7. konektor USB 3.0 | 14. bezkontaktná čítačka kariet Smart Card (voliteľná) |
| 8. konektor USB 3.0 s napájaním | 15. klávesnica |
| 9. spínač bezdrôtovej komunikácie | 16. tlačidlá ovládania hlasitosti (3) |
| 10. zásuvka na kartu ExpressCard | 17. kontrolky stavu zariadenia |
| 11. čítačka odtlačkov prstov (voliteľná) | |
| 12. tlačidlá dotykového panela (2) | |
| 13. dotykový panel | |




Obrázok 2. Pohľad zozadu

- | | |
|--|--|
| 1. sieťový konektor | 8. vetracie priechody |
| 2. kontrolky stavu zariadenia | 9. čítačka pamäťových kariet Secure Digital (SD) |
| 3. zásuvka bezpečnostného kábla | 10. čítačka kariet Smart Card |
| 4. konektor napájania | |
| 5. konektor VGA | |
| 6. konektor eSATA/USB 2.0 | |
| 7. konektor pre zvukový vstup / mikrofón | |

⚠ VÝSTRAHA: Vetracie otvory nezakrývajte, nekladajte do nich žiadne predmety a dbajte na to, aby sa v nich neusádzal prach. Keď je váš počítač Dell v prevádzke, nekladajte ho do prostredia s nedostatočným prúdením vzduchu, ako napr. do uzavretej aktovky. Obmedzenie prúdenia vzduchu môže poškodiť počítač alebo spôsobiť požiar. Keď sa počítač zahreje, zapne sa ventilátor. Hluk ventilátora je normálny stav a neindikuje problém s ventilátorom alebo počítačom.


Latitude E6330 Pohľad spredu a zozadu



Obrázok 3. Pohľad spredu

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. mikrofón | 8. tlačidlá ovládania hlasitosti |
| 2. kamera | 9. spínač bezdrôtovej komunikácie |
| 3. kontrolka stavu kamery | 10. optická jednotka |
| 4. displej | 11. zásuvka na kartu ExpressCard |
| 5. tlačidlo napájania | 12. čítačka odtlačkov prstov (voliteľná) |
| 6. konektor eSATA/USB 2.0 | 13. bezkontaktná čítačka kariet Smart Card (voliteľná) |
| 7. konektor USB 3.0 s napájaním | |

- | | |
|---|--------------------------------|
| 14. čítačka pamäťových kariet Secure Digital (SD) | 18. ovládacia páčka |
| 15. tlačidlá dotykového panela (2) | 19. klávesnica |
| 16. dotykový panel | 20. kontrolky stavu zariadenia |
| 17. tlačidlá ovládacej páčky (3) | |



Obrázok 4. Pohľad zozadu

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. zásuvka bezpečnostného kábla | 8. konektor pre zvukový vstup / mikrofón |
| 2. sieťový konektor | 9. vetracie priechody |
| 3. konektor mini HDMI | 10. zásuvka na kartu Smart Card (voliteľná) |
| 4. kontrolky stavu zariadenia | |
| 5. konektor USB 3.0 | |
| 6. konektor napájania | |
| 7. konektor VGA | |

! **VÝSTRAHA:** Vetracie otvory nezakrývajte, nekladajte do nich žiadne predmety a dbajte na to, aby sa v nich neusádzal prach. Keď je váš počítač Dell v prevádzke, nekladajte ho do prostredia s nedostatočným prúdením vzduchu, ako napr. do uzavretej aktovky. Obmedzenie prúdenia vzduchu môže poškodiť počítač alebo spôsobiť požiar. Keď sa počítač zahreje, zapne sa ventilátor. Hluk ventilátora je normálny stav a neindikuje problém s ventilátorom alebo počítačom.

Rýchla inštalácia


⚠ VÝSTRAHA: Skôr ako začnete ktorýmkoľvek postupom v tejto časti, prečítajte si bezpečnostné informácie dodávané spolu počítačom. Ďalšie informácie o overených postupoch nájdete na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ VÝSTRAHA: Napájací adaptér funguje s elektrickými zásuvkami na celom svete. Elektrické konektory a rozvodky sa však v jednotlivých krajinách líšia. Používanie nekompatibilného kábla alebo nevhodné pripojenie kábla k elektrickej rozvodke alebo elektrickej zásuvke môže spôsobiť požiar alebo poškodenie zariadenia.

⚠ VAROVANIE: Pri odpájaní kábla napájacieho adaptéra od počítača uchopte zástrčku, nie samotný kábel, a silno ju potiahnite, no s citom, aby ste predišli poškodeniu kábla. Pri navíjaní kábla napájacieho adaptéra zachovávajte uhol konektora na napájacom adaptéri, aby ste predišli poškodeniu kábla.


✍ POZNÁMKA: Niektoré zariadenia nemusia tvoriť súčasť dodávky, ak ste si ich neobjednali.

1. Napájací adaptér zapojte do konektora pre napájací adaptér na počítači a do elektrickej zásuvky.




Obrázok 5. Napájací adaptér

2. Pripojte sieťový kábel (voliteľný).



Obrázok 6. Sieťový konektor

3. Pripojte zariadenia USB, napr. myš alebo klávesnicu (voliteľné).




Obrázok 7. Konektor USB


4. Otvorte obrazovku počítača a stlačením tlačidla napájania zapnite počítač.



Obrázok 8. Tlačidlo napájania

-  **POZNÁMKA:** Odporúča sa, aby ste počítač pred inštalovaním kariet alebo jeho pripojením k dokovaciemu zariadeniu alebo inému externému zariadeniu, ako napr. tlačiarne, aspoň raz zapli a vypli.


Technické údaje

-  **POZNÁMKA:** Ponuka sa môže líšiť podľa oblasti. Nasledujúce technické údaje obsahujú len informácie, ktorých dodanie s počítačom je požadované zákonom. Ďalšie informácie týkajúce sa konfigurácie počítača získate kliknutím na položku **Štart** → **Pomoc a technická podpora**. Potom vyberte možnosť zobrazenia informácií o počítači.

Napájanie

Napájací adaptér

65 W a 90 W

-  **POZNÁMKA:** 65 W napájací adaptér je k dispozícii len pre počítače s integrovanou grafickou kartou.

Vstupné napätie

100 V~ až 240 V~

Gombíková batéria

3 V lítiová gombíková batéria CR2032

Fyzické vlastnosti

Latitude E6230

Výška	22,40 mm až 24,70 mm (0,88 palca až 0,97 palca)
Šírka	309,00 mm (12,16 palca)
Hĺbka	226,00 mm (8,89 palca)
Hmotnosť	1,42 kg (3,14 libry)

Latitude E6330

Výška	25,40 mm až 30,10 mm (1,00 palca až 1,18 palca)
Šírka	335,00 mm (13,19 palca)
Hĺbka	223,30 mm (8,79 palca)
Hmotnosť	1,65 kg (3,64 libry)

Nároky na prostredie

Prevádzková teplota:

Latitude E6230	10 °C až 35 °C (50 °F až 95 °F)
Latitude E6330	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

O zariadení opísanom v tomto dokumente uvádzame nasledujúce informácie v súlade s požiadavkami platných mexických noriem (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A~2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A/4,62 A

HL'adanie d'alších informácií a zdrojov

V dokumentoch s bezpečnostnými pokynmi a predpismi dodaných s počítačom a na stránke o súlade s predpismi na adrese www.dell.com/regulatory_compliance nájdete ďalšie informácie o týchto témach:

- Osvedčené bezpečnostné postupy
- Zákonné osvedčenie
- Ergonómia

Na stránkach www.dell.com si prečítajte ďalšie informácie o týchto témach:

- Záruka
- Zmluvné podmienky (platí len pre USA)
- Licenčná zmluva s koncovým používateľom

Ďalšie informácie o produkte si nájdite na stránke support.dell.com/manuals.

Informácie v tejto publikácii sa môžu zmeniť bez upozornenia.

© 2012 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.

Reprodukcia týchto materiálov akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Dell Inc. je prísne zakázaná.

Ochranné známky v tomto texte: Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ a Wi-Fi Catcher™ sú ochrannými značkami spoločnosti Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® a Celeron® sú registrovanými ochrannými značkami a ochrannými značkami spoločnosti Intel Corporation v USA a iných krajinách. AMD® je registrovaná ochranná známka a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ a ATI FirePro™ sú ochranné známky spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, tlačidlo Štart Windows Vista a Office Outlook® sú buď ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách. Blu-ray Disc™ je ochranná známka, ktorú vlastní Blu-ray Disc Association (BDA) a je licencovaná pre používanie na diskoch a prehrávačoch. Slovná značka Bluetooth® je registrovaná ochranná známka, ktorú vlastní spoločnosť Bluetooth® SIG, Inc., a spoločnosť Dell Inc. túto značku používa v rámci licencie. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Iné ochranné známky a obchodné názvy sa môžu v tejto publikácii používať ako odkazy na subjekty, ktoré si nárokujú tieto známky a názvy, alebo na ich produkty. Dell Inc. sa zrieka akýchkoľvek vlastníckych záujmov na iné ochranné známky a obchodné názvy ako svoje vlastné.