



Dell Latitude E6230/E6330

Konfiguracja i funkcje komputera

Informacja o ostrzeżeniach

 **PRZESTROGA:** Napis **OSTRZEŻENIE** informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Latitude E6230: widok z przodu i z tyłu



Rysunek 1. Widok z przodu


- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. mikrofon | 4. wyświetlacz |
| 2. kamera (opcjonalna) | 5. przycisk zasilania |
| 3. wskaźnik stanu kamery (opcjonalny) | 6. złącze HDMI |



OD3Y8FA00

Model regulacji: : P14T, P19S
Typ regulacji: : P14T001, P19S001
2012-02

- | | |
|--|---|
| 7. złącze USB 3.0 | 13. panel dotykowy |
| 8. zasilane złącze USB 3.0 | 14. bezstykowy czytnik kart inteligentnych (opcjonalny) |
| 9. przełącznik urządzeń bezprzewodowych | 15. klawiatura |
| 10. gniazdo karty ExpressCard | 16. przyciski regulacji głośności (3) |
| 11. czytnik linii papilarnych (opcjonalny) | 17. lampki stanu urządzeń |
| 12. przyciski panelu dotykowego (2) | |




Rysunek 2. Widok z tyłu

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. złącze sieciowe | 7. złącze hybrydowe audio/mikrofon |
| 2. lampki stanu urządzeń | 8. otwory wentylacyjne |
| 3. gniazdo kabla zabezpieczającego | 9. czytnik kart pamięci Secure Digital (SD) |
| 4. złącze zasilania | 10. czytnik kart inteligentnych |
| 5. złącze VGA | |
| 6. złącze eSATA/USB 2.0 | |

⚠ PRZESTROGA: Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych, zatykać ich ani dopuszczać, aby gromadził się w nich kurz. Nie należy przechowywać komputera firmy Dell w miejscach o ograniczonym przepływie powietrza, np. w zamkniętej walizce, gdy komputer jest włączony. Ograniczenie przepływu powietrza grozi uszkodzeniem komputera lub pożarem. Gdy temperatura komputera nadmiernie wzrośnie, włączany jest wentylator. Działaniu wentylatora może towarzyszyć szum, który jest zjawiskiem normalnym i nie oznacza awarii wentylatora ani komputera.


Latitude E6330: widok z przodu i z tyłu



Rysunek 3. Widok z przodu

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. mikrofon | 7. zasilane złącze USB 3.0 |
| 2. kamera | 8. przyciski regulacji głośności |
| 3. lampka stanu kamery | 9. przełącznik urządzeń bezprzewodowych |
| 4. wyświetlacz | 10. napęd dysków optycznych |
| 5. przycisk zasilania | 11. gniazdo karty ExpressCard |
| 6. złącze eSATA/USB 2.0 | |

- | | |
|---|---------------------------|
| 12. czytnik linii papilarnych (opcjonalny) | 17. przyciski wodzika (3) |
| 13. bezstykowy czytnik kart inteligentnych (opcjonalny) | 18. wodzik |
| 14. czytnik kart pamięci Secure Digital (SD) | 19. klawiatura |
| 15. przyciski panelu dotykowego (2) | 20. lampki stanu urządzeń |
| 16. panel dotykowy | |



Rysunek 4. Widok z tyłu


- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. gniazdo kabla zabezpieczającego | 7. złącze VGA |
| 2. złącze sieciowe | 8. złącze hybrydowe audio/mikrofon |
| 3. złącze mini HDMI | 9. otwory wentylacyjne |
| 4. lampki stanu urządzeń | 10. gniazdo kart inteligentnych (opcjonalne) |
| 5. złącze USB 3.0 | |
| 6. złącze zasilania | |

- ⚠ PRZESTROGA:** Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych, zatykać ich ani dopuszczać, aby gromadził się w nich kurz. Nie należy przechowywać komputera firmy Dell w miejscach o ograniczonym przepływie powietrza, np. w zamkniętej walizce, gdy komputer jest włączony. Ograniczenie przepływu powietrza grozi uszkodzeniem komputera lub pożarem. Gdy temperatura komputera nadmiernie wzrośnie, włączony jest wentylator. Działaniu wentylatora może towarzyszyć szum, który jest zjawiskiem normalnym i nie oznacza awarii wentylatora ani komputera.

Szybka konfiguracja


- ⚠ PRZESTROGA:** Przed rozpoczęciem procedur opisanych w tym rozdziale należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia można znaleźć na stronie www.dell.com/regulatory_compliance
- ⚠ PRZESTROGA:** Zasilacz współpracuje z gniaздkami sieci elektrycznej używanymi na całym świecie. W różnych krajach stosowane są jednak różne wtyczki i listwy zasilania. Użycie nieodpowiedniego kabla albo nieprawidłowe przyłączenie kabla do listwy zasilania lub gniazdka elektrycznego może spowodować pożar lub uszkodzenie sprzętu.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Odłączając zasilacz od komputera, należy chwycić za wtyczkę kabla, nie za sam kabel, i ciągnąć zdecydowanie ale delikatnie, tak aby nie uszkodzić kabla. Owijając kabel zasilacza, należy dopasować zwoje do kąta złącza w zasilaczu, aby uniknąć uszkodzenia kabla.
- ✍ UWAGA:** Niektóre urządzenia są dostarczane z komputerem tylko wtedy, gdy zostały zamówione.

1. Przyłącz zasilacz do złącza zasilacza w komputerze oraz do gniazdka elektrycznego.




Rysunek 5. zasilacz

2. Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie).




Rysunek 6. złącze sieciowe

3. Podłącz urządzenia USB, takie jak mysz czy klawiatura (opcjonalnie).




Rysunek 7. złącze USB


4. Otwórz wyświetlacz komputera i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.



Rysunek 8. Przycisk zasilania

-  **UWAGA:** Zaleca się włączenie i wyłączenie komputera przynajmniej jeden raz przed zainstalowaniem jakichkolwiek kart lub przyłączeniem komputera do urządzenia dokującego lub innego urządzenia zewnętrznego, takiego jak drukarka.

Dane techniczne

-  **UWAGA:** Oferowane opcje mogą być różne w różnych krajach. Poniżej zamieszczono wyłącznie dane techniczne, które muszą być dostarczone z komputerem dla zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji komputera, kliknij kolejno **Start** → **Pomoc i obsługa techniczna** i wybierz opcję przeglądania informacji o komputerze.

Zasilanie

zasilacz 65 W i 90 W



UWAGA: Zasilacz o mocy 65 W jest dostępny tylko z komputerami wyposażonymi w zintegrowaną kartę graficzną.

Napięcie wejściowe 100 - 240 V prądu zmiennego

Bateria pastylkowa Litowa bateria pastylkowa 3 V CR2032

Wymiary i masa

Latitude E6230

Wysokość 22,40 - 24,70 mm

Szerokość 309,00 mm

Długość 226,00 mm

Masa 1,42 kg

Latitude E6330

Wysokość 25,40 - 30,10 mm

Szerokość 335,00 mm

Długość 223,30 mm

Masa 1,65 kg

Środowisko pracy

Temperatura w czasie pracy:

Latitude E6230 10°C do 35°C

Latitude E6330 0 °C do 35 °C

Information para NOM (únicamente para México)

Informacje przedstawione poniżej dotyczą urządzenia opisanego w niniejszym dokumencie i są zgodne z wymogami standardowych norm obowiązujących w Meksyku (NOM):

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A~2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A/4,62 A

Dodatkowe informacje i zasoby

W dostarczonych z komputerem dokumentach dotyczących bezpieczeństwa i przepisów prawnych oraz w witrynie poświęconej zgodności z przepisami, pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance, można znaleźć szczegółowe informacje na następujące tematy:

- Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
- Certyfikaty i przepisy prawne
- Ergonomia

W witrynie www.dell.com można znaleźć dodatkowe informacje na następujące tematy:

- Gwarancja
- Warunki sprzedaży w Stanach Zjednoczonych
- Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego

Dodatkowe informacje o zakupionym produkcie są dostępne w witrynie support.dell.com/manuals.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2012 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: nazwa Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ oraz Wi-Fi Catcher™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® oraz Celeron® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AMD® jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, oraz ATI FirePro™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista® oraz klawisz startowy Windows Vista oraz Office Outlook® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Blu-ray Disc™ jest znakiem towarowym należącym do firmy Blu-ray Disc Association (BDA) i jest używany na zasadzie licencji odnośnie dysków i odtwarzaczy. Słowo Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Bluetooth® SIG, Inc., używanym przez firmę Dell Inc. na zasadzie licencji. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Inne znaki towarowe oraz nazwy handlowe mogą zostać wykorzystane w niniejszej publikacji w odniesieniu do innych jednostek określających oznaczenia i nazwy swoich produktów, firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków towarowych i nazw handlowych niebędących jej własnością.