




À propos de l'avertissement

 **AVERTISSEMENT** : un AVERTISSEMENT vous avertit d'un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Dell™ Latitude™ E6400

Informations sur l'installation et les fonctionnalités




Septembre 2008



ONU035A02

1	Microphone (en option)	2	Voyant de la caméra (en option)
3	Caméra (en option)	4	Loquet de l'écran
5	Écran	6	Voyants d'état du clavier
7	Boutons de contrôle du volume	8	Bouton d'alimentation
9	Connecteurs USB (2)	10	Détecteur de réseau DELL Wi-Fi Catcher™
11	Commutateur sans fil	12	Connecteurs audio (2)
13	Haut-parleur droit	14	Baie de média (avec lecteur optique)
15	Lecteur d'empreintes digitales (en option)	16	Emplacement de carte PC Card
17	Connecteur IEEE 1394a	18	Lecteur de cartes à puce sans contact
19	Lecteur de carte mémoire Secure Digital (SD)	20	Tablette tactile
21	Loquet de fermeture de l'écran	22	Boutons de la tablette tactile/de l'ergot de pointage
23	Haut-parleur gauche	24	Ergot de pointage
25	Clavier	26	Voyants d'état du périphérique
27	Capteur de lumière ambiante		



- | | | | |
|---|---|----|------------------------------|
| 1 | Connecteur de modem RJ-11 (en option) | 2 | Connecteur réseau RJ-45 |
| 3 | Voyant de la batterie/voyant d'alimentation | 4 | DisplayPort multimode |
| 5 | Adaptateur de CA | 6 | Fente pour câble de sécurité |
| 7 | Connecteur vidéo | 8 | Connecteur eSATA/USB |
| 9 | Connecteur USB PowerShare | 10 | Lecteur de cartes à puce |

⚠ AVERTISSEMENT : n'obstruez pas les entrées d'air de l'ordinateur et n'insérez pas d'objets dedans ; évitez également toute accumulation de poussière. Ne placez pas l'ordinateur Dell™ dans un environnement peu aéré, tel qu'une mallette fermée, lorsque celui-ci fonctionne. Ceci risque d'endommager l'ordinateur ou de provoquer un incendie. Le ventilateur se met en marche lorsque l'ordinateur chauffe. Il se peut que le ventilateur fasse du bruit ; cela est tout à fait normal et ne signifie en aucun cas que le ventilateur ou l'ordinateur est défectueux.

Installation rapide

⚠ AVERTISSEMENT : avant de commencer toute procédure décrite dans cette section, lisez les informations de sécurité fournies avec votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques, voir le site www.dell.com/regulatory_compliance.


⚠ AVERTISSEMENT : l'adaptateur de CA est compatible avec les prises secteur du monde entier. Cependant, les connecteurs et barrettes d'alimentation sont différents d'un pays à un autre. L'utilisation d'un câble non compatible ou le branchement incorrect du câble sur la barrette d'alimentation ou la prise secteur peut provoquer un incendie ou endommager l'équipement.

⚠ PRÉCAUTION : lorsque vous déconnectez l'adaptateur de CA de l'ordinateur, saisissez le connecteur, pas le câble lui-même, et tirez dessus fermement mais sans forcer, afin d'éviter d'endommager le câble. Lorsque vous enrroulez le câble de l'adaptateur de CA, assurez-vous de suivre l'angle du connecteur de l'adaptateur pour éviter d'endommager le câble.


📎 REMARQUE : certains périphériques peuvent ne pas être inclus si vous ne les avez pas commandés.

📎 REMARQUE : il est recommandé de mettre l'ordinateur sous tension, puis de le mettre hors tension au moins une fois avant d'installer toute carte ou de connecter l'ordinateur à une station d'accueil ou à un autre périphérique externe, tel qu'une imprimante.


- 1 Reliez le connecteur de l'adaptateur de CA à l'ordinateur et à la prise secteur.




- 2 Connectez le câble réseau.



- 3 Connectez les périphériques USB, tels qu'une souris ou un clavier.



- 4 Connectez les périphériques IEEE 1394, tels qu'un lecteur de DVD.



- 5 Ouvrez l'écran et appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'ordinateur sous tension.



Caractéristiques



REMARQUE : les offres peuvent varier d'une région à l'autre. Pour plus d'informations concernant la configuration de votre ordinateur, cliquez sur le bouton Démarrer → Aide et support et sélectionnez l'option permettant d'afficher des informations relatives à votre ordinateur.

Vidéo

REMARQUE : votre ordinateur Dell™ dispose d'options vidéo intégrées et indépendantes.

Type de vidéo :

Intégrée et indépendante sur la carte système,
avec accélération matérielle

Bus de données

Vidéo intégrée ou vidéo PCI-Express x16

Vidéo (suite)

Contrôle vidéo	Vidéo intégrée : Intel® GMA 4500 MHD Vidéo distincte : nVIDIA Quadro NVS 160M
Mémoire vidéo	Vidéo intégrée : jusqu'à 1 Go (avec 2 Go ou plus de mémoire système pour Microsoft® Windows® XP) jusqu'à 1,7 Go (avec 4 Go ou plus de mémoire système pour Windows Vista®) Vidéo distincte : mémoire dédiée de 256 Mo

Batterie

Type	« Smart » au lithium ion à couche prismatique 12 cellules (84 Wh) « Smart » au lithium ion 9 cellules (85 Wh) « Smart » au lithium ion 6 cellules (56 Wh) « Smart » au lithium ion 4 cellules (35 Wh)
------	---

Dimensions :

Batteries au lithium ion 4 et 6 cellules :

Profondeur	206 mm (8,11 pouces)
Hauteur	19,8 mm (0,78 pouce)

Batteries au lithium ion 9 cellules :

Profondeur	208 mm (8,67 pouces)
Hauteur	22,3 mm (0,88 pouce)

Batteries au lithium-ion à couche 12 cellules :

Profondeur	14,48 mm
Hauteur	217,24 mm
Poids	0,24 kg (0,53 livres) (4 cellules) 0,33 kg (0,73 livres) (6 cellules) 0,51 kg (1,12 livres) (9 cellules) 0,85 kg (1,87 livres) couche 12 cellules

Tension :

Batterie 4 cellules	14,8 VCC
6 et 9 cellules	11,1 VCC
Batterie à couche 12 cellules	14,8 VCC

Plage de températures :

Fonctionnement	0° à 40° C (32° à 104° F)
Stockage	-10° à 65° C (-14° à 149° F)

Batterie (suite)

Pile bouton	CR-2032
-------------	---------

Adaptateur de CA

Tension d'entrée	100–240 VCA
------------------	-------------

Courant d'entrée (maximal)	1,5 A
----------------------------	-------

Fréquence d'entrée	50–60 Hz
--------------------	----------

Plage de températures :

Fonctionnement	0° à 35 °C
----------------	------------

Stockage	-40° à 65 °C
----------	--------------

Adaptateur de CA de voyage PA-12 65 W :

Tension de sortie	19,5 V CC
-------------------	-----------

Courant de sortie	3,34 A
-------------------	--------

Hauteur	15 mm (0,6 pouce)
---------	-------------------

Largeur	66 mm (2,6 pouces)
---------	--------------------

Profondeur	127 mm (5 pouces)
------------	-------------------

Poids	0,29 kg (0,64 lb)
-------	-------------------

Adaptateur de CA PA-10 série D 90 W :

Tension de sortie	19,5 V CC
-------------------	-----------

Courant de sortie	4,62 A
-------------------	--------

Hauteur	32 mm (1,3 pouce)
---------	-------------------

Largeur	60 mm (2,4 pouces)
---------	--------------------

Profondeur	140 mm (5,5 pouces)
------------	---------------------

Poids	0,425 kg (0,9 lb)
-------	-------------------

Adaptateur de CA PA-3E 90 série E :

Tension de sortie	19,5 V CC
-------------------	-----------

Courant de sortie	4,62 A
-------------------	--------

Hauteur	15 mm (0,6 pouce)
---------	-------------------

Largeur	70 mm (2,8 pouces)
---------	--------------------

Longueur	147 mm (5,8 pouces)
----------	---------------------

Poids	0,345 kg (0,76 lb)
-------	--------------------

**Les informations de ce document sont sujettes à modification sans préavis.
© 2008 Dell Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux U.S.A.**

La reproduction de ce document de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : *Dell*, *Latitude*, *Wi-Fi Catcher* et le logo *DELL* sont des marques de Dell Inc. ; *Intel* est une marque déposée de Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays ; *Microsoft*, *Windows* et *Windows Server* sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les autres marques et noms de produits pouvant être utilisés dans ce document sont reconnus comme appartenant à leurs propriétaires respectifs. Dell Inc. rejette tout intérêt propriétaire dans les marques déposées et les noms de marques autres que les siens.